

# Configuração Data e Hora

INVERSORES MONOFÁSICOS

## Configuração de data/hora dos inversores monofásicos

1. Mude para a interface "Setting" com uma única batida no local (indicado na figura abaixo) no inversor.



2. Bater duas vezes para entrar na interface 'INPUT 123:xxx'



3. Bater duas vezes para que o primeiro número pisque, bater uma vez para trocar o número e o primeiro número que você deve colocar é "1". Bater duas vezes para colocar o segundo número sendo o primeiro "1".

Quando o segundo número estiver piscando, bater uma vez para trocá-lo, e o segundo número que você deve colocar é "2". Bater duas vezes para colocar o último número sendo o segundo "2".

Quando o LCD mostrar "INPUT 123:123", bater três vezes para entrar na interface de configuração.



4. Bater uma vez até o LCD exibir 'xxxx / xx / xx xx: xx', em seguida, bater duas vezes para entrar no status da configuração, os números começam a piscar. Bater uma vez para mudar o número, cada batida faz o número piscando adicionar "1", bater duas vezes para mudar para o próximo ajuste do número. Depois de configurar, aguarde 30s ou bater três vezes para salvar sua configuração.



**Equipe de Produto e Suporte Técnico, CSI Latin America**  
**[service.latam@canadiansolar.com](mailto:service.latam@canadiansolar.com)**

São Paulo – Brasil