# Se CanadianSolar

#### Sede Global

CSI Solar Co., Ltd. 199 Lushan Road, SND, Suzhou, Jiangsu, China, 215129 P +1 519 837 1881 F +1 519 837 2550 Consultas de vendas E-mail: info@csisolar.com E-mail de suporte ao cliente: service.ca@csisolar.com Europa, Oriente Médio e África Canadian Solar EMEA GmbH LandsbergerStraße 94, 80339 Munich, Germany P +49 (0) 89 519 968 90 F +49 (0) 89 519 968 911 Consultas de vendas E-mail: sales.emea@csisolar.com E-mail de suporte ao cliente: service.emea@csisolar.com Australia Canadian Solar MSS (Australia) Pty Ltd 44 Stephenson St, Cremorne VIC 3121, Australia P +61 (3) 860 918 44 Consultas de vendas E-mail: sales.au@csisolar.com E-mail de suporte ao cliente: service.au@csisolar.com South East Asia 101 Thompson Road #15-03 United Square, Singapore 307591 P +65 6572 905 F +65 6559 4690 E-mail para consultas de vendas: sales.sg@csisolar.com E-mail de suporte ao cliente: service.cn@csisolar.com América latina Canadense Solar Brasil

Avenida Roque Petroni Junior, 999, 4º andar Vila Gertrudes, São Paulo, Brasil, CEP 04707-910 P +55 11 3957 0336 Dúvidas sobre Vendas E-mail:sales.br@csisolar.com E-mail de Atendimento ao Cliente: service.latam@csisolar.com

Este manual está sujeito a alterações sem notificação prévia. Os direitos autorais são reservados. A duplicação de qualquer parte desta edição é proibida sem permissão por escrito.

Siga os produtos reais em caso de discrepâncias neste manual do usuário.



INVERSOR FV CSI GRID-TIED MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO CSI-50K-T400GL03-E | CSI-60K-T400GL03-E CSI-25K-T220GL03-E | CSI-30K-T220GL03-E



Versão 1.0, Data de lançamento: 12.2021

CSI Solar Co., Ltd. 199 Lushan Road, SND, Suzhou, Jiangsu, China, 215129 www.csisolar.com

# Conteúdo

1. Introdução	4
1.2 Desembalagem e armazenamento	4 5
1.3 Armazenamento	6
2. Instruções de Segurança	7
2.1 Simbolos de segurança 2.2 Instruções gerais de segurança	7
2.3 Aviso de uso	0
2.4 Aviso de descarte	0 8
3 Instalação	9
3.1Considerações ambientais	9
3.1.1 Escolhendo o local para o inversor	9
3.1.2 Outras considerações ambientais	10
3.2 Manuseio do produto	11
3.3 Montagem do inversor	12
3.3.1 Montagem na Parede	13
3.3.2 Montagem em Rack	14
3.4 Conexões elétricas	17
3.4.1 Aterramento	18
3.4.2 Conecte o lado fv do inversor	20
3.4.3 Conecte o lado da rede do inversor	22
4.Comunicação e Monitoramento	26
4.1 Conexão de monitoramento do inversor	28
4.2 Conexão DRM/Conexão de Interface Lógica	31
4.3 Conexão do Medidor	32
5. Comissionamento	35
5.1 Selecionando o padrão de rede apropriado	35
5.1.1 Verificação do padrão de rede para o país de instalação	35
5.2 Mudando o padrão da rede	35
5.2.1 Procedimento para definir o padrão da rede	35
5.3 Definindo um padrão de rede personalizado	36
5.4 Verificações preliminares	37
5.4.1 Conexão CC	37
5.4.2 Conexão CA	37
5.4.3 Configuração CC	37
5.4.4 Configuração CA	38
6. Ligar e Desligar	39
6.1 Procedimento para iniciar	39
6.2 Procedimento para desligar	39
7. Operação Normal	40
7.1 Menu Principall	40

Conteú	do
	40

7.2 Informação	40
7.2.1 Tela de bloqueio	42
7.3 Configuração	42
7.3.1 Configurar hora	42
7.3.2 Configurar endereço	42
7.4 Informações Avançadas - Apenas Técnicos	43
7.4.1 Mensagem de Alarme	43
7.4.2Mensagem em execução	43
7.4.3 Versão	44
7.4.4 Energia diaria	44
7.4.5 Energia mensal	44
7.4.6 Energia anual	45
7.4.7 Registro diario	45
7.4.8 Dados de comunicação	45
7.4.9 Mensagem de aviso	45
7.5 Configurações avançadas - Apenas Tecnicos	46
7.5.2 Chave liga/desliga	40
7.5.3 Energia limpa	47
7.5.4 Resetar senha	48
7.5.5 Controle de potencia	49
7.5.6 Calibrar energia	49
7.5.7 Configurações especiais	49
7.5.8 configurando o modo STD	50
7.5.9 Restaurando as configurações	50
7.5.10 Atualização HMI	51
7.5.11 Conjunto EPM Interno	51
7.5.12 Conjunto EPM Externo	55
7.5.13 Reiniciando HMI	55
7.5.14 Teste do ventilador	56
7.5.15 Atualização do DSP	56
7.5.16 Conjunto de Compensação	56
7.5.17 Curva I/V	57
7.6 Função AFCI	58
7.6.1 Habilitar a função AFCI	58
/.6.2 Faina do arco	58
8. Manutenção	59
8.1 Função noturna de recuperação de PID	59
8.2Manutenção do ventilador	60
9. Solução de Problema	61
10. Especificações	64

# 1. Introdução

#### 1.1 Descrição do produto

Os inversoressolares trifásicoscanadenses convertema energia CC do painel fotovoltaico(PV) em energia de corrente alternada(CA) que pode satisfazer cargas locais, bem como alimentara rede de distribuição de energia.

Este manual cobre o modelo de inversor trifásicolistado abaixo: CSI-50K-T400GL03-E, CSI-60K-T400GL03-E, CSI-25K-T220GL03-E, CSI-30K-T220GL03-E





## 1.2 Desembalageme armazenamento

Ao receber o inversor, certifique-sede que todas as peças listadas abaixo estejam incluídas:



Se algo estiver faltando, entre em contato com o distribuidor local da Canadian Solar.

# 1. Introdução

#### 1.3 Armazenamento

Se o inversor não for instalado imediatamente, as instruções de armazenamentoe as condições ambientais estão abaixo:

- Use a caixa original para reembalaro inversor, lacre com fita adesiva com o dessecante dentro da caixa.
- Armazeneo(s) inversor(es) em local limpo e seco, livre de poeira e sujeira.
- A temperaturade armazenamentodeve estar entre -40 °C e 70 °C e a umidade deve estar entre 0 e 95% sem condensação.
- Não empilhemais do que guatro (4) inversoresaltos.
- Mantenhaa(s) caixa(s) longe de materiaiscorrosivos para evitar danos ao invólucrodo inversor.
- Inspecionea embalagem regularmente.Se a embalagem estiver danificada(molhada, danificadapor pragas, etc.), embale o inversorimediatamente.
- Armazeneo(s) inversor(es)em uma superfície plana e dura não inclinado ou de cabeca para baixo.
- Após um armazenamentode longo prazo, o inversor precisa ser totalmente examinado e testado por um serviço gualificado ou pessoal técnico antes de usar.
- A reinicialização após um longo período sem uso exige uma inspeção do equipamento e, em alguns casos, será necessáriaa remoção de oxidação e poeira que se acumulou no interior do equipamento.

O uso inadequadopode resultar em riscos de choque elétrico ou queimaduras. Este manual do produto contém instruções importantes que devem ser seguidas durante a instalação e manutenção. Por favor, leia estas instruções cuidadosamenteantes de usar e quarde-as em um local facilmentelocalizável para referência futura.

#### 2.1 Símbolos de segurança

Os símbolos de segurança usados neste manual, que destacam riscos potenciais de segurança e informações importantes sobresegurança, estão listados abaixo:



## AVISO

O símbolo indica importantes instruções de segurança que, se não forem seguidas corretamente, podem resultar em ferimentos graves ou morte.



#### **OBSERVAÇÃO**

O símbolo indica importantes instruções de segurança que, se não forem seguidas corretamente, podem resultar em danos ou destruição do inversor.



#### CUIDADO, RISCO DE CHOOUE ELÉTRICO

O símbolo indica importantes instruções de segurança que, se não forem seguidas corretamente, podem resultar em choque elétrico



O símbolo indica instruções de segurança que, se não forem seguidas corretamente, podem resultar em queimaduras.

#### 2.2 Instruções gerais de segurança



#### **AVISO**

Não conecte o arranjo fotovoltaicopositivo(+) ou negativo(-) ao terra - isso pode causar sériosdanos ao inversor.

#### AVISO



As instalações elétricas devem ser feitas de acordo com as normas locais e padrões nacionais de segurança elétrica.

#### AVISO



Para reduzir o risco de incêndio, dispositivos de proteção contra sobrecorrente (OCPD) são necessários para os circuitos conectados ao inversor.

#### **CUIDADO**

O painel fotovoltaico (painéis solares) fornece uma tensão CC quando exposto à luz.

## 2. Instruçõesde segurança

## 2. Instruções de segurança

## CUIDADO

Risco de choque elétrico pela energia armazenadanos capacitores do inversor. Não remova a tampa até cinco (5) minutos após desconectar todas as fontes de alimentação, e isso só pode ser feito por um técnico de serviço.

A garantia pode ser anuladase ocorrer gualguer remoção não autorizadada tampa.

#### CUIDADO

A temperaturada superfíciedo inversor pode atingiraté 75 ÿ. Para evitar risco de queimaduras, não toque na superfície quando o inversor estiver em operação. O inversor deve ser instalado fora do alcance das crianças.



#### AVISO

O inversorsó pode aceitar um gerador fotovoltaicocomo entrada CC. O uso de gualquer outro tipo de fonte CC pode danificaro inversor.

## 2.3 Aviso de uso

O inversor foi construído de acordo com as diretrizes técnicas e de segurança

aplicáveis. Useo inversor APENAS em instalações que atendam aos seguintes requisitos:

1). O inversor deve ser instalado permanentemente

2). A instalação elétrica deve cumprir todos os regulamentose normas

aplicáveis. 3).O inversor deve ser instalado de acordo com as instruções deste

Os inversorese seus acessórios não devem ser descartados juntamentecom o lixo doméstico.

manual.

4). O projeto do sistema deve atender às especificações do inversor.

5). O inversorsó pode ser usado para uso industrial.

Para dar partida no inversor, a chave geral de alimentaçãoda rede (CA) deve ser ligada ANTES da chave CC ser ligada. Para parar o inversor, a chave geral de alimentaçãoda rede (AC) deve ser desligada

antes que o DC Switch seja desligado.

## 2.4 Aviso de Descarte



no meio ambiente e na saúde humana.

As regras locais de gestão de resíduos devem ser respeitadas.

#### 3.1 Consideraçõesambientais

3.1.1 escolhendoo local para o inversor

Ao selecionar um local para o inversor, considere o sequinte:

ou gases.

#### ATENÇÃO: Risco de incêndio



Apesar da construção cuidadosa, os dispositivos elétricos podem causar incêndios.

- Não instale o inversor em áreas que contenhammateriaisaltamenteinflamáveis
- Não instale o inversor em atmosferaspotencialmente explosivas.
- A temperaturado dissipador de calor do inversor pode atingir 75ÿ.
- O inversor foi projetado para funcionar em uma faixa de temperatura ambiente entre -25 a 60ÿ.
- Se vários inversores forem instalados no local, um espaço mínimo de 500 mm deve ser mantido entre

cada inversore todos os outros equipamentosmontados. A parte inferior do inversor deve ter pelo menos 500 mm acimado solo ou piso (ver Figura 3.1).

 As luzes LED indicadoras de status e o LCD localizadono painel frontal do inversor não devem ser bloqueado.

· Ventilação adequada deve estar presente se o inversor for instalado em um espaço confinado.



#### 3.1.1.1 Exemplos de instalações corretas e incorretas



3.1.2 Outras considerações ambientais

3.1.2.1 Consultar dados técnicos

Consulte a seção de especificações (seção 10) para condições ambientais adicionais

(grau de proteção, temperatura, umidade, altitude, etc.).

3.1.2.2 Instalaçãona parede vertical

Este modelo de inversor solar canadense deve ser montado verticalmente(90 graus

ou 15 graus para trás).

#### 3.1.2.3 Evitar luz solar direta

A instalação do inversor em um local exposto à luz solar direta deve ser evitada.

A exposição direta à luz solar pode causar:

- Limitação da potência de saída (com consequente diminuição da produção de energia pelo sistema).
- Desgaste prematurodos componentes el étricos/el etromecânicos.
- Desgaste prematurodos componentesmecânicos (juntas) e da interfacedo usuário. 3.1.2.4 Circulação de ar

Não instale em salas pequenas e fechadas onde o ar não possa circular livremente. Para evitar o

superaquecimento, certifique-seempre de que o fluxo de ar ao redor do inversor não está bloqueado.

3.1.2.5 Substâncias inflamáveis

Não instale perto de substâncias inflamáveis. Mantenhauma distânciamínima de três (3) metros (10 pés) de tais substâncias.

3.1.2.6 Área de convivência

Não instale em uma área de convivênciaonde seja esperada a presença prolongadade pessoas ou animais. Dependendo de onde o inversorestá instalado (por exemplo: o tipo de superfícieao redor do inversor, as propriedades gerais da sala, etc.) e a qualidade do fornecimento de eletricidade, o nível de som do inversor pode ser bastante alto.

## 3.2 Manuseiodo produto

Reveja as instruções abaixo para manusearo inversor:

1. Os círculos vermelhosabaixo indicam recortes na embalagemdo produto. Empurre os recortes para formar alças para mover o inversor (consulte a Figura 3.3).



Figura 3.3 Alças usadas para mover o inversor mostradas circuladas em vermelho

2. São necessárias duas pessoas para removero inversor da caixa de transporte. Use as alças

integradono dissipador de calor para removero inversor da caixa (consulte a Figura 3.4).



#### AVISO

Devido ao peso do inversor, contusões ou fraturasósseas pode ocorrer ao levantare montarincorretamenteo inversor. Ao montaro inversor, leve em consideração o peso do inversor.Use uma técnica de elevação adequada ao montar.

#### 3.3 Montagemdo Inversor

O inversorpode ser montado na parede ou em racks de metal. Os furos de montagemdevem ser consistentecom o tamanho do suporte ou as dimensões mostradas na Figura 3.5.



## 3.3.1 Montagemna parede

Consulte a figura 3.6 e a figura 3.7. O inversor deve ser montado

verticalmente. Asetapas para montaro inversorestão listadas abaixo.

- Consulte a Figura 3.6, faça furos para o parafuso de expansão (M10\*90) com base no furo diâmetro do suporte usando uma broca de precisão mantendo a broca perpendicularà parede. A profundidade máxima é de 90mm
- 2. Certifique-sede que o suporte esteja na horizontal. E os orifícios de montagem (na Figura 3.6) são marcados corretamente Faça os furos na parede em suas marcas.
- 3. Use os parafusos de montagemadequados para fixar o suporte na parede.



4. Levante o inversor e pendure-o no suporte e, em seguida, deslize para baixo para garantir que eles se encaixemperfeitamente.



5. Use os parafusos da embalagempara fixar o inversor ao suporte de montagem.



## 3.3.2 Montagemem rack

As etapas para montagemno rack estão listadas abaixo:

- 1. Selecione um local para o inversor
- •Com uma classificação de proteção IP66, o inversor pode ser instalado tanto em ambientes externos quanto
- ointernos. Quando o inversor estiver funcionando, a temperaturado chassi e do dissipador de calor será maior,
- Não instale o inversor em um local que você toque acidentalmente.
- •Não instale o inversor em um local onde seja armazenado em um material inflamávelou explosivo.
- 2. Ângulo de instalação

Instale o inversorverticalmente.Se o inversornão puder ser montado verticalmente,ele pode ser inclinado para trás em 15 graus em relação à vertical.





#### 3. Instale a placa de montagem

1) Remova o suporte e os fixadoresda embalagem. Marque a posição do furo, furando de acordo com as posições dosfuros do suporte.



2) Faça os furos marcados. Recomenda-seaplicar tinta anticorrosivano furo para proteção contra corrosão.



3) Alinhe a placa de montagemcom os orifícios.Insira o parafuso hexagonal (M10X40) através da placa de montagem noorifício.Prenda o suporte à armação de metal com firmeza.

Aperte a porca em 36FT-LB (35NM).



4) Levante o inversor acima do suporte e deslize para baixo para garantir que eles se encaixem perfeitamente.



## 3.4 Conexões Elétricas

O projeto do inversor usa terminal de conexão rápida estilo PV. A tampa superior não precisa ser aberta durante a conexão elétrica DC. As etiquetas localizadas na parte inferior do inversor estão descritas a seguir na tabela 3.1. Todas as conexões elétricas são adequadas para o padrão local ou nacional.

peças	Conexão	tamanhodo cabo	Torque
TerminalDC	cadeias fotovoltaicas	4-6mm <sup>2</sup>	N / D
Terminaltérreo	terra AC	25-50mm <sup>2</sup>	5-6N.m
Terminalde grade	Grade	35-70mm²	10-20N.m
Porta COM de 16 pinos	Cabo de comunicação	0,75-3mm <sup>2</sup>	0,4-0,6Nm
Porta COM de 4 pinos	bastão de registro de dados	N / D	N / D

Tabela 3.1 Símbolos de conexão elétrica

A ligação elétrica do inversor deve seguir os passos listados abaixo:

1.Desligue o Interruptor Principal de Fornecimento de Rede (AC).

2.Desligue o Isolador DC.

3. Conecte o inversor à rede.

4. Monte o conector PV e conecte ao inversor.

## 3.4.1 Aterramento

Para proteger efetivamenteo inversor, dois métodos de aterramentodevem ser executados. Conecteo cabo de aterramentoCA (consulte a seção 3.4.3) Conecte o terminalde aterramentoexterno.

- Para conectar o terminalde aterramentono dissipador de calor, siga os passos abaixo:
  - Prepare o cabo de aterramento:recomendamosusar o cabo de núcleo de cobre externo.
     O fio de aterramentodeve ter pelo menos metade do tamanhodos fios quentes.

2) Prepare os terminaisOT: M10.

#### Importante:

mesmo ponto de aterramentopara eliminara possibilidadede um potencial de tensão existente entreos aterramentos do inversor.

3) Descasque o isolamentodo cabo de aterramentoem um comprimentoadequado (consulte a Figura 3.15).

Para vários inversores em paralelo, todos os inversores devem ser conectados ao





#### Importante:

B (comprimentode decapagem do isolamento)é 2mm~3mm maior que A (área de crimpagem doterminaldo cabo OT).

 Insira o fio desencapado na área de crimpagemdo terminalOT e use o hidráulico braçadeirapara prender o terminalao fio (consulte a Figura 3.16).





Importante:

Após crimparo terminalno fio, inspecione a conexão para garantir o terminalestá solidamentecravado no fio.

5) Remova o parafuso do ponto de aterramento do dissipador de calor.

- 6) Conecte o cabo de aterramentoao ponto de aterramentono dissipadorde calor e aperte
- os parafusode aterramento,o torque é de 5-6 Nm (consulte a figura 3.17).



#### Importante:

Para melhoraro desempenhoanticorrosivo,

após a instalaçãodo cabo de aterramento, aplique silicone ou tinta.

#### 3.4.2 Conecte o lado fotovoltaicodo inversor



#### ADVERTÊNCIA

Antes de conectar o inversor, certifique-sede que a tensão de circuito aberto do painel fotovoltaicœsteja dentro do limitedo inversor. Caso contrário, o inversor pode ser danificado.

## Λ

NÃO conecte o cabo positivo ou negativo do painel fotovoltaicoao terra. Isso pode causar sérios danos ao inversor!



#### AVISO

AVISO

CERTIFIQUE-SE de que a polaridadedos condutores de saída do painel fotovoltaico correspondaàs etiquetas dos terminaisDC- e DC+ antes de conectar esses condutores aosterminais do inversor.

Consulte a tabela 3.1 para obter o tamanho de fio aceitável para conexões CC. O fio deve ser apenas de cobre.

As etapas para montar os conectores DC estão listadas a seguir:

1. Descasque o fio DC por cerca de 7 mm, desmonte a porca da tampa do conector.

2. Insira o fio na porca de capa do conector e no pino de contato.



- 3. Prenda o pino de contato no fio usando um crimpador de fio adequado.
- 4. Insira o conector de metal na parte superior do conector e aperte a porca com um torque de 3-4 Nm.



5. Meça a tensão PV da entrada CC com multímetro,verifiquea polaridadedo cabo de entrada CC (consulte a figura 3.22) e certifique-sede que a tensão de cada string esteja na faixa de operação do inversor. Conecte o conector DC com o inversoraté ouvir um leve clique indicando conexão bem-sucedida.(ver figura 3.23)





Figura 3.22 Medição do multímetro

Figura 3.23 Conecte os Conectores CC ao Inversor

	Área transversal (mm²)		Diâmetro	
Tipo de cabo	Faixa Recomendado valor		externo do cabo (mm)	
Cabo fotovoltaico genérico	4,0~6,0	4.0	5 5~9 0	
	(12~10AWG)	(12AWG)	3,3 3,0	



#### Cuidado:

Se as entradas CC forem acidentalmenteconectadas de forma reversa ou o inversor estiver

com defeito ou não estiver funcionandocorretamente, NÃO é permitido desligar o interruptor CC, pois isso danificaráo inversor e até causará um incêndio.

As ações corretas são:

\*Use um amperímetroclip-on para medir a corrente DC do string. \*Se estiveracima de 0,5A, aguarde a redução da irradiânciasolar até que a corrente diminua paramenos de 0,5A.

\*Somente depois que a corrente estiver abaixo de 0,5A, você poderá desligar os

interruptoresDC e desconectaras strings PV.

Observe que quaisquer danos devido a operações incorretas não são cobertos pela garantia dodispositivo.

Requisitos para os módulos fotovoltaicos por entrada MPPT:

Todos os módulos fotovoltaicos devem ser do mesmo tipo e potência nominal.

- Certifique-sede que as cadeias fotovoltaicasestejam conectadas uniformementeao inversore tente utilizartodas as RastreadoresMPPT.
- Todos os módulos fotovoltaicos devem estar alinhados e inclinados de forma idêntica.
- A tensão de circuito aberto do painel fotovoltaiconunca deve exceder a tensão de entrada máximade
  o inversor, mesmo na temperaturamais baixa esperada. (consulte a seção 10 "Especificações" para requisitos de
  corrente e tensão de entrada)
- Cada string conectada a um único MPPT deve consistir no mesmo número de séries módulos fotovoltaicosconectados.

#### 3.4.2.1 Aviso de perigo de alta tensão de conexão DC



RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

Não toque em um condutor CC energizado. Existem altas tensões presentes quando os módulos fotovoltaicos são expostos à luz, causando risco de morte devido a um choque elétrico ao tocar em um condutor CC!

Somente conecte os cabos DC do módulo fotovoltaico ao inversor conforme descrito neste manual.



CUIDADO

DANO POTENCIAL AO INVERSOR DEVIDO A SOBRETENSÃO

A tensão de entrada CC dos módulos fotovoltaicos não deve exceder a classificação máxima do inversor. (consulte a secão 10 "Especificações")

Verifique a polaridade e a tensão de circuito aberto das strings PV antes de conectar o DC cabos ao inversor.

Confirme o comprimento adequado da string e a faixa de tensão antes de conectar o cabo CC ao inversor.

#### 3.4.3 Conecte o lado da rede do inversor



Um dispositivo de proteção contra sobrecorrente deve ser usado entre o inversor e o a grade.

1).Conecte os três (3) condutores CA aos três (3) terminais CA marcados como "L1", "L2" e "L3". Consulte

- o código local e as tabelas de queda de tensão para determinar o tamanho e o tipo de fio apropriado.
- Conecte o condutor de aterramento ao terminal marcado com "PE" (terra de proteção, o Terminal térreo).

#### Dispositivo de proteção contra sobrecorrente (OCPD) para o lado CA

Para proteger a linha de conexão CA do inversor, recomendamos instalar um dispositivo de proteção contra sobrecorrente e fuga, com as seguintes características observadas na Tabela 3.2:



#### OBSERVAÇÃO

Use terminal de transferência AL-CU (bimetálico) ou graxa antioxidante com cabos e terminais de alumínio.

Inversor	Tensão nominal (V)	Saída classificada corrente (Amperes)	Corrente para dispositivo de proteção (A)	
CSI-50K-T400GL03-E	220/380,230/400	76,0/72,2	100	
CSI-60K-T400GL03-E	220/380,230/400	91,2/86,6	125	
CSI-25K-T220GL03-E	220	65,6	100	
CSI-30K-T220GL03-E	220	78,7	100	
Tabela 3.2 Classificação da grade OCPD				

#### 3.4.3.1 Conectando o inversor à rede elétrica

Todas as instalações elétricas devem ser realizadas de acordo com as normas locais e o National Electrical Code® ANSI/NFPA 70 ou o Canadian Electrical Code® CSA C22.1.

Os circuitos elétricos AC e DC são isolados do invólucro. Se exigido pela seção 250 do National Electrical Code®, ANSI/NFPA 70, o instalador é responsável pelo aterramento do sistema.

A tensão da rede deve estar dentro da faixa permitida. A faixa de operação exata do inversor é especificada na seção 10 "Especificações".

3.4.3.2 Procedimento de fiação



#### CUIDADO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO. Antes de iniciar o procedimento de fiação, certifique-se de que o disjuntor tripolar esteja desligado e não possa ser reconectado.

#### NOTA



Danos ou destruição dos componentes eletrônicos do inversor devido à entrada de umidade e poeira ocorrerão se a abertura do invólucro for ampliada.

#### CUIDADO



P

Risco de incêndio se dois condutores forem conectados a um terminal. Se um conexão de dois condutores a um terminal for feita, pode ocorrer um incêndio. NUNCA CONECTE MAIS DE UM CONDUTOR POR TERMINAL.

#### OBSERVAÇÃO

Use terminais de crimpagem M8 (M6 para PE) para conectar aos terminais CA do inversor.

Especificação do cabo		cabo de cobre
Cruz transversal	Faixa	10~70
área seccional (mm )2	Recomendado	35
Diâmetro externo do	Faixa	37~44
cabo (mm)	Recomendado	40

1) Descarne a extremidade do revestimento isolante do cabo CA cerca de 300 mm e, em seguida, descasque a extremidade de cada fio.



#### OBSERVAÇÃO S2 (comprime

S2 (comprimento de decapagem de isolamento) é 2mm-3mm mais longo

que S1.(Área de crimpagem do terminal do cabo OT)

2) Descasque o isolamento do fio além da área de crimpagem do cabo do terminal OT, em seguida, use uma ferramenta de crimpagem hidráulica para crimpar o terminal. A parte crimpada do terminal deve ser isolada com tubo termorretrátil ou fita isolante.

#### **OBSERVAÇÃO**:



Se escolher o cabo de liga de alumínio, você deve usar o terminal de transferência de cobre e alumínio para evitar o contato direto entre a barra de cobre e o cabo de liga de alumínio.

(Selecione um terminal de transferência de cobre e alumínio com base na especificação do seu cabo).



3) Deixe o disjuntor CA desconectado para garantir que ele não feche inesperadamente.

4) Remova os 4 parafusos da caixa de junção do inversor e remova a tampa da caixa de junção.

 5) Insira o cabo através da porca, bainha e tampa do terminal CA. Conecte o cabo ao bloco de terminais CA por vez, usando uma chave de soquete. Aperte os parafusos no bloco de terminais.
 O torque é de 10~20Nm.





## 4. Com. & Monitoramento

Existem 2 portas de comunicação no inversor.

Uma é uma porta COM de 4 pinos e a outra é uma porta COM de 16 pinos. A porta COM de 4 pinos é usada para conectar os bastões de registro de dados da Canadian Solar (consulte os manuais dos bastões de registro de dados da Canadian Solar para obter detalhes). A porta COM de 16 pinos é usada para conexão em cadeia múltipla do inversor/conexão DRM/ Conexão da Interface Lógica/Conexão do Medidor.

O pacote do inversor incluirá um conector COM de 16 pinos para ser usado nesta porta COM de 16 pinos. A definição do pino é mostrada abaixo. De frente para o conector, o pino 1 está à esquerda da primeira linha. A polaridade restante é mostrada no diagrama abaixo.



Alfinete	Definição	Alfinete	Definição
1	Medidor RS485-A	9	DRM1/5
2	Medidor RS485-B	10	DRM 2/6
3	COM1 485-A	11	DRM 3/7
4	COM1 485-B	12	DRM 4/8
5	١	13	RefGen
6	COM2 485-A	14	Com/DRM0
7	COM2 485-B	15	V+, 12V
8	1	16	V-, GND

Figura 4.1 Conector COM de 16 pinos

A seguir está o diagrama de montagem do conector COM de 16 pinos.

A-Cabo principal (diâmetro: 4-6 mm)

B-Porca de travamento (Torque: 3,5-4N.m) Manga C

Fio D-COM (Dimensão: 0,75-3mm<sup>2</sup>, comprimento de decapagem:

10-12mm) Parafuso de travamento eletrônico (torque: 0,4-0,6 Nm) Conector F Etapas de conexão:

1. Conduza o cabo principal através da porca de bloqueio e da manga.

2. Descarne os fios COM e insira nos terminais de pinos correspondentes.

Em seguida, aperte os parafusos de travamento dos terminais dos pinos.

3. Empurre a luva no conector e aperte a porca de travamento na extremidade da luva.

4. Conecte o conector à porta COM de 16 pinos na parte inferior do inversor.



Etapas de desconexão:

1. Pressione o botão em ambos os lados do conector e puxe o conector para desconectar da porta COM.



## 4. Com. & Monitoramento

2. Use a ferramenta de desbloqueio para inserir na ranhura da luva e puxe a luva para desconectá-la do conector.

# Figura 4.5

#### 4.1 Conexão de monitoramento do inversor

A Canadian Solar pode fornecer acessórios opcionais, como sticks de registro de dados um-para-um, incluindo WiFi stick, GPRS stick e LAN stick para o monitoramento de um único inversor ou caixas de registro de dados um-para-múltiplos, incluindo WiFi box e GPRS Box para o monitoramento de vários inversores.

Consulte os manuais correspondentes para obter detalhes.

#### 4.1.1 Monitoramento para um único inversor

Cada inversor pode conectar um stick de registro de dados um-para-um para fins de monitoramento remoto. O stick de registro de dados deve ser conectado diretamente à porta COM de 4 pinos na parte inferior do inversor. É um design plug and play simples com tempo de instalação rápido. Detalhes e o restante do processo de configuração, consulte o manual do stick de registro de dados.

#### 4.1.2 Monitoramento para múltiplos inversores

Quando vários inversores precisam executar comunicação em cadeia juntos, Pin3/4 e Pin6/7 da porta COM de 16 pinos podem ser usados.





O cabo RS485 do barramento pode ser executado em uma caixa de registro de dados um para vários da Canadian Solar ou em qualquer dispositivo de monitoramento de terceiros compatível, PPC ou SCADA da planta.

# 4. Com. & Monitoramento

#### 4.1.3 Opção de Comunicação de Linha de Energia (PLC)

A comunicação PLC é uma função opcional desta série de inversores. Para inversores encomendados com função PLC, um módulo PLC STA será integrado dentro do inversor que irá gerar sinais PLC nos cabos CA. Um dispositivo separado (PLC CCO) será fornecido aos clientes para receber os sinais PLC dos principais cabos AC e converter para sinais RS485.

A comunicação PLC não requer cabos de comunicação extras. Consulte o PLC Manual do CCO para obter detalhes.

#### OBSERVAÇÃO



A comunicação PLC não pode funcionar com a comunicação RS485 ao mesmo tempo. Se já estiver instalado o PLC CCO para comunicação PLC no local, as portas RS485 nos inversores não podem ser usadas para conectar outro dispositivo de monitoramento/controle.



## 4.2 Conexão DRM/Conexão de Interface Lógica

O AS/NZS 4777.2:2015 requer inversores para suportar modos de resposta de demanda (DRM). Os inversores Canadian Solar versão australiana cumprem integralmente os requisitos DRM em AS/NZS 4777.2:2015. A definição do pino é mostrada abaixo. Para obter detalhes sobre a lógica de funcionamento, consulte o documento padrão de AS/NZS 4777.2:2015. O dispositivo de controle DRM não está no escopo de fornecimento da Canadian Solar.



Alguns países europeus podem exigir um simples relé de interface lógica ou chave contatora para operar o RUN/STOP dos inversores. Para inversores Canadian Solar versão européia, o pino 13 e o pino 14 podem ser usados para executar a lógica de controle (não disponível na África do Sul). O relé de interface lógica ou chave contatora não está no escopo de fornecimento da Canadian Solar.

Quando o relé está fechado (Curto entre Pin13 e Pin14), o inversor pode operar normalmente. Quando o relé é aberto (Aberto entre Pin13 e Pin14), o inversor reduzirá sua potência de saída a zero em 5s.



Após a conexão da fiação do DRM ou da interface lógica, consulte a seção 7.5.8.1 para habilitar a função de interface DRM/lógica.

## 4.3 Conexão do Medidor

O inversor pode funcionar com um medidor inteligente trifásico para obter a função de gerenciamento de energia de

exportação e/ou função de monitoramento de consumo 24 horas.

O pino 1 e o pino 2 da porta COM de 16 pinos são usados para comunicação do medidor RS485.







# 4. Com. & Monitoramento

## 5. Comissionamento



## 5.1 Selecionando o padrão de rede apropriado

5.1.1 Verificação do padrão de rede para o país de instalação Os inversores solares canadenses são usados em todo o mundo e apresentam padrões predefinidos para operar em qualquer rede. Embora o padrão de rede seja definido na fábrica, é essencial que o padrão de rede seja verificado para o país de instalação antes do comissionamento.

O menu para alterar o padrão de grade ou para criar um padrão personalizado é acessível como descrito na Secão 6.7 e abaixo.



AVISO

A falha em definir o padrão de rede correto pode resultar em operação inadequada do inversor, danos ao inversor ou a não operação do inversor.

## 5.2 Mudando o padrão da rede

5.2.1 Procedimento para definir o padrão da rede



#### OBSERVAÇÃO

Esta operação é apenas para técnicos de serviço. O inversor é personalizado de acordo com o padrão da rede local antes do envio. Não deve haver nenhuma exigência para definir o padrão.



#### OBSERVAÇÃO

A função "User-Def" só pode ser usada pelo engenheiro de serviço. A alteração do nível de proteção deve ser aprovada pela concessionária local.

1).Na tela principal do visor, selecione ENTER. Existem 4 opções de submenu,

use as setas PARA CIMA/PARA BAIXO para realçar CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS. Pressione enter para selecionar.





pressione a tecla PARA BAIXO para mover o cursor, pressione a tecla PARA CIMA para alterar o dígito realçado.



# 5. Comissionamento

3).Use as teclas PARA CIMA/PARA BAIXO para realçar a opção SELECIONAR PADRÃO. Pressione enter para

selecione



4). Selecione o padrão de rede para o país de instalação.



Pressione a tecla PARA CIMA ou PARA BAIXO para selecionar o padrão. Pressione a tecla ENTER para confirmar a configuração. Pressione a tecla ESC para cancelar as alterações e retornar ao menu anterior.

#### 5.3 Definindo um padrão de rede personalizado



AVISO

 A falha em definir o padrão de rede correto pode resultar em operação inadequada do inversor, danos ao inversor ou a não operação do inversor.

Somente pessoal certificado deve definir o padrão de rede.
Apenas defina a configuração de grade que é aprovada por sua localização e padrões de rede nacional.

1). Consulte a seção 6.7 "Configurações avançadas" para obter os procedimentos para criar uma configuração de

grade personalizada para a opção de menu User-Def.

#### 5.4 Verificações preliminares



AVISO Alta voltagem.

As medições CA e CC devem ser feitas apenas por pessoal qualificado.

#### 5.4.1 Conexões CC

Verifique as conexões CC

 Puxe levemente cada cabo CC para garantir que esteja totalmente preso no terminal.
 Verifique visualmente se há fios soltos que não possam estar inseridos no terminal.
 Verifique se os parafusos do terminal estão com o torque correto.

## 5.4.2 Conexões CA

Verifique as conexões CA.

 Puxe levemente cada cabo CA para garantir que esteja totalmente preso no terminal.
 Verifique visualmente se há fios soltos que não possam estar inseridos no terminal.
 Verifique se os parafusos do terminal estão com o torque correto.

## 5.4.3 Configuração DC

Verifique a configuração DC observando o número de painéis em uma string e a tensão da string.

5.4.3.1 VOC e Polaridade

Meça o VOC e verifique a polaridade da corda. Certifique-se de que ambos estejam corretos e que o VOC esteja dentro da especificação.

#### AVISO



Tensões de entrada superiores ao valor máximo aceito pelo inversor (consulte "Especificações" na seção 10) podem danificar o inversor.

Embora os inversores da Canadian Solar possuam proteção de polaridade reversa, a conexão prolongada na polaridade reversa pode danificar esses circuitos de proteção e/ ou o inversor.

5.4.3.2 Vazamento para o solo

Meça o vazamento para o aterramento para verificar se há uma falha de aterramento CC.

# 5. Comissionamento

## 6. Iniciar e desligar

5.4.3.2.1 Detecção de vazamento para o solo

Os inversores da Canadian Solar são sem transformador e não possuem uma conexão de matriz ao terra. Qualquer medição de uma tensão fixa entre o terra e a string positiva ou negativa a fiação indica um vazamento (falha de aterramento) para o aterramento e deve ser corrigida antes de energizar o inversor ou danos ao inversor podem ocorrer.

## 5.4.4 Configuração CA

Verifique a configuração CA.

5.4.4.1 Medir Vac e frequência

Meça o VAC e verifique se a tensão está dentro dos padrões da rede

local.

1). Meça cada fase até o aterramento (LG).

2). Meça as fases para as outras fases em pares (LL). PH A para PH B, PH B para PH C e PH C para PH A.

3). Se o medidor estiver equipado, meça a frequência de cada fase para o terra.

4). Certifique-se de que cada medição esteja dentro dos padrões da rede local e das especificações do inversor conforme observado na seção 10 "Especificações".

#### 5.4.4.2 Teste de rotação de fase

Um teste de rotação de fase é recomendado para garantir que as fases foram conectadas no ordem apropriada. Os inversores Canadian Solar não requerem uma conexão de rotação de fase específica. No entanto, a concessionária local pode exigir uma rotação de fase específica ou um registro da fase configuração da instalação.

#### 6.1 Procedimento de inicialização

Para dar partida no inversor é obrigatório seguir os passos abaixo na ordem exata delineado.

Certifique-se de que as verificações de comissionamento na Seção 5 foram realizadas.
 Ligue o interruptor AC.

3).Ligue o interruptor DC. Se a tensão do painel fotovoltaico (CC) for maior que a tensão do inversor tensão de inicialização, o inversor será ligado. O LED vermelho DC POWER e o LCD serão continuamente aceso.

4). Os inversores solares canadenses são alimentados pelo lado DC. Quando o inversor detecta energia CC que está dentro das faixas de inicialização e operação, o inversor será ligado. Depois de virar-ligado, o inversor verificará os parâmetros internos, detectará e monitorará a tensão CA, hertz taxa e a estabilidade da rede de abastecimento. Durante este período, o LED verde OPERATION piscará e a tela LCD mostrará INICIALIZANDO. Isso diz ao operador que o

inversor está se preparando para gerar energia CA.

 Após o atraso localmente obrigatório (300 segundos para inversores compatíveis com IEEE-1547), o inversor começará a gerar energia CA. O LED verde de OPERAÇÃO acenderá continuamente e a tela LCD mostrará GENERATING.

#### CUIDADO



A temperatura da superfície do inversor pode atingir até 75ÿ (167ÿ F). Para evitar risco de queimaduras, não toque na superfície quando o inversor estiver em modo operacional.

Além disso, o inversor deve ser instalado fora do alcance das crianças.

#### 6.2 Procedimento de desligamento

Para parar o inversor, é obrigatório que as etapas abaixo sejam seguidas na ordem exata descrita.

- 1. Selecione "Grid Off" na configuração avançada do LCD do inversor.
- 2. Desligue o interruptor AC entre o inversor solar canadense e a rede.
- Aguarde aproximadamente 30 segundos (durante esse tempo, os capacitores do lado CA estão se dissipando energia). Se o inversor tiver tensão CC acima do limite de inicialização, o indicador vermelho POWER LED ficará aceso. Desligue o interruptor DC.

4. Confirme se todos os LEDs estão DESLIGADOS (~um (1) minuto).

#### CUIDADO



Embora a chave de desconexão DC do inversor esteja na posição OFF e todos os LEDs estejam OFF, os operadores devem esperar cinco (5) minutos após a fonte de alimentação DC ter sido desconectada antes de abrir o gabinete do inversor. Os capacitores do lado CC podem levar até cinco (5) minutos para dissipar toda a energia armazenada.

# 7. Operação normal

Em operação normal, a tela LCD mostra alternativamente a potência do inversor e o status da operação (consulte a Figura 7.1). A tela pode ser rolada manualmente pressionando as teclas PARA CIMA/PARA BAIXO.

Pressionar a tecla ENTER dá acesso ao Menu Principal.



#### 7.1 Menu Principal

Existem quatro submenus no Menu Principal (ver Figura 7.1):

1.Informações

2.Configurações

3. Informações avançadas.

4. Configurações avançadas

#### 7.2 Informações

O menu principal do inversor trifásico Canadian Solar fornece acesso a dados e informações operacionais. As informações são exibidas selecionando "Informações" no menu e, em seguida, rolando para cima ou para baixo.

Mostrar	Duração	Descrição		
V_DC01: 0000,0A I_DC01: +000,0A  V_DC06: 0000,0A I_DC06: +000,0A	10 segundos	V_DC: Mostra a tensão DC de entrada. I_DC: Mostra a corrente DC de entrada.		
V_A: 000,0V I_A: 000,0A  V_C: 000,0V I_ C: 000,0A	10 segundos	V_A(B,C): Mostra o valor da tensão da rede. I_A(B,C): Mostra o valor atual da grade.		
Estado: Gerando Potência: 0000W	10 segundos	Status: Mostra o status instantâneo do inversor. Potência: Mostra o valor de potência de saída instantânea.		
Rea_Power: 0000Var App Power: 0000VA	10 segundos	Rea_Power: Mostra a potência reativa do inversor. App_Power: Mostra a potência aparente do inversor.		
Frequência da grade F_Grid 00,00 Hz	10 segundos	F_Grid: Mostra o valor da frequência da grade.		
Energia Total 0000000 kwh	10 segundos	Valor total da energia gerada.		
Este mês: 0000kwh Mês passado: 0000kwh	10 segundos	Este Mês: Total de energia gerada neste mês. Último Mês: Total de energia gerada no mês passado.		
Hoje: 00,0kwh Ontem: 00.0kwh	10 segundos	Hoje: Total de energia gerada hoje. Ontem: Energia total gerada		
Inversor SN 000000000000	10 segundos	Exibe o número de série do inversor.		
Export_P:NULO Export I:NULO	10 segundos	Poder do EPM. Corrente do EPM.		
Modo de trabalho: NULL DRM NO.:08	10 segundos	Modo de Trabalho: Mostra o modo de trabalho atual. DRM NO.: Mostra o número do DRM.		
I_DC01: +05,0A I_DC02: +04,9A  I_DC12: +05,2A	10 segundos	I_DC01 : Mostra o valor atual da entrada 01. I_DC02 : Mostra o valor atual da entrada 02.  I_DC12 : Mostra o valor atual da entrada 12.		
	Tabela 7.1 Lista de informações			

# 7. Operação normal

#### 7.2.1 Tela de Bloqueio

Pressionar a tecla ESC retorna ao Menu Principal. Pressionar a tecla ENTER bloqueia (Figura 7.2(a)) ou desbloqueia (Figura 7.2(b)) a tela.



#### 7.3 Configurações

Os seguintes submenus são exibidos quando o menu Configurações é selecionado:

#### 1. Definir hora

#### 2. Defina o endereço

#### 7.3.1 Definir Hora

Esta função permite o ajuste de hora e data. Quando esta função é selecionada, o LCD exibirá uma tela como mostrado na Figura 7.3.



Pressione as teclas PARA CIMA/PARA BAIXO para definir a hora e a data. Pressione a tecla ENTER para passar de um dígito para o próximo (da esquerda para a direita). Pressione a tecla ESC para salvar as configurações e retornar ao menu anterior.

#### 7.3.2 Definir endereço

Esta função é usada para definir o endereço quando vários inversores estão conectados a três monitores. O número do endereço pode ser atribuído de "01" a "99" (consulte a Figura 7.4). O número de endereço padrão do Canadian Solar Three Phase Inverter é "01".



Pressione as teclas PARA CIMA/PARA BAIXO para definir o endereço. Pressione a tecla ENTER para salvar as configurações. Pressione a tecla ESC para cancelar a alteração e retornar ao menu anterior.

#### 7.4 Informações Avançadas - Apenas Técnicos

NOTA:



O acesso a esta área é apenas para técnicos devidamente qualificados e credenciados. Entre no menu "Informações avançadas". e "Configurações avançadas" (precisa de senha).

Selecione "Informações avançadas". a partir do Menu Principal. A tela exigirá a senha conforme abaixo:



A senha padrão é "0010".

Por favor, pressione "para baixo" para mover o cursor, pressione "para cima" para selecionar o número. Depois de inserir a senha correta, o Menu Principal exibirá uma tela e poderá acessar as seguintes informações.

- 1. Mensagem de alarme
- 2. Mensagem em execução
- 3. Versão
- 4. Energia diária
- 5. Energia mensal
- 6. Energia anual
- 7. Registros diários
- 8. Dados de comunicação
- 9. Mensagem de Aviso

7.4.1 Mensagem de Alarme

O visor mostra as 100 últimas mensagens de alarme (consulte a Figura 7.6). As telas podem ser roladas manualmente pressionando as teclas PARA CIMA/PARA BAIXO. Pressione a tecla ESC para retornar ao menu anterior.



#### 7.4.2 Mensagem em execução

Esta função é para a pessoa de manutenção obter mensagens em execução, como temperatura interna, Padrão No.1,2,etc.

As telas podem ser roladas manualmente pressionando as teclas PARA CIMA/PARA BAIXO. Pressione a tecla PARA CIMA/PARA BAIXO para mover uma data de outra.

# 7. Operação normal

#### 7.4.3 Versão

A tela mostra a versão do modelo do inversor. E a tela mostrará o

versão do software pressionando PARA CIMA e PARA BAIXO ao mesmo tempo (consulte a Figura 7.7).



#### 7.4.4 Energia Diária

A função é para verificar a geração de energia para o dia selecionado.



Pressione a tecla PARA BAIXO para mover o cursor para o dia, mês e ano, pressione a tecla PARA CIMA para alterar o dígito Pressione Enter após a data ser fixada.



Pressione a tecla PARA CIMA/PARA BAIXO para mover uma data de outra.

#### 7.4.5 Energia Mensal

A função é para verificar a geração de energia para o mês selecionado.





#### A função é para verificar a geração de energia para o ano selecionado.



Pressione a tecla PARA BAIXO para mover o cursor para o dia e o ano, pressione a tecla PARA CIMA para alterar o dígito. Pressione Enter após a data ser fixada.



Pressione a tecla PARA CIMA/PARA BAIXO para mover uma data de outra.

#### 7.4.7 Registros Diários

7.4.6 Energia Anual

A tela mostra o histórico de alterações nas configurações. Somente para pessoal de manutenção.

7.4.8 Dados de Comunicação

A tela mostra os dados internos do Inversor (ver Figura 7.14), que é para serviço apenas técnicos.



#### 7.4.9 Mensagem de Aviso

A tela mostra as 100 mensagens de aviso mais recentes (consulte a Figura 7.15). As telas podem ser roladas manualmente pressionando as teclas PARA CIMA/PARA BAIXO. Pressione a tecla ESC para retornar ao menu anterior.

Msg000: T: 00-00 00:00 D:0000

Figura 7.15 Mensagem de aviso

# 7. Operação normal

## 7.5 Configurações Avançadas - Apenas Técnicos



#### NOTA: O acesso a esta área é apenas para técnicos devidamente qualificados e credenciados. Siga 7.4 para inserir a senha para acessar este menu.

Selecione Configurações Avançadas no Menu Principal para acessar as seguintes opções:

1. Selecione Padrão

- 2. Ligar/desligar
- 3. Limpar energia
- 4. Redefinir senha
- 5. Controle de energia
- 6. Calibrar energia
- 7. Configurações especiais
- 8. STD. Configurações de modo
- 9. Restaurar configurações
- 10. Atualização de HMI
- 11. Conjunto EPM interno
- 12. Conjunto EPM externo
- 13. Reinicie a IHM
- 14. Teste do Ventilador
- 15. Atualização do DSP 16. Conjunto de compensação
- 17. Curva I/V

#### 7.5.1 Selecionando Padrão

Esta função é usada para selecionar o padrão de referência da malha (ver Figura 7.16).



Selecionando o menu "User-Def" acessará o seguinte submenu (ver Figura 7.17),



Abaixo está a faixa de configuração para "User-Def". Usando esta função, os limites podem ser alterados manualmente. (Esses valores de tensão são a tensão de fase)

	2
OV-G-V1: 220374V	OV-G-F1: 50,1-65 Hz
OV-G-V1-T: 0,01300S	OV-G-F1-T: 0,01300S
OV-G-V2: 220374V	OV-G-F2: 50,1-65 Hz
OV-G-V2-T: 0,01300S	OV-G-F2-T: 0,01300S
UN-G-V1: 110277V	UN-G-F1: 45-59,9 Hz
UN-G-V1-T: 0,01300S	UN-G-F1-T: 0,01300S
UN-G-V2: 110277V	UN-G-F2: 45-59,9 Hz
UN-G-V2-T: 0,013005	UN-G-F2-T: 0,01300S
Inicialização-T: 10-600S	Restaurar-T: 10-600S

Tabela 7.2 Faixas de configuração para User-Def (LN)



#### OBSERVAÇÃO

O valor inicial do padrão User-Def é apenas para referência. Não representa um valor correto adequado para uso.

#### OBSERVAÇÃO



Para diferentes países, o padrão da rede precisa ser definido de acordo com os requisitos locais. Em caso de dúvida, consulte os técnicos de serviço da Canadian Solar para obter detalhes.

#### 7.5.2 Ligar/Desligar



7.5.2.1 Rede LIGADA/DESLIGADA

Esta função é usada para iniciar ou parar a geração de energia do inversor solar trifásico

canadense.



7.5.2.2 Interruptor 24H

#### Esta função controla a ativação ou desativação da função de consumo de 24



#### OBSERVAÇÃO:



Quando ativado, o LCD do inversor ainda estará ativo à noite com o LED de energia aceso. Se a rede estiver com defeito à noite, o sistema não poderá se recuperar mesmo depois que a rede voltar ao normal, mas os dados de consumo ainda serão registrados no medidor. Até o nascer do sol, o sistema começará a funcionar novamente enquanto os dados do medidor podem ser carregados no sistema de monitoramento solar canadense para calibrar os dados de consumo de carga.

#### 7.5.3 Energia Limpa

Clear Energy pode redefinir o rendimento histórico do



Estas duas funções são aplicáveis apenas pelo pessoal de manutenção, a operação incorreta impedirá que o inversor funcione corretamente.

#### 7.5.4 Redefinir senha

Esta função é usada para definir a nova senha para o menu "Informações avançadas". e "Informações avançadas" .



Digite a senha correta antes de definir a nova senha. Pressione a tecla PARA BAIXO para mover o cursor, pressione a tecla PARA CIMA para revisar o valor. Pressione a tecla ENTER para executar a configuração. Pressione a tecla ESC para retornar ao menu anterior.

# 7. Operação normal

#### 7.5.5 Controle de Potência

A potência ativa e reativa pode ser definida através do botão de configuração de energia. Existem 4 itens para este submenu:

Defina a potência de saída
 Defina a potência reativa
 Out\_P com restauração
 Rea\_P com restauração



Esta função é aplicável apenas pelo pessoal de manutenção, a operação incorreta impedirá que o inversor atinja a potência máxima.

#### 7.5.6 Calibrar Energia

A manutenção ou substituição pode eliminar ou causar um valor diferente da energia total. O uso desta função pode permitir que o usuário revise o valor da energia total para o mesmo valor anterior. Se o site de monitoramento for usado, os dados serão sincronizados com essa configuração automaticamente.

SIM=<ENT> NÃO=<ESC> Energia: 000000kWh

Figura 7.22 Calibrar energia

Pressione a tecla PARA BAIXO para mover o cursor. Pressione a tecla PARA CIMA para revisar o valor. Pressione a tecla ENTER para executar a configuração. Pressione a tecla ESC para retornar ao menu anterior.

#### 7.5.7 Configurações especiais



Esta função é aplicável apenas pelo pessoal de manutenção, a operação incorreta impedirá que o inversor atinja a potência máxima.

#### 7.5.8 Configurações do Modo STD

Selecionar "Modo STD. Configurações" exibe o submenu mostrado abaixo: 1. Conjunto do modo de trabalho

2. Limite de taxa de energia

3. Freq Derate Set

- 4. Conjunto de tensão de 10 minutos
- 5. Prioridade de Energia
- 6. Configurações iniciais

7. Conjunto de PCC de tensão



Esta função é aplicável apenas pelo pessoal de manutenção, a operação incorreta impedirá que o inversor atinja a potência máxima.

#### 7.5.8.1 Habilitar DRM/Configurações de Interface Lógica

Siga as configurações abaixo para habilitar a função DRM/Interface Lógica.

A configuração é "OFF" por padrão. Se a configuração estiver definida como "ON", mas o dispositivo de controle DRM externo ou o relé de interface lógica não estiver conectado ou o relé de interface lógica estiver aberto, o inversor exibirá "LimbyDRM" e a potência de saída do inversor será limitada a zero.

1. Selecione "Configurações iniciais"

2. Selecione "DRM" e defina-o como "ON"

#### 7.5.9 Restaurar Configurações

Existem 5 itens no submenu de configuração inicial. A configuração de restauração pode definir todos os itens na configuração especial 7.5.7 como padrão. A tela mostra como abaixo:



Pressione a tecla Enter para salvar a configuração após desativar a

grade. Pressione a tecla ESC para retornar à média anterior.

# 7. Operação normal

7.5.10 Atualização da IHM



Esta seção é aplicável apenas ao pessoal de manutenção.

#### Selecionar "Atualizador" exibe o submenu mostrado abaixo:



O atualizador serve para atualizar o firmware do LCD. Pressione a tecla ENTER para iniciar o

processo. Pressione a tecla ESC para retornar ao menu anterior.

7.5.11 Conjunto EPM Interno



## NOTE

Esta seção inclui duas funções relacionadas ao medidor inteligente.

Consulte a seção 4.3 para obter diagramas de conexão detalhados.

#### Função 1: função de gerenciamento de energia de exportação interna

Os inversores podem trabalhar com um medidor inteligente para limitar dinamicamente a potência de exportação de

o sistema. A injeção zero pode ser alcançada.

O medidor inteligente pode ser instalado no lado da rede OU no lado da carga.

#### Função 2: Função de Monitoramento de Consumo 24 Horas

Aplicável apenas se o sistema de monitoramento solar canadense for usado.

Os inversores podem trabalhar com um medidor inteligente para monitorar os dados de consumo de

carga para o dia inteiro e os dados serão exibidos no sistema de monitoramento solar canadense.

O medidor inteligente só pode ser instalado no lado da rede.

# 7. Operação normal

#### NOTE:

Consulte as instruções abaixo para diferentes cenários de usuário

#### Cenário 1. Somente a Função 1 é necessária

Etapa 1: Consulte a Seção 4.3 para conectar o medidor inteligente no lado da rede ou no lado da carga. Etapa 2: Selecione a Seção 7.5.11.1 Modo Selecione como Opção 2 (Medidor em Carga) ou Opção 3 (Medidor na Rede) de acordo. Etapa 3: Configure a Seção 7.5.11.2 para definir a potência de refluxo permitida.

Etapa 4: Configure a Seção 7.5.11.3 para ativar a função à prova de falhas (se necessário).

Passo 5: Configure a Seção 7.5.11.4 para modificar o modo de trabalho (se necessário).

#### Cenário 2. As funções 1 e 2 são necessárias

Usando um Medidor Inteligente:

Etapa 1: Consulte a Seção 4.3 para conectar o medidor inteligente no lado da rede.

Passo 2: Selecione a Seção 7.5.11.1 Modo Selecione como Opção 3 (Medidor na Rede).

Etapa 3: Selecione a Seção 7.5.2.2 Interruptor 24H como "Ativar".

Etapa 4: Configure a Seção 7.5.11.2 para definir a potência de refluxo permitida.

Etapa 5: Configure a Seção 7.5.11.3 para ativar a função à prova de falhas (se necessário).

Etapa 6: Configurar o sistema de monitoramento solar canadense

(Consulte o manual do dispositivo de monitoramento).

Se o cliente não quiser ativar a função de controle de energia de exportação, altere

a "potência de refluxo" para a potência de saída máxima do inversor na Etapa 4 OU simplesmente

selecione o modo como "monitor de consumo" na Etapa 2 e pule a Etapa 4-5.

Selecione Configurações de EPM no Menu Principal para acessar as seguintes opções:

1. Seleção de modo 2. Potência de refluxo 3. LIGAR/DESLIGAR à prova de falhas 4. Modo de trabalho de refluxo

#### 7.5.11.1 Seleção de Modo

Existem 4 configurações neste menu, conforme abaixo:

1. DESLIGADO 2. Medidor em Carga 3. Medidor em Rede 4. Monitor de Consumo

OFF: As funções estão desativadas

Medidor em Carga: O Medidor Solar Inteligente Canadense está conectado no circuito do ramal de carga.

**Medidor na rede:** o medidor inteligente solar canadense está conectado no ponto de conexão da rede (a potência de refluxo é padrão como 0W).

**Monitor de Consumo:** O Canadian Solar Smart Meter está conectado no ponto de conexão da rede (a configuração de energia de refluxo não é aplicável).

#### 7.5.11.2 Potência de refluxo

A configuração é usada para definir a potência de exportação permitida para a rede. A faixa de configuração está entre 00000W e 29900W.



Pressione as teclas PARA CIMA/PARA BAIXO para definir os dados. Pressione a tecla ENTER para definir a potência de refluxo. Em seguida, pressione as teclas PARA BAIXO para mover o cursor, pressione PARA CIMA para alterar o número. Pressione a tecla ESC para salvar as configurações e retornar ao menu anterior.

7.5.11.3 LIGAR/DESLIGAR à prova de falhas

Esta configuração é usada para emitir um alarme (interromper também a geração do inversor) quando a conexão do Medidor for perdida durante a operação.

Ele pode impedir o potencial de refluxo de energia para a rede quando o sistema perde o controle.



Só é obrigatório ativar esta função quando o inversor estiver instalado no Reino Unido devido ao regulamento G100. Para outras regiões, os clientes podem habilitar ou desabilitar a função conforme desejarem.

#### OBSERVAÇÃO



Quando a função à prova de falhas estiver LIGADA e o TC/Medidor for desconectado de alguma forma, o inversor interromperá a geração e emitirá o alarme "Failsafe" no LCD. Quando a função à prova de falhas estiver desligada e o TC/Medidor for desconectado de alguma forma, o inversor manterá a potência de saída no último momento em que o TC/Medidor ainda estiver conectado. Após uma reinicialização, o inversor produzirá em potência total sem limite.

#### 7.5.11.4 Modo de trabalho de refluxo

Este submenu é usado para definir o modo de trabalho de refluxo: 01, 02. "01" é o modo padrão.



Modo "01", Conforme mostra a figura 7.30, no modo de limitação de média, a potência de saída de cada

fase é a média da potência da carga trifásica, e é maior que a fase de menor potência nas três fases.



Modo "02", conforme figura 7.31 o modo de limitação por fase, o inversor só gera a potência igual a uma das potências de carga trifásica que é a menor potência de carga de uma determinada fase.



7. Operação normal

7.5.12 Conjunto EPM Externo

Essa configuração só deve ser ativada quando o dispositivo EPM externo da Canadian Solar for usado. Duas opções estão disponíveis: 5G-EPM e Outros-EPM.



A opção 5G-EPM Failsafe deve ser ativada quando o dispositivo EPM da série 5G for usado A opção Other-EPM Failsafe deve ser ativada quando o dispositivo EPM da série 2G for usado Apenas uma opção pode ser ativada de cada vez.

7.5.13 Reiniciar IHM

A função é utilizada para reiniciar a HMI.



#### 7.5.14 Teste do VENTILADOR



#### Selecionar "Fan Test" exibe o submenu mostrado abaixo:



O teste do ventilador é uma função de teste de fábrica. Pressione a tecla ENTER para iniciar o

teste. Pressione a tecla ESC para retornar ao menu anterior.

#### 7.5.15 Atualização DSP

A função é usada para atualizar o DSP.



#### 7.5.16 Conjunto de Compensação

Esta função é utilizada para calibrar a energia e tensão de saída do inversor. Não afetará a contagem de energia do inversor com RGM.

Duas seções estão incluídas: Parâmetro de potência e Parâmetro de tensão.

A tela mostra:



Figura 7.35 Parâmetro de tensão

Pressione a tecla para baixo para mover o cursor.

Pressione a tecla Para cima para alterar o dígito.

Pressione Enter para salvar a configuração e pressione a tecla ESC para voltar ao anterior cardápio.



Esta configuração é usada para operadores de grade, não altere esta configuração a menos

que especificamente instruído a.

# 7. Operação normal

#### 7.5.17 Curva I/V

Esta função é usada para escanear as curvas características I/V de cada string PV.



#### 7.5.17.1 Definir Curva I/V

Esta configuração pode definir o ponto de início da tensão de varredura e o intervalo de tensão.



Start\_V: A tensão inicial da varredura I/V. (Ajustável de 100V-1100V) Interval\_V: O intervalo de tensão de varredura. (Ajustável de 001V-100V) No total, 60 pontos de dados podem ser digitalizados.

#### 7.5.17.2 Varredura de Curva I/V

Pressione "ENT" para iniciar a varredura da curva I/V.



Após a conclusão, a tela exibirá "Scan OK" e, em seguida, entrará na seção seguinte.



#### 7.6 Função AFCI

Os inversores solares canadenses têm a função AFCI integrada que pode detectar a falha do arco em circuito CC e desligue o inversor para evitar um desastre de incêndio.

#### 7.6.1 Habilitar a função AFCI

#### A função AFCI pode ser habilitada no seguinte.

Caminho: Configuração avançada -> Senha: 0010 -> Configurações especiais -> Conjunto AFCI

-> AFCI ON/OFF -> ON



#### AVISO:

O "Nível AFCI" é reservado APENAS para técnicos da Canadian Solar.

Não altere a sensibilidade, caso contrário, isso levará a alarmes falsos frequentes ou mau

funcionamento. A Canadian Solar não é responsável por quaisquer danos adicionais causados por modificações não autorizadas.

#### **OBSERVAÇÃO**:

A configuração também corresponde ao status atual, que pode ser usado para inspecionar o estado ON/ OFF da função AFCI.

#### 7.6.2 Falha de Arco

Durante a operação normal, se um arco CC for detectado, o inversor desligará e emitirá o seguinte alarme:



O instalador precisa inspecionar minuciosamente o circuito CC para garantir que todos os cabos

estejam fixado corretamente.

Assim que o problema do circuito DC for corrigido ou confirmado que está OK, pressione "ESC" para 3s e aguarde a reinicialização do inversor. O inversor trifásico solar canadense não requer nenhuma manutenção regular. No entanto, limpar a poeira no dissipador de calor ajudará o inversor a dissipar o calor e aumentar sua vida útil. A poeira pode ser removida com uma escova macia.

#### CUIDADO:



Não toque na superfície do inversor quando estiver operando. Algumas partes do inversor podem estar quentes e causar queimaduras. Desligue o inversor (consulte a Seção 6.2) e aguarde um período de resfriamento antes de gualquer operação de manutenção ou limpeza.

O LCD e as luzes indicadoras de status do LED podem ser limpos com um pano úmido se estiverem muito sujos para serem lidos.



## **OBSERVAÇÃO**:

Nunca use solventes, abrasivos ou materiais corrosivos para limpar o inversor

## 8.1 Função noturna de recuperação de PID

Os inversores trifásicos solares canadenses integram o módulo de recuperação PID noturno opcional e podem

recuperar o efeito PID durante a noite, protegendo assim o sistema fotovoltaico da degradação.



O módulo Night Time PID-Recovery repara o efeito PID do modelo fotovoltaico durante a noite.

Ao operar, a tela LCD do inversor exibe informações de "reparação de PID" e a luz vermelha está acesa. A função

Night Time PID-Recovery está sempre ON quando AC é aplicada.

Se a manutenção for necessária e desligar o interruptor CA, pode desativar a função de recuperação de PID noturna.

#### AVISO :



Devido à lógica funcional semelhante, quando a função noturna PID-Recovery está integrada, a função de compensação noturna var não pode ser usada.

Além disso, a opção de aterramento negativo não está disponível para inversores com função noturna de recuperação de PID.

## 8. Manutenção

## 9. Solução de problemas

#### ATENÇÃO:

A função PID é automática. Quando a tensão do barramento CC for inferior a 50 Vcc, o módulo PID começará a criar 450 Vcc entre o PV e o terra. Não há necessidade de gualquer controle ou configurações

# Se v

#### OBSERVAÇÃO:

Se você precisar manter o inversor à noite, desligue primeiro o interruptor AC, depois desligue o interruptor DC e aguarde 5 minutos antes de fazer outras operações.

#### 8.2 Manutenção do Ventilador

Se o ventilador não funcionar corretamente, o inversor não será resfriado de forma eficaz.

e pode afetar a operação efetiva do inversor.

Portanto, é necessário limpar ou substituir um ventilador quebrado da seguinte maneira:

- 1. Desligue o interruptor "Grid ON/OFF" no LCD do inversor.
- 2. Desconecte a alimentação CA.
- 3. Gire o interruptor DC para a posição "OFF".
- 4. Aguarde pelo menos 15 minutos.
- 5. Remova os 8 parafusos na placa do ventilador e puxe o conjunto do ventilador lentamente.



6. Desconecte o conector do ventilador com cuidado e retire o ventilador.

- 7. Limpe ou substitua o ventilador. Monte o ventilador no rack.
- 8. Conecte o fio elétrico e reinstale o conjunto do ventilador. Reinicie o inversor.

O inversor foi projetado de acordo com os mais importantes padrões internacionais ligados à rede e requisitos de segurança e compatibilidade eletromagnética. Antes de ser entregue ao cliente, o inversor foi submetido a vários testes para garantir seu ótimo funcionamento e confiabilidade.

Em caso de falha, a tela LCD exibirá uma mensagem de alarme. Neste caso, o inversor pode parar de alimentar a rede. As descrições de falha e suas mensagens de alarme correspondentes estão listadas na Tabela 9.1:

Mensagem de Alarme	Falha na Descrição	Solução
Nenhum poder	Inversor sem energia no LCD	<ol> <li>Verifique as conexões de entrada FV Verifique a</li> <li>tensão de entrada CC (monofásica &gt; 120 V, trifásica</li> <li>&gt; 350 V)</li> <li>Verifique se PV+/- está invertido</li> </ol>
LCD mostra inicializando o tempo todo	Não é possível inicializar	<ol> <li>Verifique se o conector na placa principal ou na placa de alimentação está fixo.</li> <li>Verifique se o conector DSP para a placa de alimentação está fixo.</li> </ol>
OV-G-V01/02/03/04	Sobretensão da rede	<ol> <li>A resistência do cabo CA é muito alta.</li> <li>Alterar cabo de grade de tamanho maior</li> <li>Ajuste o limite de proteção se for permitido pela companhia elétrica.</li> </ol>
UN-G-V01/02	Sob tensão da rede	
OV-G-F01/02	Sobre a frequência da rede	1.Use a função definida pelo usuário para ajustar o
UN-G-F01/02	Sob a frequência da rede	limite de proteção se for permitido pela companhia elétrica.
G-IMP	Alta impedância de rede	
SEM GRID	Sem tensão de rede	<ol> <li>Verifique as conexões e o interruptor da rede.</li> <li>Verifique a tensão da rede dentro do terminal do inversor.</li> </ol>
OV-DC01/02/03/04	Sobretensão DC	1. Reduza o número do módulo em série
OV-BUS	Sobretensão do barramento DC	1. Verifique a conexão do indutor do
UN-BUS01/02	Sob a tensão do barramento DC	inversor
GRID-INTF01/02	Interferência na rede	2. Vermique a conexao do univer
OV-GI	Sobre a corrente da rede	1. Reinicie o inversor
IGBT-OV-I	Acima da corrente IGBT	energia
DC-INTF OV-DCA-I	Sobrecorrente de entrada DC	1. Reinicie o inversor 2. Identifique e remova a string para o MPPT com falha 2. Troque a placa de energia
IGFOL-F	Falha de rastreamento atual da grade	
IG-AD	Falha de amostragem de corrente de grade	1.Reinicie o inversor ou entre em contato com o instalador.
OV-TEM	Acima da temperatura	<ol> <li>Verifique a ventilação ao redor do inversor.</li> <li>Verifique se há luz solar direta no inversor em clima quente.</li> </ol>

## 9. Solução de problemas

## 9. Solução de problemas

Mensagem de Alarme	Falha na Descrição	Solução
FALHA INI	Falha do sistema de inicialização	
DSP-B-FALHA	com. falha entre DSP principal e escravo	1.Reinicie o inversor ou entre em contato com o instalador.
12FALHA DE ENERGIA		
PV ISO-PRO 01/02	Falha na fonte de alimentação 12V Proteção de isolamento fotovoltaico	<ol> <li>Remova todas as entradas CC, reconecte e reinicie o inversor um por um.</li> <li>Identifique qual string causou a falha e verifique o isolamento da string.</li> </ol>
ILeak-PRO 01/02/03/04		<ol> <li>Verifique a conexão AC e DC</li> <li>Verifique o inversor dentro da conexão do cabo.</li> </ol>
RelayChk-FAIL	Proteção contra corrente de fuga	
DCinj-FALHA	Falha na verificação do relé	1.Reinicie o inversor ou entre em contato com o instalador.
Autodetecção AFCI (modelo com módulo AFCI)	Alta corrente de injeção DC Falha de detecção automática do módulo AFCI	1. Reinicie o inversor ou conecte o técnico.
proteção contra arco (modelo com módulo AFCI)	Detectar arco no circuito DC	<ol> <li>Verifique a conexão do inversor se o arco existe e reinicie o inversor.</li> </ol>
Reve-DC	Uma das strings DC está conectada inversamente	<ol> <li>Por favor, verifique a polaridade da cadeia fotovoltaica dos inversores, se houver cadeias conectadas inversamente, aguarde a noite quando a irradiância solar estiver baixa e a corrente da cadeia fotovoltaica abaixo de 0,5A. Desligue os dois interruptores DC e corrija o problema de polaridade.</li> </ol>
Tela apagada com CC aplicada	Inversor danificado internamente	<ol> <li>Não desligue os interruptores CC, pois isso danificar o inversor.</li> <li>Aguarde a redução da irradiância solar e confirme se a corrente da string é inferior a 0,5 A com um amperímetro de encaixe e, em seguida, desligue os interruptores CC.</li> <li>Observe que quaisquer danos devido a operações incorretas não são cobertos pela garantia do dispositivo.</li> </ol>

OBSERVAÇÃO



Se o inversor exibir qualquer mensagem de alarme conforme listado na Tabela 9.1, desligue o inversor (consulte a Seção 6.2 para parar o inversor) e aguarde 15 minutos antes de reiniciá-lo (consulte a Seção 6.1 para iniciar o inversor). Se a falha persistir, entre em contato com o distribuidor local ou o centro de serviço.

Por favor, tenha em mãos as seguintes informações antes de entrar em contato conosco.

1. Número de série do Inversor Trifásico Solar Canadense;

- 2. O distribuidor/revendedor da Canadian Solar Three Phase Inverter (se disponível);
- 3. Data de instalação.
- 4. A descrição do problema (ou seja, a mensagem de alarme exibida no LCD e o status

das luzes LED indicadoras de status. Outras leituras obtidas no submenu Informações (consulte a Seção 6.2) também serão úteis.);

 A configuração do painel fotovoltaico (por exemplo, número de painéis, capacidade dos painéis, número de strings, etc.);

6. Seus detalhes de contato.

Tabela 9.1 Mensagem e descrição de falha

# 10. Especificações

# 10. Especificações

Modelo	CSI-50K-T400GL03-E
máx. Tensão de entrada CC (Volts)	1100
Tensão CC nominal (Volts)	600
Tensão de inicialização (Volts)	195
Faixa de tensão MPPT (Volts)	1801000
máx. corrente de entrada (Ampères)	5*32
Corrente máxima de entrada de curto-circuito (Amps)	5*50
Número MPPT/Número máximo de strings de	5/10
entrada Potência nominal de saída (Watts)	50000
máx. potência de saída (Watts)	55000
máx. potência de saída aparente (VA)	55000
Tensão nominal da rede (Volts)	3/N/PE, 220/380, 230/400
Corrente nominal de saída da grade (Amps)	76,0/72,2
máx. corrente de saída (Ampères)	83,6
Fator de potência (na potência nominal de saída)	0,8 líder ~ 0,8
THDi (na potência nominal de saída)	atrasc8%
Frequência de rede nominal (Hertz)	50/60
Eficiência máx.	98,7%
eficiência da UE	98,3%
Dimensões (L*A*P)	691*578*338mm
Peso	54,5kg
Topologia	sem transformador
Auto consumo (noite)	<=1W
Faixa de temperatura ambiente operacional	-25°C+60°C
Humidade relativa	0~100%
Proteção de entrada	IP66
Conceito de refrigeração	Resfriamento redundante inteligente
Altitude máxima de operação	4000m
conexão DC	Conector MC4
conexão CA	Terminal OT (máx. 70 mm²)
Mostrar	LCD, botões de toque capacitivo RS485/
Conexões de comunicação	USB, Opcional: Wi-Fi, GPRS, PLC

máx. Tensão de entrada CC (Volts)1100Tensão CC nominal (Volts)600Tensão CC nominal (Volts)195Faixa de tensão MPPT (Volts)1801000máx. corrente de entrada (Ampères)6*32Corrente máxima de entrada de curto-circuito (Amps)6*50Número MPPT/Número máximo de strings de6/12entrada Potência nominal de saída (Watts)66000máx. potência de saída (Watts)66000máx. potência de saída quartent (VA)66000Tensão nominal da rede (Volts)3/N/PE, 220/380, 230/400Corrente nominal de saída grade (Amps)91,2/86,6máx. corrente de saída (Ampers)91,2/86,6máx. corrente de saída (Ampers)100,3Fator de potência nominal de saída)<3%Frequência de rede nominal de saída)<3%Frequência de rede nominal de saída)<3%Frequência de rede nominal (Hertz)50/60Eficiência máx.98,7%eficiência da UE98,3%Dimensões (L*A*P)691*578*33mmPeso54,5kgTopologia<=11WAuto consumo (noite)<=1WFaixa de temperatura ambiente operacional-25*C*60*CHumidade relativa0-100%Proteção de entrada1P66Conceito de resfriamentoResfriamento redundante intelligenteAltúc máxima de operação4000mconexão DCConector MC4conexão ACTerminal OT (máx.70 mm²)MostrarLCD, botões de toque capacitivo R5485/Conexão ACTerminal OT (máx.7	Modelo	CSI-60K-T400GL03-E
Tensão CC nominal (Volts)600Tensão de inicialização (Volts)195Faixa de tensão MPPT (Volts)1801000máx. corrente de entrada (Ampères)6*32Corrente máxima de entrada de curto-circuito (Amps)6*50Número MPPT/Número máximo de strings de6/12entrada Potência nominal de saida (Watts)66000máx. potência de saida (Watts)66000máx. potência de saida (Watts)66000Tensão nominal da rede (Volts)3/N/PE, 220/380, 230/400Corrente nominal de saida (Mapters)91,2/86,6máx. cortência de saida (Ampères)100,3Fator de potência (na potência nominal de saida)0,8 líder ~ 0,8 atrasoTHDI (na potência nominal de saida)<3%	máx. Tensão de entrada CC (Volts)	1100
Tensão de inicialização (Volts)195Faixa de tensão MPPT (Volts)1801000máx. corrente de entrada (Ampères)6*32Corrente máxima de entrada de curto-circuito (Amps)6*50Número MPPT/Número máximo de strings de6/12entrada Potência nominal de salda (Watts)60000máx. potência de salda (Watts)66000máx. potência de salda (Watts)66000Tensão nominal de salda (Watts)91,2/86,6máx. corrente de salda (agrade (Amps))91,2/86,6máx. corrente de salda (Ampères)100,3Fator de potência (na potência nominal de salda)0,8 líder ~ 0.8 atrasoTHD (na potência nominal de salda)<3%	Tensão CC nominal (Volts)	600
Faixa de tensão MPPT (Volts)1801000máx. corrente de entrada (Ampères)6*32Corrente máxima de entrada de curto-circuito (Amps)6*50Número MPT/Número máximo de strings de6/12entrada Potência nominal de saída (Watts)66000máx. potência de saída (Watts)66000máx. potência de saída aparente (VA)66000Tensão nominal de saída agrarete (VA)3/N/PE, 220/380, 230/400Corrente nominal de saída agrarete (VA)91,2/86,6máx. potência nopténcia nopténcia nominal de saída)0,8 líder ~ 0.8 atrasoTHDi (na potência nominal de saída)-0,8 líder ~ 0.8 atrasoTHDi (na potência nominal de saída)-3%Frequência de rede nominal (Hertz)50/60Eficiência máx.98,3%Dimensões (L*A*P)691*578*338mmPeso54,5kgTopologia-<=1W	Tensão de inicialização (Volts)	195
máx. corrente de entrada (Ampères)6*32Corrente máxima de entrada de curto-circuito (Amps)6*50Número MPPT/Número máximo de strings de6/12entrada Potência nominal de saída (Watts)66000máx. potência de saída aparente (VA)66000máx. potência de saída aparente (VA)66000Tensão nominal de saída aparente (VA)66000Corrente nominal de saída aparente (VA)66000Corrente nominal de saída aparente (VA)91,2/86,6máx. corrente de saída (Ampères)91,2/86,6máx. corrente de saída (Ampères)100,3Fator de potência nominal de saída)0,8 líder ~ 0,8 atrasoTHDi (na potência nominal de saída)-3%Frequência de rede nominal de saída)-3%Frequência de rede nominal (Hertz)50/60Eficiência máx.98,7%eficiência da UE98,3%Dimensões (L*A*P)691*578*338mmPeso54,5kgTopologiasem transformadorAuto consumo (noite)-=1WFaixa de temperatura ambiente operacional-25°C+60°CHumidade relativa0-100%Proteção de entradaIP66Conceito de resfriamentoResfriamento redundante inteligenteAltitude máxima de operação4000mconexão DCConector MC4conexão DCConector MC4conexão DCUSB, Opcional: Wi-Fi, GPRS, PLC	Faixa de tensão MPPT (Volts)	1801000
Corrente máxima de entrada de curto-circuito (Amps)6*50Número MPPT/Número máximo de strings de6/12entrada Potência nominal de saída (Watts)60000máx. potência de saída (Watts)66000máx. potência de saída quarente (VA)66000Tensão nominal da rede (Volts)3/N/PE, 220/380, 230/400Corrente nominal de saída da grade (Amps)91,2/86,6máx. corrente de saída da grade (Amps)91,2/86,6máx. corrente de saída (mapteres)100,3Fator de potência (na potência nominal de saída)0,8 líder - 0,8 atrasoTHDi (na potência nominal de saída)<3%	máx. corrente de entrada (Ampères)	6*32
Número MPPT/Número máximo de strings de6/12entrada Potência nominal de saída (Watts)60000máx. potência de saída (Watts)66000máx. potência de saída aparente (VA)66000Tensão nominal da rede (Volts)3/N/PE, 220/380, 230/400Corrente nominal de saída da grade (Amps)91,2/86,6máx. corrente de saída da grade (Amps)91,2/86,6máx. corrente de saída (a potência nominal de saída)0,8 líder ~ 0,8 atrasoTHD (na potência nominal de saída)<3%	Corrente máxima de entrada de curto-circuito (Amps)	6*50
entradaPotência nominal de saída (Watts)60000máx. potência de saída quarente (VA)66000Tensão nominal da rede (Volts)3/N/PE, 220/380, 230/400Corrente nominal de saída a grade (Amps)91,2/86,6máx. corrente de saída (Ampères)100,3Fator de potência (na potência nominal de saída)0,8 líder ~ 0,8 atrasoTHDi (na potência nominal de saída)<3%	Número MPPT/Número máximo de strings de	6/12
máx. potência de saída (Watts)66000máx. potência de saída aparente (VA)66000Tensão nominal da rede (Volts)3/N/PE, 220/380, 230/400Corrente nominal de saída da grade (Amps)91,2/86,6máx. corrente de saída (Ampères)100,3Fator de potência (na potência nominal de saída)0,8 líder - 0,8 atrasoTHDi (na potência nominal de saída)<3%	entrada Potência nominal de saída (Watts)	60000
máx. potência de saída aparente (VA)66000Tensão nominal da rede (Volts)3/N/PE, 220/380, 230/400Corrente nominal de saída da grade (Amps)91,2/86,6máx. corrente de saída (Ampères)100,3Fator de potência (na potência nominal de saída)0,8 líder - 0.8 atrasoTHDi (na potência nominal de saída)<3%	máx. potência de saída (Watts)	66000
Tensão nominal da rede (Volts) $3/N/PE, 220/380, 230/400$ Corrente nominal de saída da grade (Amps) $91,2/86,6$ máx. corrente de saída (Ampères) $100,3$ Fator de potência (na potência nominal de saída) $0,8$ líder ~ $0,8$ atrasoTHDi (na potência nominal de saída) $<3\%$ Frequência de rede nominal (Hertz) $50/60$ Eficiência máx. $98,7\%$ eficiência da UE $98,3\%$ Dimensões (L*A*P) $691*578*338mm$ Peso $54,5kg$ Topologia $<=1W$ Auto consumo (noite) $<=1W$ Faixa de temperatura ambiente operacional $-25°C+60°C$ Humidade relativa $0-100\%$ Proteção de entradaIP66Conceito de resfriamentoResfriamento redundante inteligenteAltitude máxima de operação $4000m$ conexão DCConector MC4conexão ACTerminal OT (máx. 70 mm²)MostrarLCD, botões de toque capacitivo R5485/Conexões de comunicaçãoUSB, Opcional: Wi-Fi, GPRS, PLC	máx. potência de saída aparente (VA)	66000
Corrente nominal de saída da grade (Amps)91,2/86,6máx. corrente de saída (Ampères)100,3Fator de potência (na potência nominal de saída)0,8 líder ~ 0,8 atrasoTHDi (na potência nominal de saída)<3%	Tensão nominal da rede (Volts)	3/N/PE, 220/380, 230/400
máx. corrente de saída (Ampères)100,3Fator de potência (na potência nominal de saída)0,8 líder ~ 0,8 atrasoTHDi (na potência nominal de saída)<3%	Corrente nominal de saída da grade (Amps)	91,2/86,6
Fator de potência (na potência nominal de saída)0,8 líder ~ 0,8 atrasoTHDi (na potência nominal de saída)<3%	máx. corrente de saída (Ampères)	100,3
THDi (na potência nominal de saída)<3%Frequência de rede nominal (Hertz)50/60Eficiência máx.98,7%eficiência da UE98,3%Dimensões (L*A*P)691*578*338mmPeso54,5kgTopologiasem transformadorAuto consumo (noite)<=1W	Fator de potência (na potência nominal de saída)	0,8 líder ~ 0,8 atraso
Frequência de rede nominal (Hertz)50/60Eficiência máx.98,7%eficiência da UE98,3%Dimensões (L*A*P)691*578*338mmPeso54,5kgTopologiasem transformadorAuto consumo (noite)<=1W	THDi (na potência nominal de saída)	<3%
Eficiência máx.98,7%eficiência da UE98,3%Dimensões (L*A*P)691*578*338mmPeso54,5kgTopologiasem transformadorAuto consumo (noite)<=1W	Frequência de rede nominal (Hertz)	50/60
eficiência da UE98,3%Dimensões (L*A*P)691*578*338mmPeso54,5kgTopologiasem transformadorAuto consumo (noite)<=1W	Eficiência máx.	98,7%
Dimensões (L*A*P)691*578*338mmPeso54,5kgTopologiasem transformadorAuto consumo (noite)<=1W	eficiência da UE	98,3%
Peso54,5kgTopologiasem transformadorAuto consumo (noite)<=1W	Dimensões (L*A*P)	691*578*338mm
Topologiasem transformadorAuto consumo (noite)<=1W	Peso	54,5kg
Auto consumo (noite)<=1WFaixa de temperatura ambiente operacional-25°C+60°CHumidade relativa0-100%Proteção de entradaIP66Conceito de resfriamentoResfriamento redundante inteligenteAltitude máxima de operação4000mconexão DCConector MC4conexão ACTerminal OT (máx. 70 mm²)MostrarLCD, botões de toque capacitivo RS485/Conexões de comunicaçãoUSB, Opcional: Wi-Fi, GPRS, PLC	Topologia	sem transformador
Faixa de temperatura ambiente operacional25°C+60°CHumidade relativa0~100%Proteção de entradaIP66Conceito de resfriamentoResfriamento redundante inteligenteAltitude máxima de operação4000mconexão DCConector MC4conexão ACTerminal OT (máx. 70 mm²)MostrarLCD, botões de toque capacitivo RS485/Conexões de comunicaçãoUSB, Opcional: Wi-Fi, GPRS, PLC	Auto consumo (noite)	<=1W
Humidade relativa0-100%Proteção de entradaIP66Conceito de resfriamentoResfriamento redundante inteligenteAltitude máxima de operação4000mconexão DCConector MC4conexão ACTerminal OT (máx. 70 mm²)MostrarLCD, botões de toque capacitivo RS485/Conexões de comunicaçãoUSB, Opcional: Wi-Fi, GPRS, PLC	Faixa de temperatura ambiente operacional	-25°C+60°C
Proteção de entrada     IP66       Conceito de resfriamento     Resfriamento redundante inteligente       Altitude máxima de operação     4000m       conexão DC     Conector MC4       conexão AC     Terminal OT (máx. 70 mm²)       Mostrar     LCD, botões de toque capacitivo RS485/       Conexões de comunicação     USB, Opcional: Wi-Fi, GPRS, PLC	Humidade relativa	0~100%
Conceito de resfriamentoResfriamento redundante inteligenteAltitude máxima de operação4000mconexão DCConector MC4conexão ACTerminal OT (máx. 70 mm²)MostrarLCD, botões de toque capacitivo RS485/Conexões de comunicaçãoUSB, Opcional: Wi-Fi, GPRS, PLC	Proteção de entrada	IP66
Altitude máxima de operação     4000m       conexão DC     Conector MC4       conexão AC     Terminal OT (máx. 70 mm²)       Mostrar     LCD, botões de toque capacitivo RS485/       Conexões de comunicação     USB, Opcional: Wi-Fi, GPRS, PLC	Conceito de resfriamento	Resfriamento redundante inteligente
conexão DC         Conector MC4           conexão AC         Terminal OT (máx. 70 mm²)           Mostrar         LCD, botões de toque capacitivo RS485/           Conexões de comunicação         USB, Opcional: Wi-Fi, GPRS, PLC	Altitude máxima de operação	4000m
conexão AC     Terminal OT (máx. 70 mm²)       Mostrar     LCD, botões de toque capacitivo RS485/       Conexões de comunicação     USB, Opcional: Wi-Fi, GPRS, PLC	conexão DC	Conector MC4
Mostrar         LCD, botões de toque capacitivo RS485/           Conexões de comunicação         USB, Opcional: Wi-Fi, GPRS, PLC	conexão AC	Terminal OT (máx. 70 mm²)
Conexões de comunicação USB, Opcional: Wi-Fi, GPRS, PLC	Mostrar	LCD, botões de toque capacitivo RS485/
	Conexões de comunicação	USB, Opcional: Wi-Fi, GPRS, PLC

# 10. Especificações

# 10. Especificações

Modelo	CSI-25K-T220GL03-E
máx. Tensão de entrada CC (Volts)	1100
Tensão CC nominal (Volts)	360
Tensão de inicialização (Volts)	195
Faixa de tensão MPPT (Volts)	1801000
máx. corrente de entrada (Ampères)	4*32
Corrente máxima de entrada de curto-circuito (Amps)	4*50
Número MPPT/Número máximo de strings de	4/8
entrada Potência nominal de saída (Watts)	25000
máx. potência de saída (Watts)	27500
máx. potência de saída aparente (VA)	27500
Tensão nominal da rede (Volts)	3/(N)/PE, 220
Corrente nominal de saída da grade (Amps)	65,6
máx. corrente de saída (Ampères)	72.2
Fator de potência (na potência nominal de saída)	0,8 líder ~ 0,8 atraso
THDi (na potência nominal de saída)	<3%
Frequência de rede nominal (Hertz)	50/60
Eficiência máx.	98,4%
eficiência da UE	98,0%
Dimensões (L*A*P)	691*578*338mm
Peso	54,5kg
Topologia	sem transformador
Auto consumo (noite)	<=1W
Faixa de temperatura ambiente operacional	-25°C+60°C
Humidade relativa	0~100%
Proteção de entrada	IP66
Conceito de resfriamento	Resfriamento redundante inteligente
Altitude máxima de operação	4000m
conexão DC	Conector MC4
conexão AC	Terminal OT (máx. 70 mm²)
Mostrar	LCD, botões de toque capacitivo
Conexões de comunicação	RS485/USB, Opcional: Wi-Fi, GPRS, PLC

máx. Tensão de entrada CC (Volts)1100Tensão CC nominal (Volts)360Tensão de inicialização (Volts)195Faixa de tensão MPPT (Volts)1801000máx. corrente de entrada (Ampères)4*32Corrente máxima de entrada de curto-circuito (Amps)4*50Número MPPT/Número máximo de strings de4/8entrada Potência nominal de salda (Watts)30000máx. potência de salda (Watts)33000máx. potência de salda (Watts)33000Tensão nominal de rade (Volts)33(N)/PE, 220Corrente nominal de salda agrade (Amps)78,7Tensão nominal da rede (Volts)38(6)Fator de potência nominal de salda)0.8 líder - 0.8 atrasoTHD (na potência nominal de salda)-33%Frequência de rede nominal (Hertz)50/60Eficiência máx.98,4%eficiência adx.98,0%Dimensões (L*A*P)691*578*338mmPeso54,5k.gTopologiasem transformadorAuto consumo (noite)jiWFalxa de tengeratura ambiente operacional-25*C*60*CHumidade relativa0-100%Proteção de entrada1P66Conceito de resfriamentoConector MC4conexão ACTerninal OT (máx. 70 mm*)MostrarLCD, botões de toque capacitivo	Modelo	CSI-30K-T220GL03-E	
Tensão CC nominal (Volts)360Tensão de inicialização (Volts)195Faixa de tensão MPPT (Volts)1801000máx. corrente de entrada (Ampères)4*32Corrente máxima de entrada (Ampères)4*50Número MPPT/Número máximo de strings de4/8entrada Poteñcia nominal de salda (Watts)30000máx. potência de salda (Watts)33000máx. potência de salda (Watts)33000máx. potência de salda aparente (VA)33000Tensão nominal de salda agrade (Amps)78.7máx. corrente de salda (Ampères)86.6Fator de potência nominal de salda)0.8. líder - 0.8. atrasoTHDi (na potência nominal de salda)-3%Frequência de rede nominal (Hertz)50/60Eficiência da UE98.0%Dimensões (L*A*P)691*578*338mmPeso54.5kgTopologiasem transformadorAuto consumo (noite)jiWFaixa de temperatura ambiente operacional-25*C*60°CHumidade relativa0-100%Proteção de entradaResfriamento redundante inteligenteAltitude máxima de operação4000mConexão ACTerrninal OT (máx. 70 mm²)MostrarLCD, botões de toque capacitivoConexão ACResfriamento Felix, 70 mm²	máx. Tensão de entrada CC (Volts)	1100	
Tensão de inicialização (Volts)195Faixa de tensão MPPT (Volts)1801000máx. corrente de entrada (Ampères)4*32Corrente máxima de entrada (Ampères)4*50Número MPPT/Número máximo de strings de4/8entrada Potência nominal de salda (Watts)30000máx. potência de salda (Watts)33000máx. potência de salda (Watts)33000máx. potência de salda (Watts)33000máx. potência de salda (Watts)33000Tensão nominal da rede (Volts)3/(N)/PE, 220Corrente nominal de salda agrade (Amps)78,7máx. corrente de salda (Ampères)86,6Fator de potência (na potência nominal de salda)0,8 líder - 0,8 atrasoTHDI (na potência nominal de salda)-3%Frequência de rede nominal (Hertz)50/60Eficiência máx.98,4%eficiência da UE98,0%Dimensões (L*A*P)691*578*338mmPeso54,5kgTopologiasem transformadorAuto consumo (noite)jiWFaixa de temperatura ambiente operacional-25*C+60*CHumidade relativa0~100%Proteção de entradaIPE6Concexio de resfriamentoResfriamento redundante inteligenteAltitude máxima de operação4000mConexão ACTerminal OT (máx. 70 mm²)MostrarLCD, botões de toque capacitivo	Tensão CC nominal (Volts)	360	
Faixa de tensão MPPT (Volts)1801000máx. corrente de entrada (Ampères)4*32Corrente máxima de entrada de curto-circuito (Amps)4*50Número MPPT/Número máximo de strings de4/8entrada Potência nominal de saída (Watts)30000máx. potência de saída (Watts)33000máx. potência de saída da parente (VA)33000Tensão nominal de saída aparente (VA)33000Corrente nominal de saída dgrade (Amps)78,7máx. corrente de saída (agrade (Amps))78,7máx. corrente de saída (Ampères)86,6Fator de potência (na potência nominal de saída)0,8 líder ~ 0,8 atrasoTHDi (na potência nominal de saída)0,8 líder ~ 0,8 atrasoTHDi (na potência nominal (Hertz)50/60Eficiência máx.98,4%eficiência da UE98,0%Dimensões (L*A*P)691*578*338mmPeso54,5kgTopologiasem transformadorAuto consumo (noite)ý1WFaixa de temperatura ambiente operacional-25°C+60°CHumidade relativa0-100%Proteção de entradaIP66Conceito de resfriamentoResfriamento redundante inteligenteAltitude máxima de operaçãoConcector MC4conexão DCConcetor MC4Conexão ACTerminal OT (máx. 70 mm²)MostrarLCD, botões de toque capacitivo	Tensão de inicialização (Volts)	195	
máx. corrente de entrada (Ampères)4*32Corrente máxima de entrada de curto-circuito (Amps)4*50Número MPPT/Número máximo de strings de4/8entrada Potência nominal de saída (Watts)30000máx. potência de saída (Watts)33000máx. potência de saída aparente (VA)33000Tensão nominal da rede (Volts)3/(N)/PE, 220Corrente nominal de saída aparente (VA)33000Tensão nominal da rede (Volts)3/(N)/PE, 220Corrente nominal de saída agrade (Amps)78,7máx. corrente de saída (Ampères)86,6Fator de potência nominal de saída)0,8 líder ~ 0,8 atrasoTHD! (na potência nominal de saída)-3%Frequência de rede nominal (Hertz)50/60Eficiência máx.98,4%eficiência da UE98,0%Dimensões (L*A*P)691*578*338mmPeso54,5kgTopologiasem transformadorAuto consumo (noite)ý1WFaixa de temperatura ambiente operacional-25°C+60°CHumidade relativa0-100%Proteção de entradaIP66Concexio DCConextor MC4conexão DCConextor MC4conexão ACTerminal OT (máx. 70 mm²)MostrarLCD, botões de toque capacitivoConexão ACR5485/USB, Opcional: Wi-Fi, GPRS, PLC	Faixa de tensão MPPT (Volts)	1801000	
Corrente máxima de entrada de curto-circuito (Amps)4+50Número MPPT/Número máximo de strings de4/8entrada Potência nominal de saída (Watts)30000máx. potência de saída (Watts)33000máx. potência de saída (Watts)33000máx. potência de saída aparente (VA)33000Tensão nominal da rede (Volts)3/(N)/PE, 220Corrente nominal de saída da grade (Amps)78,7máx. corrente de saída (aprade (Amps)78,7máx. corrente de saída (aprade (Amps)0,8 lider - 0.8 atrasoTHD (na potência nominal de saída)0,8 lider - 0.8 atrasoTHD (na potência nominal de saída)<3%	máx. corrente de entrada (Ampères)	4*32	
Número MPPT/Número máximo de strings de4/8entrada Potência nominal de saida (Watts)30000máx. potência de saida (Watts)33000máx. potência de saida aparente (VA)33000Tensão nominal da rede (Volts)3/(N)/PE, 220Corrente nominal de saida da grade (Amps)78,7máx. corrente de saida (Mapères)86,6Fator de potência (na potência nominal de saida)0,8 líder - 0,8 atrasoTHDi (na potência nominal de saida)0,8 líder - 0,8 atrasoTHDi (na potência nominal de saida)<3%	Corrente máxima de entrada de curto-circuito (Amps)	4*50	
entrada Potência nominal de saída (Watts)30000máx. potência de saída (Watts)33000máx. potência de saída aparente (VA)33000Tensão nominal da rede (Volts) $3/(N)/PE, 220$ Corrente nominal de saída da grade (Amps) $78,7$ máx. corrente de saída (Ampères) $86,6$ Fator de potência (na potência nominal de saída) $0,8$ líder ~ $0,8$ atrasoTHDi (na potência nominal de saída) $-3\%$ Frequência de rede nominal (Hertz) $50/60$ Eficiência máx. $98,4\%$ eficiência da UE $98,0\%$ Dimensões (L*A*P) $691*578*338mm$ Peso $54,5kg$ Topologiasem transformadorAuto consumo (noite) $y1W$ Faixa de temperatura ambiente operacional $-25^\circ C+60^\circ C$ Humidade relativa $0-100\%$ Proteção de entradaIP66Conceito de resfriamentoResfriamento redundante inteligenteAltitude máxima de operação $4000m$ conexão ACTerminal OT (máx. 70 mm²)MostrarLCD, botões de toque capacitivoConexões de comunicaçãoRS485/USB, Opcional: Wi-Fi, GPRS, PLC	Número MPPT/Número máximo de strings de	4/8	
máx. potência de saída (Watts)33000máx. potência de saída aparente (VA)33000Tensão nominal da rede (Volts)3/(N)/PE, 220Corrente nominal de saída da grade (Amps)78,7máx. corrente de saída (Ampères)86,6Fator de potência (na potência nominal de saída)0,8 líder ~ 0.8 atrasoTHDi (na potência nominal de saída)<3%	entrada Potência nominal de saída (Watts)	30000	
máx. potência de saída aparente (VA)33000Tensão nominal da rede (Volts) $3/(N)/PE, 220$ Corrente nominal de saída da grade (Amps) $78,7$ máx. corrente de saída (Ampères) $86,6$ Fator de potência (na potência nominal de saída) $0,8$ líder - $0,8$ atrasoTHDi (na potência nominal de saída) $0,8$ líder - $0,8$ atrasoTHDi (na potência nominal de saída) $3\%$ Frequência de rede nominal (Hertz) $50/60$ Eficiência máx. $98,4\%$ eficiência da UE $98,0\%$ Dimensões (L*A*P) $691*578*338mm$ Peso $54,5kg$ Topologiasem transformadorAuto consumo (noite) $y1W$ Faixa de temperatura ambiente operacional $-25^\circ C+60^\circ C$ Humidade relativa $0-100\%$ Proteção de entradaIP66Conceito de resfriamentoResfriamento redundante inteligenteAltitude máxima de operação $4000m$ conexão ACTerminal OT (máx, 70 mm²)MostrarLCD, botões de toque capacitivoConexões de comunicaçãoRes485/USB, Opcional: Wi-Fi, GPRS, PLC	máx. potência de saída (Watts)	33000	
Tensão nominal da rede (Volts) $3/(N)/PE, 220$ Corrente nominal de saída da grade (Amps)78,7máx. corrente de saída (Ampères)86,6Fator de potência (na potência nominal de saída)0,8 líder ~ 0,8 atrasoTHDi (na potência nominal de saída)<3%	máx. potência de saída aparente (VA)	33000	
Corrente nominal de saída da grade (Amps)78,7máx. corrente de saída (Ampères)86,6Fator de potência (na potência nominal de saída)0,8 líder ~ 0,8 atrasoTHDi (na potência nominal de saída)<3%	Tensão nominal da rede (Volts)	3/(N)/PE, 220	
máx. corrente de saída (Ampères)86,6Fator de potência (na potência nominal de saída)0,8 líder ~ 0,8 atrasoTHDi (na potência nominal de saída)<3%	Corrente nominal de saída da grade (Amps)	78,7	
Fator de potência (na potência nominal de saída)0,8 líder ~ 0,8 atrasoTHDi (na potência nominal de saída)<3%	máx. corrente de saída (Ampères)	86,6	
THDi (na potência nominal de saída)<3%Frequência de rede nominal (Hertz)50/60Eficiência máx.98,4%eficiência da UE98,0%Dimensões (L*A*P)691*578*338mmPeso54,5kgTopologíasem transformadorAuto consumo (noite)ý1WFaixa de temperatura ambiente operacional-25°C+60°CHumidade relativa0~100%Proteção de entradaIP66Conceito de resfriamentoResfriamento redundante inteligenteAltitude máxima de operação4000mconexão DCConector MC4conexão ACTerminal OT (máx. 70 mm²)MostrarLCD, botões de toque capacitivoConexões de comunicaçãoR5485/USB, Opcional: Wi-Fi, GPRS, PLC	Fator de potência (na potência nominal de saída)	0,8 líder ~ 0,8 atraso	
Frequência de rede nominal (Hertz)50/60Eficiência máx.98,4%eficiência da UE98,0%Dimensões (L*A*P)691*578*338mmPeso54,5kgTopologiasem transformadorAuto consumo (noite)ÿ1WFaixa de temperatura ambiente operacional-25°C+60°CHumidade relativa0~100%Proteção de entradaIP66Conceito de resfriamentoResfriamento redundante inteligenteAltitude máxima de operação4000mconexão DCConector MC4conexão ACTerminal OT (máx. 70 mm²)MostrarLCD, botões de toque capacitivoConexões de comunicaçãoR5485/USB, Opcional: Wi-Fi, GPRS, PLC	THDi (na potência nominal de saída)	<3%	
Eficiência máx.98,4%eficiência da UE98,0%Dimensões (L*A*P)691*578*338mmPeso54,5kgTopologiasem transformadorAuto consumo (noite)ÿ1WFaixa de temperatura ambiente operacional-25°C+60°CHumidade relativa0~100%Proteção de entradaIP66Conceito de resfriamentoResfriamento redundante inteligenteAltitude máxima de operação4000mconexão DCConcetor MC4conexão ACTerminal OT (máx. 70 mm²)MostrarLCD, botões de toque capacitivoConexões de comunicaçãoR5485/USB, Opcional: Wi-Fi, GPRS, PLC	Frequência de rede nominal (Hertz)	50/60	
eficiência da UE98,0%Dimensões (L*A*P)691*578*338mmPeso54,5kgTopologiasem transformadorAuto consumo (noite)ÿ1WFaixa de temperatura ambiente operacional-25°C+60°CHumidade relativa0~100%Proteção de entradaIP66Conceito de resfriamentoResfriamento redundante inteligenteAltitude máxima de operação4000mconexão DCConector MC4conexão ACTerminal OT (máx. 70 mm²)MostrarLCD, botões de toque capacitivoConexões de comunicaçãoR5485/USB, Opcional: Wi-Fi, GPRS, PLC	Eficiência máx.	98,4%	
Dimensões (L*A*P)691*578*338mmPeso54,5kgTopologiasem transformadorAuto consumo (noite)ÿ1WFaixa de temperatura ambiente operacional-25°C+60°CHumidade relativa0~100%Proteção de entradaIP66Conceito de resfriamentoResfriamento redundante inteligenteAltitude máxima de operação4000mconexão DCConector MC4conexão ACTerminal OT (máx. 70 mm²)MostrarLCD, botões de toque capacitivoConexões de comunicaçãoR5485/USB, Opcional: Wi-Fi, GPRS, PLC	eficiência da UE	98,0%	
Peso54,5kgTopologiasem transformadorAuto consumo (noite)ÿ1WFaixa de temperatura ambiente operacional-25°C+60°CHumidade relativa0~100%Proteção de entradaIP66Conceito de resfriamentoResfriamento redundante inteligenteAltitude máxima de operação4000mconexão DCConector MC4conexão ACTerminal OT (máx. 70 mm²)MostrarLCD, botões de toque capacitivoConexões de comunicaçãoR5485/USB, Opcional: Wi-Fi, GPRS, PLC	Dimensões (L*A*P)	691*578*338mm	
Topologiasem transformadorAuto consumo (noite)ÿ1WFaixa de temperatura ambiente operacional-25°C+60°CHumidade relativa0~100%Proteção de entrada0~100%Conceito de resfriamentoResfriamento redundante inteligenteAltitude máxima de operação4000mconexão DCConector MC4conexão ACTerminal OT (máx. 70 mm²)MostrarLCD, botões de toque capacitivoConexões de comunicaçãoRS485/USB, Opcional: Wi-Fi, GPRS, PLC	Peso	54,5kg	
Auto consumo (noite)ÿ1WFaixa de temperatura ambiente operacional-25°C+60°CHumidade relativa0~100%Proteção de entradaIP66Conceito de resfriamentoResfriamento redundante inteligenteAltitude máxima de operação4000mconexão DCConector MC4conexão ACTerminal OT (máx. 70 mm²)MostrarLCD, botões de toque capacitivoConexões de comunicaçãoRS485/USB, Opcional: Wi-Fi, GPRS, PLC	Topologia	sem transformador	
Faixa de temperatura ambiente operacional25°C+60°CHumidade relativa0~100%Proteção de entradaIP66Conceito de resfriamentoResfriamento redundante inteligenteAltitude máxima de operação4000mconexão DCConector MC4conexão ACTerminal OT (máx. 70 mm²)MostrarLCD, botões de toque capacitivoConexões de comunicaçãoRS485/USB, Opcional: Wi-Fi, GPRS, PLC	Auto consumo (noite)	ÿ1W	
Humidade relativa     0~100%       Proteção de entrada     IP66       Conceito de resfriamento     Resfriamento redundante inteligente       Altitude máxima de operação     4000m       conexão DC     Conector MC4       conexão AC     Terminal OT (máx. 70 mm²)       Mostrar     LCD, botões de toque capacitivo       Conexões de comunicação     RS485/USB, Opcional: Wi-Fi, GPRS, PLC	Faixa de temperatura ambiente operacional	-25°C+60°C	
Proteção de entrada     IP66       Conceito de resfriamento     Resfriamento redundante inteligente       Altitude máxima de operação     4000m       conexão DC     Conector MC4       conexão AC     Terminal OT (máx. 70 mm²)       Mostrar     LCD, botões de toque capacitivo       Conexões de comunicação     RS485/USB, Opcional: Wi-Fi, GPRS, PLC	Humidade relativa	0~100%	
Conceito de resfriamento     Resfriamento redundante inteligente       Altitude máxima de operação     4000m       conexão DC     Conector MC4       conexão AC     Terminal OT (máx. 70 mm²)       Mostrar     LCD, botões de toque capacitivo       Conexões de comunicação     RS485/USB, Opcional: Wi-Fi, GPRS, PLC	Proteção de entrada	IP66	
Altitude máxima de operação       4000m         conexão DC       Conector MC4         conexão AC       Terminal OT (máx. 70 mm²)         Mostrar       LCD, botões de toque capacitivo         Conexões de comunicação       RS485/USB, Opcional: Wi-Fi, GPRS, PLC	Conceito de resfriamento	Resfriamento redundante inteligente	
conexão DC     Conector MC4       conexão AC     Terminal OT (máx. 70 mm²)       Mostrar     LCD, botões de toque capacitivo       Conexões de comunicação     RS485/USB, Opcional: Wi-Fi, GPRS, PLC	Altitude máxima de operação	4000m	
conexão AC     Terminal OT (máx. 70 mm²)       Mostrar     LCD, botões de toque capacitivo       Conexões de comunicação     RS485/USB, Opcional: Wi-Fi, GPRS, PLC	conexão DC	Conector MC4	
Mostrar         LCD, botões de toque capacitivo           Conexões de comunicação         RS485/USB, Opcional: Wi-Fi, GPRS, PLC	conexão AC	Terminal OT (máx. 70 mm²)	
Conexões de comunicação RS485/USB, Opcional: Wi-Fi, GPRS, PLC	Mostrar	LCD, botões de toque capacitivo	
	Conexões de comunicação	RS485/USB, Opcional: Wi-Fi, GPRS, PLC	

NOME DO PROJETO

LOCALIZAÇÃO

NÚMERO



## INSTALAÇÃO E INVERSORES DE STRING TRIFÁSICOS (SÉRIE)

## LISTA DE VERIFICAÇÃO DE COMISSIONAMENTO Aviso: Esta lista de verificação não substitui o manual do usuário.

Leia o manual do usuário antes da seleção e instalação do local do inversor.

Etapa nº		Contente	Detalhes	Valores / Notas	Conclusão
	1	Ambiente de instalação	Certifique-se de que o local de instalação atenda às restrições ambientais e físicas.		[ ] Bom [ ] Ruim
	2	Desempacotando	Verifique a condição do inversor após desembalar.		[ ] Bom [ ] Ruim
	3	Instalação do suporte de montagem	Instale o suporte de montagem do inversor de acordo com as instruções de instalação no manual do usuário. Para o ângulo de inclinação permitido, consulte o manual de instalação.		[ ] Concluído Registre o ângulo de inclinação em notas
	4	instalação do inversor	Instale cuidadosamente o inversor no suporte de montagem e certifique-se de que esteja firmemente preso. Certifique-se de que o inversor tenha folgas adequadas e seja adequadamente ventilado.		[] Concluído
	5	Número de série	Registre os números de série do produto localizados na etiqueta lateral.		Números de série; lista anexada
	6	módulos solares	Confirme a conclusão da instalação do módulo fotovoltaico. Registre a potência total dos módulos fotovoltaicos.		[ ] Concluído Registrar kWp em Notas
	7	entrada DC e conexão de saída CA	Desligue a unidade de distribuição CC e CA, conecte os terminais CC aos terminais PV do inversor e conecte os terminais CA aos terminais CA do inversor. Certifique-se de que a polaridade e o tamanho do cabo são adequados. Torque de acordo com as especificações.		[ ] Concluído Registrar Torque em Notas
	8	tensão fotovoltaica	Meça e registre a tensão CC. Certifique-se de que a voltagem e as polaridades estejam corretas. Confirme se as tensões estão dentro da tolerância de 5% do que foi testado.		[ ] Concluído Gravar VDC em Notas
	9	rede CA	Meça e registre a tensão CA e a frequência. Confirme se as tensões VAC estão dentro da tolerância de 5% do que foi testado.		[ ] Concluído Registrar VAC em
	10	Cabo de aterramento	Certifique-se de que o cabo de aterramento esteja firmemente conectado ao terminal de aterramento.		Notas [] Bom [] Ruim



## INSTALAÇÃO E INVERSORES DE STRING TRIFÁSICOS (SÉRIE)

## LISTA DE VERIFICAÇÃO DE COMISSIONAMENTO Aviso: Esta lista de verificação não substitui o manual do usuário.

Leia o manual do usuário antes da seleção e instalação do local do inversor.

Nº da Eta	pa Conte	údo	Detalhes	Valores / Notas	Conclusão
	1	Cabo de comunicação (se a função for usada)	Conecte o cabo RS485 à porta de comunicação.		[] Concluído
Ŧ	2	Alimentação CC / alimentação CA	<ul> <li>CSI-5K-T400GL01-E, CSI-6K-T400GL01-E,</li> <li>CSI-8K-T400GL01-E, CSI-10K-T400GL01-E</li> <li>Ligue primeiro o interruptor principal de alimentação da rede (AC).</li> <li>Ligue o interruptor DC. Se as tensões dos arranjos fotovoltaicos forem maiores que a tensão inicial, o inversor será ligado. O LED vermelho de energia ficará continuamente aceso.</li> <li>Quando os lados CC e CA fornecerem energia ao inversor, ele estará pronto para gerar energia. Inicialmente, o inversor verificará tanto seus parâmetros internos quanto os parâmetros da rede CA, para garantir que estejam dentro dos limites aceitáveis. Ao mesmo tempo, o LED verde piscará e o LCD exibirá a informação de INICIALIZAÇÃO.</li> </ul>		[] Concluído Registre o status dos LEDs em Notas

NOME DO PROJETO

LOCALIZAÇÃO \_\_\_\_\_\_ NÚMERO \_\_\_\_\_



## INSTALAÇÃO E INVERSORES DE STRING TRIFÁSICOS (SÉRIE)

## LISTA DE VERIFICAÇÃO DE COMISSIONAMENTO Aviso: Esta lista de verificação não substitui o manual do usuário.

Nº da Eta	№ da Etapa Conteúdo		Detalhes	Valores / Notas	Conclusão
	3	Tempo de espera	Após 60-300 segundos (dependendo dos requisitos locais), o inversor começará a gerar energia. O LED verde ficará aceso continuamente e o LCD exibirá as informações de GERAÇÃO.		[ ] Concluído Registre o status dos LEDs em Notas
	4	Geração de energia	Após a conexão à rede, registre a saída de energia do inversor.		[ ] Concluído Gravar potência em Notas
	5	Configuração de data e hora	Defina a data e hora atuais usando a interface do painel frontal.		[] Concluído Registrar data/hora atual em Notas
	6	Configuração de comunicação (se disponível.)	Defina a comunicação com um endereço exclusivo para cada inversor.		[] Concluído Registrar endereço em Notas
	7	Versão da máquina	Para manutenção e referência, registre as revisões do firmware, se aplicável.		[] Concluído Gravar com números de série
	8	Parâmetro operacional	Registre os parâmetros operacionais do inversor. Verifique se IEC62109 ou a configuração On-grid correspondente está selecionada. Reduza o inversor e cole o adesivo de redução conforme necessário.		[] Concluído Registrar parâmetros operacionais em Notas
	9	teste	Abra e feche o disjuntor DC para confirmar se o inversor reinicia e desliga automaticamente.		[] Reinicialização bem-sucedida [ ] Não está reiniciando
	10 Co	nclusão	A instalação e o comissionamento estão completos se não houver anormalidade.		[ ] Bom [] Problemas detectados

NOME	DO	PROJE	ГС
------	----	-------	----

LOCALIZAÇÃO \_\_\_\_\_\_ NÚMERO \_\_\_\_\_



## INSTALAÇÃO E INVERSORES DE STRING TRIFÁSICOS (SÉRIE)

## LISTA DE VERIFICAÇÃO DE COMISSIONAMENTO Aviso: Esta lista de verificação não substitui o manual do usuário.

Leia o manual do usuário antes da seleção e instalação do local do inversor.

Proprietário do sistema:	
Endereço / Localização:	Observe os arranjos e variações típicos do local
Modelo do inversor:	Revisão do firmware do inversor: DSP: LCD:
Número de inversores: Inclinação de montagem do inversor:	
Potência de saída*: Tensão CC de entrada:	Limite de isolamento (K): Tensão de inicialização fotovoltaica:
Grade: V Máx: V Mín: Frequência Máxima: Mín.:	Compensação reativa: +/- PF
Configuração: MPPT Individual MPPT Paralelo	
Monitoramento: RS485: Ethernet:	Equipamento de monitoramento e fornecedor:
Fabricante do módulo fotovoltaico: Modelo fotovoltaico:	
Tamanho do cabo DC: Tamanho do cabo CA:	Classificações do transformador, fornecedor:
Número de módulos conectados em série em cadeias fotovoltaicas:	
Número de strings PV em paralelo por MPPT:	
Tamanho total do sistema (Watts DC):	*Especifique a potência nominal e adicione a potência nominal entre parênteses
COMENTÁRIOS/OBSERVAÇÕES GERAIS:	

NOME DO PROJETO		
2		
	,	
LOCALIZAÇÃO	NÚMERO	



## INSTALAÇÃO E INVERSORES DE STRING TRIFÁSICOS (SÉRIE)

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE COMISSIONAMENTO Aviso: Esta lista de verificação não substitui o manual do usuário.

Leia o manual do usuário antes da seleção e instalação do local do inversor.

#### Números de série do inversor:

1		22	
2		23	
3		24	
4		25	
5		26	
6		27	
7		28	
8		29	
9		30	
10		31	
11		32	
12		33	
13		34	
14		35	
15		36	
16		37	
17		38	
18		39	
19		40	
20		41	
21		42	
NO	ME DO INSTALADOR	EM	PRESA
ASS	ΙΝΑΤΙ ΙΡΑ DO INSTALADOR	DA	ΓΑ