

Sede Global

CSI Solar Co., Ltd. 199 Lushan Road, SND, Suzhou, Jiangsu, China, 215129 P +1 519 837 1881 F +1 519 837 2550 Consultas de vendas E-mail:info@csisolar.comE-mail de suporte ao cliente:service.ca@csisolar.com

Europa, Oriente Médio e África

Canadian Solar EMEA GmbH LandsbergerStraße94, 80339 Munich, GermanyP +49 (0) 89 519 968 90 F +49 (0) 89 519 968 911 Consultas de vendas E-mail:sales.emea@csisolar.comE-mail de suporte ao cliente:service.emea@csisolar.com

Australia

Canadian Solar MSS (Australia)Pty Ltd 44 Stephenson St, Cremorne VIC 3121, AustraliaP +61 (3) 860 918 44 Consultas de vendas E-mail:sales.au@csisolar.comE-mail de suporte ao cliente:service.au@csisolar.com

South East Asia

101 Thompson Road #15-03 United Square, Singapore 307591 P +65 6572 905 F +65 6559 4690 E-mail para consultas de vendas:sales.sg@csisolar.comE-mail de suporte ao cliente:service.cn@csisolar.com América latina

Canadense Solar Brasil

Avenida Roque Petroni Junior, 999, 4° andar Vila Gertrudes, São Paulo, Brasil, CEP 04707-910 P +55 11 3957 0336 Dúvidas sobre Vendas E-mail:sales.br@csisolar.com

E-mail de Atendimentoao Cliente: service.latam@csisolar.com

Este manual está sujeito a alteraçõessem notificaçãoprévia. Os direitos autoraissão reservados. A duplicação de qualquer parte desta edição é proibida sem permissão por escrito. Siga os produtos reais em caso de discrepâncias neste manual do usuário.



INVERSOR FV CSI GRID-TIED 125KW MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

VERSÃO 1.0 (2020.9)



Versão 1.0, Data de lançamento:05,2021

CSI Solar Co., Ltd. 199 Lushan Road, SND, Suzhou, Jiangsu, China, 215129 www.csisolar.com

<u>Conteúdo</u>

1. Int	rodução
	1.1 Descrição do produto
	1.2 Desembalagem e armazenamento
	1.2.1 Armazenamento
2. Ins	truções de segurança
	2.1 Símbolos de segurança
	2.2 Instruções geraisde segurança
	2.3 Aviso de uso
	2.4 Circuitos de Proteção e Controles
3. Ins	talação
	3.1 Considerações ambientais
	3.1.1 Selecione um local para o inversor
	3.1.2 Outras considerações ambientais
	3.2 Manuseio do produto
	3.3 Montagemdo inversor
	3.3.1 Montagem na parede
	3.3.2 Montagement rack
	3.4 Conexões Elétricas
	3.4.1 Aterramento
	3.4.2 Conecte o lado FV do inversor
	3.4.3 Conecte o lado da rede do inversor
4. C	Comunicação e monitoramento
	4.1 ComunicaçãoRS485
	4.2 ComunicaçãoEthernet
5. Co	missionamento
	5.1 Selecionando o padrão de rede apropriado
	5.1.1 Verificando o padrão de rede para o país de instalação
	5.2 Alteração do padrão de grade
	5.2.1 Procedimentopara definir o padrão de grade
	5.3 Configuração deum padrão de grade personalizado
	5.4 Verificações preliminares
	5.4.1 Conexões CC
	5.4.2 Conexões CA
	5.4.3 Configuração CC
	5.4.4 Configuração CA
6. Op	eração normal
	6.1 Procedimento de inicialização 6.2 Procedimentode desligamento
	6.3 Menu Principal
	6.4 Informações
	6.4.1 Tela de bloqueio

Contei	ído
6.5 Configurações	40
6.5.1 Definir Hora	40
6.5.2Definir endereço	40
6.6 Informações Avançadas - Somente Técnicos	41
6.6.1 Mensagem de Alarme	41
6.6.2 Mensagem em execução	41
6.6.3 Versão	42
6.6.4 Energia Diária	42
6.6.5 Energia Mensal	42
6.6.6 Energia Anual	43
6.6.7 Registros Diários	43
6.6.8 Dadosde comunicação	43
6.6.9 Mensagem deAviso	43
6.7 Configurações Avançadas - Somente Técnicos	44
6.7.1 Selecionando o padrão	44

	6.6.4 Energia Diária	42
	6.6.5 Energia Mensal	42
	6.6.6 Energia Anual	43
	6.6.7 Registros Diários	43
	6.6.8 Dados de comunicação	43
6.7 Con	6.6.9 Mensagem deAviso ıfigurações Avançadas - Somente Técnicos	43 44
	6.7.1 Selecionando o padrão	44
	6.7.2 Rede ON/OFF	45
	6.7.3Energia Limpa	45
	6.7.4 Redefinir senha	45
	6.7.5 Controle de potência	46
	6.7.6 Calibrar Energia	46
	6.7.7 Configurações especiais	47
	6.7.8 Configurações do modoSTD	47
	6.7.9 Restaurar configurações	47
	6.7.10 Atualização da HMI	48
	6.7.11 Reiniciar HMI	48
	6.7.12 Parâmetro de Depuração	49
	6.7.13Teste do Ventilador	49
	6.7.14 Atualização do DSP	50
	6.7.15 Conjunto de Compensação	50
7. Manutenção		51
7.1 Fun	ção Anti-PID	51
7.2 Mai	nutenção do Ventilador	52
7.3 Ma	nutenção do dispositivo de proteção contra surtos	53
8. Solução de pro	oblemas	54
9. Especificações		57
10.Apêndices		58

1. Introdução

1.1 Descrição do produto

Os inversoressolares trifásicos canadenses convertema energia CC do painel fotovoltaico(PV) em energia de corrente alternada(CA) que pode satisfazer cargas locais, bem como alimentara rede de distribuição de energia.

Este manual cobre o modelo de inversor trifásico listado abaixo:

CSI-125-T600GL02-E





1.2 Desembalageme armazenamento

O inversoré enviado com todos os acessórios em uma caixa.

Ao desembalar, verifiquese todas as peças listadas abaixo estão incluídas:







Papel#	Descrição	Número	Observações
1	Inversor	1	
2	2 placa traseira		
3	Parafusode fixação	2	ParafusosextavadoM6*12
4	Manual do usuário	1	

1. Introdução

2. Instruções de segurança

1.2.1 Armazenamento

Se o inversor não for instalado imediatamente as instruções de armazenamentoe as condições ambientais estão abaixo:

Use a caixa original para reembalaro inversor, lacre com fita adesiva com o dessecante dentro do

caixa.

- Armazene o inversor em local limpo e seco, livre de poeira e sujeira. A temperaturade armazenamentodeve ser entre -40 e 158 °F (-40 - 70 °C) e a umidade deve estar entre 0 e 100%, sem condensação.
- Não empilhemais de dois (2) inversoresem um único palete. Não empilhemais de 2 paletes

alto.

- Mantenhaa(s) caixa(s) longe de materiaiscorrosivos para evitar danos ao invólucrodo inversor.
- Inspecione a embalagem regularmente. Se a embalagem estiver danificada (molhada, danificadapor pragas, etc.), embale-a novamenteinversorimediatamente.
- Armazeneos inversoresem uma superfícieplana e dura -- não inclinado ou de cabeça para baixo.
- Após 100 dias de armazenamento, o inversore a caixa devem ser inspecionados quanto a danos físicos antes instalando.Se armazenadopor mais de 1 ano, o inversor precisa ser totalmente examinado e testado por serviço qualificadoou pessoal elétrico antes de usar.
- A reinicializaçãoapós um longo período sem uso exige que o equipamentoseja inspecionadoe, em alguns casos,





Figura 1.3

O uso inadequadopode resultar em riscos de choque elétrico ou queimaduras. Este manual do produto contém instruções importantes que devem ser seguidas durante a instalação e manutenção. Por favor, leia estas instruções cuidados amenteantes de usar e guarde-as em um local facilmente localizável para referência futura.

2.1 Símbolos de segurança

Os símbolos de segurança usados neste manual, que destacam riscos potenciais de segurança e informações importantes sobresegurança, estão listados abaixo:



AVISO





OBSERVAÇÃO

O símbolo indica importantes instruções de segurança que, se não forem seguidas corretamente, podem resultar em danos ou destruição do inversor.



CUIDADO, RISCO DE CHOOUE ELÉTRICO

O símbolo indica importantes instruções de segurança que, se não forem seguidas corretamente podem resultar em choque elétrico



CUIDADO, SUPERFÍCIE QUENTE

O símbolo indica instruções de segurança que, se não forem seguidas corretamente, podem resultar em queimaduras.

2.2 Instruções gerais de segurança



AVISO

Não conecte o arranjo fotovoltaicopositivo (+) ou negativo (-) ao terra - isso pode causar sériosdanos ao inversor.

AVISO



As instalações elétricas devem ser feitas de acordo com as normas locais e padrões nacionais de segurança elétrica.

AVISO



Para reduzir o risco de incêndio, dispositivos de proteção contra sobrecorrente (OCPD) são necessários para os circuitos conectados ao inversor.

CUIDADO O

painel fotovoltaico(painéis solares) fornece uma tensão CC quando exposto à luz.

2. Instruções de segurança

CUIDADO Risco de cl

Risco de choque elétrico pela energia armazenadanos capacitores do inversor. Não remova a tampa até cinco (5) minutos após desconectar todas as fontes de alimentação, e isso só pode ser feito por um técnico de serviço.

A garantia pode ser anulada se ocorrer qualquer remoção não autorizadada tampa.

CUIDADO



A temperaturada superfíciedo inversor pode atingir até **75ÿC (167ÿF).** Para evitar risco de queimaduras, não toque na superfíciequando o inversor estiver em operação. O inversor deve ser instalado fora do alcance das crianças.

AVISO

O inversorsó pode aceitarum gerador fotovoltaicocomo entrada CC. O uso de qualquer outro tipo de fonte CC pode danificaro inversor.

2.3 Aviso de uso

O inversor foi construído de acordo com as diretrizes técnicas e de segurança aplicáveis. Useo inversor APENAS em instalações que atendamaos seguintes requisitos:

- 1). O inversor deve ser instalado permanentemente.
- 2). A instalação elétrica deve cumprir todos os regulamentose normas
- aplicáveis. 3).O inversor deve ser instalado de acordo com as instruções deste
- manual. 4).O projeto do sistema deve atender às especificações do inversor.

Para dar partidano inversor, a chave geral de alimentaçãoda rede (CA) deve ser ligada ANTES da chave CC ser ligada. Para parar o inversor, o InterruptorPrincipal de Alimentaçãoda Rede (CA) deve ser desligado antes do InterruptorCC ser desligado.

2.4 Circuitos de Proteção e Controles

Para atender aos códigos e padrões relevantes, a linha de inversorestrifásicos da Canadian Solar é equipado com circuitos de proteção e controles.

Proteção anti-ilhamento:

O ilhamentoé uma condição em que o inversor continua a produzir energia mesmo quando a rede não está presente. Os circuitos, junto com o firmware, foram projetados para determinarse a rede está presentes ajustando a frequência de saída do inversor. No caso de um sistema ressonante de 60Hz onde o inversor está parcialmenteisolado da rede, a programação do inversor pode detectar se há uma condição ressonante ou se a grade está realmente presente. também pode diferenciar entre inversores operando em paralelo e a rede.

- 3.1 Consideraçõesambientais
- 3.1.1 Selecione um local para o inversor

ou gases.

Ao selecionarum local para o inversor, considere o seguinte:

ATENÇÃO: Risco de incêndio



Apesar da construção cuidadosa, os dispositivos el étricos podem causar incêndios.

- Não instale o inversor em áreas que contenhammateriaisaltamenteinflamáveis
- Não instale o inversor em atmosferas potencialmente explosivas.
- A temperaturado dissipador de calor do inversor pode atingir 167°F (75°C).
- O inversor foi projetado para funcionar em uma faixa de temperatura ambiente entre -13°F a 140°F (-25 60°C).
- Se vários inversores forem instalados no local, um espaço mínimo de 500 mm deve ser mantido entre
- cada inversor e todos os outros equipamentosmontados. A parte inferior do inversor deve ter pelo menos 500 mm acimado solo ou piso (ver Figura 3.1).
- As luzes LED indicadoras de status e o LCD localizadono painel frontal do inversor não devem ser bloqueado.
- · Ventilação adequada deve estar presente se o inversor for instalado em um espaço confinado.





Nada deve ser armazenadoou colocado contra o

3.1.1.1 Exemplos de instalações corretas e incorretas



3.1.2 Outras considerações ambientais

3.1.2.1 Consultar dados técnicos

Consulte a seção de especificações (seção 9) para condições ambientais adicionais

(grau de proteção, temperatura, umidade, altitude, etc.).

3.1.2.2 Instalação na parede vertical

Este modelo de inversor solar canadense deve ser montado verticalmente(90 graus

ou 15 graus para trás).

3.1.2.3 Evitar luz solar direta

A instalaçãodo inversorem um local exposto à luz solar direta deve ser evitada. A exposição direta à luz solar pode causar:

- Limitação da potência de saída (com consequente diminuição da produção de energia pelo sistema).
- Desgaste prematurodos componentes elétricos/eletromecânicos.
- Desgaste prematurodos componentes mecânicos (juntas) e da interfacedo usuário.

3.1.2.4 Circulação de ar

Não instale em salas pequenas e fechadas onde o ar não possa circular livremente. Para evitar o superaquecimento, certifique-sesempre de que o fluxo de ar ao redor do inversor não está bloqueado.

3.1.2.5 Substâncias inflamáveis

Não instale perto de substâncias inflamáveis. Mantenhauma distânciamínima de três (3) metros (10 pés) de tais substâncias.

3.1.2.6 Área de convivência

Não instale em uma área de convivênciaonde seja esperada a presença prolongadade pessoas ou animais. Dependendo de onde o inversorestá instalado(por exemplo: o tipo de superfícieao redor do

inversor, as propriedades gerais da sala, etc.) e a qualidade do fornecimento de eletricidade, o

nível de som do inversor pode ser bastante alto.

3.2 Manuseiodo produto

Reveja as instruções abaixo para manusearo inversor:

1. Os círculos vermelhos abaixo indicam recortes na embalagemdo produto. Empurreos recortes para formar alças para mover o inversor (consulte a Figura 3.3).



Figura 3.3 Alças usadas para mover o inversor mostradas circuladas em vermelho

2. São necessárias duas pessoas para removero inversor da caixa de transporte. Use as alças

integrado no dissipador de calor para removero inversor da caixa (consulte a Figura 3.4).



AVISO



Devido ao peso do inversor, contusões ou fraturasósseas pode ocorrer ao levantare montarincorretamenteo inversor. Ao montaro inversor, leve em consideraçãoo peso do inversor. Use uma técnica de elevação adequada ao montar.

3.3 Montagemdo Inversor

O inversor pode ser montado na parede ou em racks de metal. Os furos de montagemdevem ser consistentecom o tamanhodo suporte ou as dimensões mostradas na Figura 3.5.



3.3.1 Montagemna parede

Consulte a figura 3.6 e a figura 3.7. O inversor deve ser montado

verticalmente. As etapas para montar o inversor listados abaixo:

- 1. Consulte a Figura 3.6, faça furos para parafusos de montagem com base no diâmetro do furo do suporte
- usando uma broca de precisão mantendo a broca perpendicularà parede.

A profundidademáximaé de 90 mm.

- 2. Certifique-sede que o suporte esteja na horizontal. E os orifícios de montagem (na Figura 3.6) são marcados corretamente Faça os furos na parede em suas marcas.
- 3. Use os parafusos de montagemadequados para fixar o suporte na parede.



4. Levante o inversor e pendure-o no suporte e, em seguida, deslize para baixo para garantir que eles se encaixemperfeitamente.



5. Use os parafusos da embalagempara fixar o inversor ao suporte de



3. Instalação

3.3.2 Montagemem rack

As etapas para montagemno rack estão listadas abaixo:

- 1. Selecione um local para o inversor
- Com classificação de proteção NEMA4X, o inversorpode ser instaladotanto em ambientes externos quanto internos.
- Quando o inversorestiverfuncionando,a temperaturado chassi e do dissipador de calor será maior, Não instale o

inversorem um local que você toque acidentalmente.

- Não instale o inversor em um local onde seja armazenado em um material inflamávelou explosivo.
- 2. Ângulo de instalação

Instale o inversor verticalmente. Se o inversor não puder ser montado verticalmente, ele pode ser inclinado para trás em 15 graus em relação à vertical.





3. Instale a placa de montagem

1) Remova o suporte e os fixadoresda embalagem. Marque a posição do furo, furando de acordo com as posições dosfuros do suporte.



2) Faça os furos marcados. Recomenda-seaplicar tinta anticorrosivano furo para proteção contra corrosão.



3) Alinhe a placa de montagemcom os orifícios. Insira o parafuso combinado (M10X40) através da placa de montagem no orifício. Prenda o suporte à armação de metal firmementecom o prendedor fornecido. Aperte a porca a 35 NM.



4) Levante o inversor acima do suporte e deslize para baixo para garantir que eles se encaixem perfeitamente.



3.4 Conexões Elétricas

O inversor é projetado com uma caixa de fiação na parte inferior. Antes da conexão elétrica, é necessário remover a tampa da caixa de fiação inferior. A Tabela 3.1 descreve as informaçõessobre os componentes da caixa de fiação. Toda a fiação deve atender aos padrões locais ou nacionais.

peças Conexão		tamanho do cabo	Torque
TerminalDC	Cadeia PV	35-185mm² (Recomendo70mm²)	10-20N.m
Terminaltérreo	Terra AC	35-185mm² (Recomendo70mm²)	10-20N.m
Terminalde grade	Rede AC	35-185mm² (Recomendo70mm²)	10-20N.m
TerminalRS-485	Cabo de comunicação	0,2-1,5 mm ²	0,6Nm
TerminalRJ45	Cabo de comunicação	Cabo de rede	N / D
TerminalCOM	Wi-Fi / stick de celular	N / D	N / D
Dispositivode proteção contra surtosDC	N / D	N / D	N / D

A ligação elétrica do inversor deve seguir os passos listados abaixo:

1.Desligue o Interruptor Principal de Fornecimento de Rede (AC).

2.Desligue o Isolador DC.

3. Conecte os fios AC.

4.Conecte os fios CC.

3.4.1 Aterramento

Para proteger efetivamenteo inversor, dois métodos de aterramentodevem ser executados. Conecteo cabo de aterramentoCA (consulte a seção 3.4.3) Conecte o terminal de aterramento externo.

Para conectar o terminalde aterramentono dissipador de calor, siga os passos abaixo:

Prepare o cabo de aterramento:recomendamosusar o cabo de núcleo de cobre externo.
 O fio de aterramentodeve ter pelo menos metade do tamanhodos fios quentes.

2) Prepare os terminais OT: M10.

Importante:

Para vários inversoresem paralelo, todos os inversores devem ser conectados ao mesmo ponto de aterramentopara eliminara possibilidadede um potencial de tensão existente entreos aterramentos do inversor.

3) Descasque o isolamentodo cabo de aterramentoem um comprimentoadequado (consulte a Figura 3.15).





Importante:

B (comprimentode decapagem do isolamento)é 2mm~3mm maior que A (área de crimpagem do terminal do cabo OT) 2mm~3mm.



 Insira o fio desencapadona área de crimpagemdo terminalOT e use o hidráulico braçadeirapara prender o terminalao fio (consulte a Figura 3.16).





Importante:

Após crimpar o terminal no fio, inspecione a conexão para garantir o terminalestá solidamentecravado no fio.

5) Remova o parafuso do ponto de aterramento do dissipador de calor.

 6) Conecte o cabo de aterramentoao ponto de aterramentono dissipador de calor e aperte o parafuso de aterramento, o torque é 10-12Nm (consulte a figura 3.17).



Importante:

C

Para melhoraro desempenhoanticorrosivo,

após a instalaçãodo cabo de aterramento, aplique silicone ou tinta.

3.4.2 Conecte o lado fotovoltaicodo inversor



ADVERTÊNCIA

Antes de conectar o inversor, certifique-sede que a tensão de circuito aberto do painel fotovoltaicoesteja dentro do limite do inversor. Caso contrário, o inversor pode ser danificado.



AVISO

NÃO conecte o cabo positivo ou negativo do painel fotovoltaicoao terra. Isso pode causar sérios danos ao inversor!

AVISO



CERTIFIQUE-SE de que a polaridade dos condutores de saída do painel fotovoltaico corresponda às etiquetas dos terminais DC- e DC+ antes de conectar esses condutores aosterminais do inversor.



Por favor, use o cabo DC apropriadopara o sistema fotovoltaico.

1. Meça a tensão fotovoltaicadas entradas CC com multímetro, verifiquea polaridadedo cabo de entrada CC.

2. Descarne a camada isolante dos cabos DC com um comprimento adequado.





OBSERVAÇÃO:

S2 (comprimentode decapagem de isolamento)é 2mm-3mm mais longo que S1.(Área de crimpagem do terminal do cabo OT)

3. Descasque o isolamentodo fio além da área de crimpagemdo cabo do terminalOT e, em seguida, use uma ferramentade crimpagemhidráulicapara crimpar o terminal.A parte crimpada do terminaldeve

ser isolado com tubo termorretrátilou fita isolante.

Figura 3.18 Medição do Multímetro

 Insira o cabo pela porca, revestimentoe tampa do terminalDC. Conecte o cabo ao Bloco terminalDC por sua vez, usando uma chave de soquete. Aperte os parafusos no bloco de terminais. Otorque é de 10~20Nm.



Figura 3.20 fiação



Figura 3.21 Conecte os Conectores DC ao Inversor

Cuidado:



Se as entradas CC forem acidentalmenteconectadas de forma reversa ou o inversor estiver com defeito ou não estiver funcionandocorretamente, NÃO é permitidodes ligar o interruptor CC, pois isso danificaráo inversore até causará um incêndio.

As ações corretas são: *Use

um amperímetroclip-on para medir a corrente DC do string.

*Se estiveracima de 0,5A, aguarde a redução da irradiânciasolar até que a corrente diminua paramenos de 0,5A.

*Somente depois que a corrente estiver abaixo de 0,5A, você poderá desligar os interruptoresDC e desconectar as strings PV.

Observe que quaisquer danos devido a operações incorretas não são cobertos pela garantia dodispositivo.

Requisitos para os módulos fotovoltaicos por entrada MPPT: • Todos

os módulos fotovoltaicos devem ser do mesmo tipo e potência nominal.• Todos

- os módulos fotovoltaicos devem estar alinhados e inclinados de formaidêntica.
- A tensão de circuito aberto do painel fotovoltaiconunca deve exceder a tensão de entrada máximade
 o inversor, mesmo na temperaturamais baixa esperada. (consultea Seção 9 "Especificações" para obter os
 requisitos decorrente e tensão de entrada)
- Cada string conectada a um único MPPT deve consistir no mesmo número de séries módulos fotovoltaicosconectados.

3.4.2.1 Aviso de perigo de alta tensão de conexão DC



CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

Não toque em um condutor CC energizado. Existem altas tensões presentes quando os módulos fotovoltaicossão expostos à luz, causando risco de morte devido a um choque elétrico ao tocar em um condutor CC!

Somente conecte os cabos DC do módulo fotovoltaicoao inversor conforme descrito neste manual.



CUIDADO

DANO POTENCIALAO INVERSOR DEVIDO A SOBRETENSÃO

A tensão de entrada CC dos módulos fotovoltaicosnão deve exceder a classificação máximado inversor.(consulte a Seção 9 "Especificações")

Verifique a polaridade e a tensão de circuito aberto das strings fotovoltaicasantes de conectar os cabos CC ao inversor.

Confirme o comprimento a dequado da string e a faixa de tensão antes de conectar o cabo CC ao inversor.

3.4.3 Conecte o lado da grade do inversor

AVISO

o a grade.



Um dispositivode proteção contra sobrecorrente deve ser usado entre o inversore

1).Conecte os três (3) condutores CA aos três (3) terminais CA marcados como "L1", "L2" e "L3". Consulte

o código local e as tabelas de queda de tensão para determinaro tamanhoe o tipo de fio apropriado.

 Conecte o condutor de aterramento ao terminal marcado com "PE" (terra de proteção, o terminal de aterramento).



ossexvação O neutro da saída CA não é limitadoao terra. O fio neutro não é necessário para a instalação.

Dispositivo de proteção contra sobrecorrente (OCPD) para o lado CA

Para proteger a linha de conexão CA do inversor, recomendamosinstalar um dispositivo de proteção contra sobrecorrentee fuga, com as seguintes características observadas na Tabela 3.2:



OBSERVAÇÃO

Use terminalde transferênciaAL-CU (bimetálico)ou graxa antioxidante com cabos e terminaisde alumínio.

Inversor	Tensão nominal (V)	Saída máxima corrente (Amperes)	Corrente para dispositivo de proteção
CSI-125-T600GL02-E	600	120	(A) 150
Tabela 3.2 Classificaçãoda grade OCPD			

3.4.3.1 Conectando o inversor à rede elétrica

Todas as instalações elétricas devem ser realizadas de acordo com as normas locais e

o NationalElectricalCode® ANSI/NFPA70 ou o CanadianElectricalCode® CSA C22.1.

Os circuitos elétricos AC e DC são isolados do invólucro. Se exigido pela seção 250 do National Electrical Code®, ANSI/NFPA70, o instaladoré responsávelpelo aterramentodo sistema.

A tensão da rede deve estar dentro da faixa permitida. A faixa de operação exata do inversor é especificadana Seção 9 "Especificações".

3.4.3.2 Procedimentode fiação



CUIDADO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO. Antes de iniciar o procedimentode fiação, certifique-sede que o disjuntor tripolar esteja desligado e não possa ser reconectado.

Δ

Danos ou destruição dos componentes eletrônicos do inversor devido à entrada de umidade e poeira ocorrerão se a abertura do invólucrofor ampliada.

CUIDADO

ΝΟΤΑ



Risco de incêndio se dois condutores forem conectados a um terminal.Se um conexão de dois condutores a um terminal for feita, pode ocorrer um incêndio. NUNCA CONECTE MAIS DE UM CONDUTOR POR TERMINAL.

OBSERVAÇÃO

Use terminaisde crimpagemM10 para conectar aos terminaisCA do inversor.

As etapas para montar os terminaisda rede CA estão listadas a seguir:

1. Descarne a extremidadeda capa isolante do cabo CA cerca de 300 mm e, em seguida, descarne a extremidadede cada fio.





OBSERVAÇÃO:

S2 (comprimentode decapagem de isolamento)é 2mm-3mm mais longo que S1.(Área de crimpagem do terminal do cabo OT)

2. Descasque o isolamentodo fio além da área de crimpagem do cabo do terminal OT e, em seguida, use uma ferramentade crimpagem hidráulicapara crimpar o terminal. A parte crimpada do terminal deve

ser isolado com tubo termorretrátilou fita isolante.

OBSERVAÇÃO:



Se escolher o cabo de liga de alumínio, você deve usar o terminal de transferência de cobre e alumínio para evitar o contato direto entre a barra de cobre e o cabo de liga de alumínio.(Selecione um terminal detransferênciade cobre e alumíniocom base na especificaçãodo seu cabo).



3. Deixe o disjuntor CA desconectado para garantir que ele não feche inesperadamente.

4. Remova os 6 parafusos na caixa de junção do inversor e remova a tampa da caixa de junção.



5. Insira o cabo pela porca, revestimentoe tampa do terminalCA. Conecte o cabo ao bloco de terminaisAC, por sua vez, usando uma chave de soquete. Aperte os parafusos no bloco de

terminais. Otorque é 10~20Nm (conformemostradona Figura 3.25).



4. Com. & Monitoramento

4. Com. & Monitoramento

Existem 5 terminaisde comunicaçãono inversor Canadian Solar 125kW. COM1 é um Conector de 4 pinos reservado para registradorde dados WiFi/Celular.COM2 e COM3 são conexões RS485 entre inversorese RJ45 e bloco de terminaissão fornecidos para uso. COM4 e COM5 são a conexão Ethernet via RJ45.

Sistema de monitoramento para vários inversores

Múltiplosinversorespodem ser monitoradosatravés da configuraçãoem cadeia RS-485 e Ethernet.



4.1 ComunicaçãoRS485

A comunicação RS-485 suporta dois métodos de conexão: Conectores RJ45/ Placa terminal. (Modbus RTU padrão)

1. Comunicação RS-485 através do conector RJ45

Conexão da porta RJ45 (Ver figura 4.2).

Classificação externa CAT 5E (diâmetro externo do cabo <9mm, resistência internaÿ1,5ÿ/10m)e Conectores RJ45 blindadossão recomendados.



Use o decapador de fios de rede para removera camada de isolamento do cabo de comunicação. Usandoa sequência de fios padrão referenciada em TIA/EIA568B, separe os fios no cabo.

Use uma ferramentade cabo de rede para aparar o fio. Achate o fio na ordem mostrada na figura 4.3.



Figura 4.3 Retire a camada de isolamentoe conecte ao plugue RJ45

4. Com. & Monitoramento

4. Com. & Monitoramento

2. Comunicação RS-485 através da placa terminal.

A área da seção transversaldo fio do cabo para conexão da placa terminaldeve ser de 0,2-1,5 mm.

O diâmetro externo do cabo pode ser de 5 mm a 10 mm.



Conexão da placa Terminal.

a. Descasque o isolamentoe a blindagemem um comprimentoadequado. Use o diagramaabaixo como um guia. (na Figura 4.5).

b. Remova a porca de capa dos prensa-cabos à prova d'áqua rotulados na parte inferior do inversor.

Remova o plugue da conexão. (na Figura 4.6).



c. Insira o cabo através da porca de capa para cada porta. COM2(RS485 IN) COM3(RS485 OUT).

- d. Puxe para baixo o bloco de terminaisna placa de interfacedo usuário (consultea Figura 4.5).
- e. Em primeirolugar, insira o cabo na placa do terminale, em seguida, aperte os parafusos(área pontilhada)no sentido horário com chave de fenda; se o usuário precisar puxar o cabo, os parafusosgiram no sentido anti-horáriocom uma chave de fenda (consultea Figura 4.5).

f. Por favor, insira a placa terminalno bloco terminal, então será fixada automaticamente.

4.2 ComunicaçãoEthernet

Use os conectores RJ45 para realizar a comunicação Ethernet que suporta a plataformacanadense de monitoramento solare o protocolo Modbus TCP (ambos por padrão).



OBSERVAÇÃO:

Ao criar daisy chain para comunicação Ethernet, o endereço escravo de todos os inversores deve ser definido como 01.

Recomenda-sea classificação externa CAT 5E (diâmetro externo do cabo <9mm, resistência internaÿ1,5ÿ/10m)e conectores RJ45 blindados.

Se o produto estiver conectado a uma rede local por meio de um roteador, o produto receberá um endereço IP automaticamentepelo servidor DHCP.

A cadeia em série é necessária para a comunicação de vários inversores através da Ethernet, conforme mostrado abaixo.



OBSERVAÇÃO



O laptop é necessário para o comissionamento de comunicação Ethernet no local. Se o roteadornão suportar endereço IP automático, use um cabo Ethernet para conectar o móduloe seu laptop. Altere o endereço IP do laptop como 10.10.100.253 e, em seguida, use o navegadorda Web para inserir 10.10.100.254 e

defina seu próprio endereço IP como na Figura 4.8.

Navegadorda Web recomendado:Internet Explorer ou Chrome.

Modo de trabalho	trabalho Modo de trabalho	Local + Remoto
Rede	Tipo de protocolo	ModBusTCP 🔻
Manual	Endereço IP do dispositivo	192.168.3.50
Reiniciar	Porta do dispositivo	30003
Atualizar		Salvar

4. Com. & Monitoramento

4. Com. & Monitoramento



NOTA: Configuração de IP do laptop

Passo 1: Com um cabo de rede para conectar o computadore o LAN Stick, clique com o botão direito do mouse no ícone do computadorno canto inferior direito do computador, entre na "central de rede e compartilhamento".

Passo 2: Selecione as opções de "conexão local".

Etapa 3: Clique duas vezes com o botão esquerdo em "Propriedades"no "status da conexão local". Etapa 4: Clique duas vezes com o botão esquerdo: "InternetProtocol version 4 (TCP / IPv4).

Passo 5: Enquanto o IP do computadorestiver configurado como um IP estático (conforme mostrado abaixo).



Passo 2

etapa 3

10 . 10 . 100 . 253

255 . 255 . 255 . 0

10 - 10 - 100 - 1

Advanced...

OK Cancel

X

Internet

Enabled

00:12:51

1.0 Ghos

Received

1,035,707

Close

7 🗙

No Internet access



1.Plataforma de monitoramento

Depois que a conexão daisy chain estiver concluída, use o código SN/QR na placa para registraro sistemano site ou APP de monitoramentosolar canadense.



2. Modbus TCP

O módulo Ethernet possui um protocolo TCP padrão.

Após a conclusão da conexão em cadeia, o IP do servidor TCP de cada módulo é atribuído pelo DHCP automaticamente A porta é autodefinida,o padrão é 30003.

3. Indicadores de LED do Módulo Ethernet

D1 LED Vermelho: Indicador entre módulo e inversor.

Aceso constantementeindica conexão normal

Piscando indica que está tentando se conectar.

OFF indica que a conexão falhou.

Constantementeligado, mas às vezes piscando indica que está transferindodados entre o inversor.

D2 LED Vermelho: Indicador entre o módulo e o servidor.

Aceso	constant	emente	indica	con	exão	normal.
Piscando	indica	que	está	tentando	se	conectar.
OFF indica que a c	onexão falhou.					

ConstantementeLIGADO, mas às vezes piscando indica que está transferindodados entre o servidor.

D3 LED Verde: Luz de alimentaçãodo módulo.

Aceso constantementeindica alimentaçãonormal.

OFF indica fonte de alimentaçãoanormal.

D1 e D2 piscando lentamentealternadamenteou piscando lentamenteem sincronia indica anormalidade problema de rede.

D1 e D2 ambos OFF com D3 ON indicam que o módulo está inicializando.



5. Comissionamento

5.1 Selecionando opadrão de grade apropriado

5.1.1 Verificação do padrão de rede para o país de instalação

Os inversoressolares canadenses são usados em todo o mundo e apresentampadrões predefinidos para operar

em qualquerrede. Embora o padrão de rede seja definido na fábrica, é essencial que o padrão de rede seja

verificadopara o país de instalação antes do comissionamento.

O menu para alterar o padrão de grade ou para criar um padrão personalizadoé acessível como descrito na Seção 6.7 e abaixo.



AVISO

A falha em definiro padrão de rede correto pode resultarem operação inadequadado inversor, danosao inversorou a não operação do inversor.

5.2 Mudando o padrão da rede

5.2.1 Procedimentopara definiro padrão da rede

OBSE Esta o

OBSERVAÇÃO

Esta operação é apenas para técnicos de serviço. O inversor é personalizadode acordo com o padrão da rede local antes do envio. Não deve haver nenhuma exigência para definir o padrão.

OBSERVAÇÃO

A função "User-Def" só pode ser usada pelo engenheiro de serviço. A alteração do nível de proteção deve ser aprovada pela concessionárialocal.

1).Na tela principal do visor, selecione ENTER. Existem 4 opções de submenu,

use as setas PARA CIMA/PARABAIXO para realçar CONFIGURAÇÕESAVANÇADAS. Pressione enter para selecionar.



2). A tela mostraráque uma senha é necessária. A senha padrão é "0010",

pressione a tecla PARA BAIXO para mover o cursor, pressione a tecla PARA CIMA para alterar o dígito realçado.



5. Comissionamento

3). Use as teclas PARA CIMA/PARABAIXO para realçar a opção SELECIONAR PADRÃO. Pressione enter para selecione



4). Selecione o padrão de rede para o país de instalação.



Pressione a tecla PARA CIMA ou PARA BAIXO para selecionaro padrão. Pressione a tecla ENTER para confirmara configuração. Pressione a tecla ESC para cancelar as alterações e retornar ao menu anterior.

5.3 Definindo um padrão de rede personalizado

AVISO

 A falha em definir o padrão de rede correto pode resultar em operação inadequadado inversor, danos ao inversor ou a não operação do inversor.

Somente pessoal certificado deve definir o padrão de rede.
Apenas defina a configuração de grade que é aprovada por sua localização e padrões de rede nacional.

1). Consulte a seção 6.7 "Configuraçõesavançadas" para obter os procedimentospara criar uma grade personalizada

configuraçãopara a opção de menu User-Def.

5. Comissionamento

5.4 Verificações preliminares

AVISO

Alta voltagem.

As medições CA e CC devem ser feitas apenas por pessoal qualificado.

5.4.1 Conexões CC

Verifiqueas conexões CC.

1). Puxe levemente cada cabo CC para garantir que esteja totalmente preso no terminal.

2). Verifique visualmentese há fios soltos que não possam estar inseridos no terminal.

3). Verifiquese os parafusos do terminalestão com o torque correto.

5.4.2 Conexões CA

Verifiqueas conexões CA.

1). Puxe levemente cada cabo CA para garantir que esteja totalmente preso no terminal.

2). Verifique visualmentese há fios soltos que não possam estar inseridos no terminal.

3). Verifiquese os parafusos do terminalestão com o torque correto.

5.4.3 ConfiguraçãoDC

Verifique a configuração DC observando o número de painéis em uma string e a tensão da string.

5.4.3.1 VOC e Polaridade

Meça o VOC e verifiquea polaridadeda corda. Certifique-sede que ambos estejam corretos e que o VOC esteja dentro da especificação.

5.4.3.1.1 Verifiquea tensão do string

Para medir a tensão de circuito aberto (VOC) e a polaridade das strings individuais, execute as seguintes etapas:

AVISO

Quando os porta-fusíveisestão fechados, strings paralelas no mesmo MPPT são conectadas. Se houver uma diferença de tensão entre as strings paralelas, como diferentes comprimentos de string, a corrente fluirá entre as strings paralelas. Abrir efechar o porta-fusíveisneste caso é o mesmo que abrir e fechar sob carga. Podem ocorrerdanos ao equipamentoe/ou ferimentosao pessoal.

1). Certifique-sede que todos os porta-fusíveisestão abertos.

3). Meça a tensão presente entre os fios positivo e negativo de cada string Se a tensão de circuito aberto do string estiver próxima do valor máximo aceito pelo inversor, verifique o comprimento do string. Temperaturas ambientes baixas causam um aumento na a tensão do string causando danos potenciais ao inversor.

4). Verifiquea polaridadeda corda. Todos os medidores digitais possuem um indicador negativo ("-")

que indica quando uma tensão é negativa; neste caso, uma string conectada ao contrário polaridade.

AVISO



Tensões de entrada superiores ao valor máximo aceito pelo inversor (consulte "Especificações"na Seção 9) podem danificaro inversor. Embora os inversores da Canadian Solar possuam proteção de polaridade reversa, a conexão prolongadana polaridade reversa pode danificar esses circuitos de

5.4.3.2 Vazamento para o solo

Meça o vazamentopara o aterramentopara verificarse há uma falha de aterramentoCC.

proteção e/ouo inversor.

5.4.3.2.1 Detecção de vazamentopara o solo

Os inversores da Canadian Solar são sem transformadore não possuem uma conexão de matrizao terra.

Qualquer medição de uma tensão fixa entre o terra e a string positiva ou negativa

a fiação indica um vazamento (falha de aterramento) para o aterramentoe deve ser corrigida antes de energizar o

inversor ou danos ao inversor podem ocorrer.

Para medir o vazamento para o solo, execute as seguintes etapas:

1). Certifique-sede que todos os porta-fusíveisestão abertos.

2). Certifique-sede que nem condutores CC negativos nem positivos estejam conectados ao terra faixa.

3). Meça a conexão positivade cada string com o solo.

4). Meça a conexão negativade cada string com o solo.

5). Verifiquese a tensão está "flutuando", não é uma tensão consistente para o terra. Certifique-sede

notar as unidades de medida. mV não é o mesmo que V.

6). Não feche o porta-fusíveise conecte as cordas se houver vazamentopara o aterramento detectou. Pode resultar em operação inadequada e danos ao inversor. Após a conclusão de todos os testes CC, feche os porta-fusíveis.

5. Comissionamento

^{2).} Conecte o fio positivo do medidor ao cabo positivo da corda sob teste. Conecte o cabo negativo do medidor ao cabo negativo da string sob teste.

5. Comissionamento

6. Operação normal

5.4.4 ConfiguraçãoCA

Verifiquea configuraçãoCA.

5.4.4.1 Medir VAC e frequência

- Meça o VAC e verifiquese a tensão está dentro dos padrões da rede local.
 - 1). Meça cada fase até o aterramento(LG).
 - 2). Meça as fases para as outras fases em pares (LL). PH A para PH B, PH B para PH C e
 - PH C para PH A.
 - 3). Se o medidor estiver equipado, meça a frequênciade cada fase para o terra.
 - 4). Certifique-sede que cada medição esteja dentro dos padrões da rede local e das especificações do inversor, conforme observado na Seção 9 "Especificações".
- 5.4.4.2 Teste de rotação de fase
- Um teste de rotação de fase é recomendadopara garantir que as fases foram conectadas no
- ordem apropriada. Os inversores Canadian Solar não requerem uma conexão de rotação de fase
- específica. Noentanto, a concessionárialocal pode exigir uma rotação de fase específica ou um registro da

fase configuraçãoda instalação.

6.1 Procedimentode inicialização

Para dar partida no inversor é obrigatórios eguir os passos abaixo na ordem exata delineado.

1). Certifique-sede que as verificações de comissionamentona Seção 5 foram realizadas.

2).Ligue o interruptor AC.

- 3).Ligue o interruptor DC. Se a tensão do painel fotovoltaico(CC) for maior que a tensão do inversor tensão de inicialização,o inversor será ligado. O LED vermelho DC POWER e o LCD serão continuamente aceso.
- 4). Os inversoressolares canadenses são alimentadospelo lado DC. Quando o inversor detecta energia CC que está dentro das faixas de inicializaçãoe operação, o inversor será ligado. Depois de virar-ligado, o inversor verificaráos parâmetros internos, detectará e monitoraráa tensão CA, hertz taxa e a estabilidadeda rede de abastecimento.Durante este período, o LED verde OPERATION piscaráe a tela LCD
 - mostrará INICIALIZANDO. Isso diz ao operador que o inversor está se preparando para gerar energia CA.
- 5). Após o atraso localmente obrigatório (300 segundos para inversores compatíveis com IEEE-1547), o inversor começará a gerar energia CA. O LED verde de OPERAÇÃO acenderá continuamente e a tela LCD mostrará GENERATING.

CUIDADO



A temperaturada superfíciedo inversor pode atingiraté 75ÿ (167ÿ F). Para evitar risco de queimaduras,não toque na superfíciequando o inversor estiver em modo operacional.

Além disso, o inversor deve ser instalado fora do alcance das crianças.

6.2 Procedimentode desligamento

Para parar o inversor, é obrigatórioque as etapas abaixo sejam seguidas na ordem exata descrita. 1). Desligue o interruptor CA.

2). Aguarde aproximadamente30 segundos (durante esse tempo, os capacitores do lado CA estão se dissipando

energia). Se o inversortiver tensão CC acima do limite de inicialização, o indicador vermelho POWER LED ficará aceso. Desligue o interruptor DC.

3). Confirmese todos os LEDs estão DESLIGADOS (~um (1) minuto).

CUIDADO



Embora a chave de desconexão DC do inversor esteja na posição OFF e todos os LEDs estejam OFF, os operadores devem esperar cinco (5) minutos após a fonte de alimentaçãoDC ter sido desconectadaantes de abrir o gabinete do inversor.Os capacitores do lado CC podem levar até cinco (5) minutos para dissipartoda a energia armazenada.

6. Operação normal

Em operação normal, a tela LCD mostra alternativamentea potência do inversore o status da operação (consultea Figura 6.1).

A tela pode ser rolada manualmentepressionandoas teclas PARA CIMA/PARABAIXO.

Pressionara tecla ENTER dá acesso ao Menu Principal.



6.3 Menu Principal

Existem quatro submenus no Menu Principal (ver Figura

- 6.1): 1.Informações
 - 2.Configurações
 - 3. Informações avançadas.
 - 4. Configurações avançadas

6.4 Informações

O menu principal do inversor trifásico Canadian Solar fornece acesso a dados e informações operacionais. As informações são exibidas selecionando "Informações" no menu e, em seguida, rolando para cima ou para baixo.

Mostrar	Duração	Descrição			
VPV_Total: 1000,0 V IPV_Total: +99,0 A	10 segundos	VPV_Total:Mostra o total da tensão de entrada. IPV_Total:Mostra o total atual de entrada.			
V_A: 345,7V I_A: 109,0A	10 segundos	V_A: Mostra o valor da tensão da rede. I_A: Mostra o valor atual da grade.			
V_C: 345,0V I_ C: 109,8A	10 segundos	V_C: Mostra o valor da tensão da rede. I_C: Mostra o valor atual da grade.			
Estado: Gerando Potência: 1488W	10 segundos	Status: Mostra o status instantâneodo inversor. Potência: Mostra o valor de potência de saída instantânea.			
Rea_Power: 000Var App_Power: VA	10 segundos	Rea_Power:Mostra a potência reativado inversor. App_Power:Mostra a potência aparente do inversor.			
Frequência da grade F_Grid 50,06 Hz	10 segundos	F_Grid: Mostra o valor da frequênciada grade.			
Energia Total 0258458 kwh	10 segundos	Valor total da energia gerada.			
Este mês: 0123kwh Mês passado: 0123kwh	10 segundos	Este Mês: Total de energia gerada neste mês. Último Mês: Total de energia gerada no mês passado.			
Hoje: 15,1 kWh Ontem: 13,5 kWh	10 segundos	Hoje: Total de energia gerada hoje. Ontem: Energia total gerada ontem.			
Inversor SN 0000000000000	10 segundos	Exibe o número de série do inversor.			
Modo de trabalho: Volt-watt DRM NO.:08	10 segundos	Modo de Trabalho:Mostra o modo de trabalhoatual. DRM NO.: Mostra o número do DRM.			
	Tabela 6.1 Lista de informações				

6. Operação normal

6.4.1 Tela de Bloqueio

Pressionara tecla ESC retorna ao Menu Principal. Pressionara tecla ENTER bloqueia (Figura 6.2(a)) ou

desbloqueia(Figura6.2(b))a tela.



6.5 Configurações

Os seguintes submenus são exibidos quando o menu Configurações é selecionado:

1. Definir hora

2. Defina o endereço

6.5.1 Definir Hora

Esta função permite o ajuste de hora e data. Quando esta função é selecionada, o LCD exibirá uma tela conforme a Figura 6.3.



Pressione as teclas PARA CIMA/PARABAIXO para definira hora e os dados. Pressione a tecla ENTER para passar de um dígito para o próximo (da esquerda para a direita). Pressione a tecla ESC para salvar as configurações e retornar ao menu anterior.

6.5.2 Definir endereço

Esta função é usada para definir o endereço quando vários inversores estão conectados a três monitores. O número do endereço pode ser atribuído de "01" a "99" (consultea Figura 6.4). O número de endereço padrão do Canadian SolarThree Phase Inverteré "01".



Pressione as teclas PARA CIMA/PARABAIXO para definir o endereço. Pressione a tecla ENTER para salvar as configurações. Pressione a tecla ESC para cancelar a alteração e retornar ao menu anterior.

6.6 Informações Avançadas - Apenas Técnicos

NOTA:



O acesso a esta área é apenas para técnicos devidamentequalificadose credenciados.

Entre no menu "Informaçõesavançadas".e "Configuraçõesavançadas" (precisade senha).

Selecione "Informaçõesavançadas".a partir do Menu Principal.A tela exigiráa senha conforme abaixo:



Depois de inserir a senha correta, o Menu Principal exibirá uma tela e poderá acessar as seguintes informações.

- 1. Mensagem de alarme
- 2. Mensagem em execução
- 3. Versão
- 4. Energia diária
- 5. Energia mensal
- 6. Energia anual
- 7. Registros diários
- 8. Dados de comunicação
- 9. Mensagem de Aviso

A tela pode ser rolada manualmentepressionandoas teclas PARA CIMA/PARABAIXO. Pressionandoa tecla ENTER tecla dá acesso a um submenu. Pressione a tecla ESC para retornar ao Menu Principal.

6.6.1 Mensagemde Alarme

O visor mostra as 100 últimas mensagens de alarme (consulte a Figura 6.6). As telas podem ser roladas manualmente

pressionandoas teclas PARA CIMA/PARABAIXO. Pressione a tecla ESC para retornar ao menu anterior.



6.6.2 Mensagemem execução

Esta função é para a pessoa de manutenção obter mensagensem execução, como temperatura

interna, PadrãoNo.1,2,etc.

As telas podem ser roladas manualmentepressionandoas teclas PARA CIMA/PARABAIXO.

6.6.3 Versão

A tela mostra a versão do modelo do inversor. E a tela mostraráo

versão do softwarepressionando PARA CIMA e PARA BAIXO ao mesmo tempo (consulte a Figura 6.7).



6.6.4 Energia Diária

A função é para verificara geração de energia para o dia selecionado.



Pressione a tecla PARA BAIXO para mover o cursor para o dia, mês e ano, pressione a tecla PARA CIMA para alterar o dígito. Pressione Enter após a data ser fixada.



Pressione a tecla PARA CIMA/PARABAIXO para mover uma data de outra.

6.6.5 Energia Mensal

A função é para verificara geração de energia para o mês selecionado.





6. Operação normal

6.6.6 Energia Anual



Pressione a tecla PARA BAIXO para mover o cursor para o dia e o ano, pressione a tecla PARA CIMA para alterar o dígito. Pressione Enter após a data ser fixada.



Pressione a tecla PARA CIMA/PARABAIXO para mover uma data de outra.

6.6.7 Registros Diários

A tela mostra o histórico de alterações nas configurações. Somente para pessoal de manutenção.

6.6.8 Dados de Comunicação

A tela mostra os dados internos do Inversor (ver Figura 6.14), que é para serviço

apenas técnicos.



6.6.9 Mensagem de Aviso

A tela mostra as 100 mensagens de aviso mais recentes (consulte a Figura 6.15). As telas podem ser roladas manualmente pressionandoas teclas PARA CIMA/PARABAIXO. Pressione a tecla ESC para retornar ao menu anterior.

Msg000: T: 00-00 00:00 D:0000

Figura 6.15 Mensagem de aviso

6.7 Configurações Avançadas - Apenas Técnicos

NOTA:

O acesso a esta área é apenas para técnicos devidamentequalificadose credenciados. Siga 6.4 para inserir a senha para acessar este menu.

Selecione Configurações Avançadas no Menu Principal para acessar as seguintes opções:

1. Selecione Padrão

- 2. Rede LIGADA/DESLIGADA
- 3. Limpar energia
- 4. Redefinir senha
- 5. Controle de energia
- 6. Calibrar energia
- 7. Configurações especiail
- 8. STD. Configurações de modo
- 9. Restaurar configurações
- 10. Atualização de HMI
- 11. Reiniciar HMI
- 12. Parâmetro de Depuração
- 13. Atualização DSP
- 14. Conjunto de Compensação
- 15. Curva I/V

6.7.1 Selecionando Padrão

Esta função é usada para selecionaro padrão de referênciada grade (ver Figura 6.16).



Selecionandoo menu "User-Def" acessará o seguinte submenu (ver Figura 6.17),



Abaixo está a faixa de configuraçãopara "User-Def". Usando esta função, os limites podem ser alterados manualmente. (Essesvalores de tensão são a tensão de fase)

OV-G-V1: 300480V	OV-G-F1: 50,2-63 Hz	
OV-G-V1-T: 0,019S	OV-G-F1-T: 0,019S	
OV-G-V2: 300490V	OV-G-F2: 51-63 Hz	
OV-G-V2-T: 0,0115	OV-G-F2-T: 0,019S	
UN-G-V1: 173336V	UN-G-F1: 47-59,5 Hz	
UN-G-V1-T: 0,019S	UN-G-F1-T: 0,019S	
UN-G-V2: 132319V	UN-G-F2: 47-59 Hz	
UN-G-V2-T:0,011S	UN-G-F2-T:0,019S	
Inicialização-T:10-600S	Restaurar-T:10-600S	

6. Operação normal

Tabela 6.2 Faixas de configuraçãopara User-Def(LN)

O val

OBSERVAÇÃO

O valor inicial do padrão User-Defé apenas para referência. Não representa um valor correto adequado para uso.

OBSERVAÇÃO



Para diferentes países, o padrão da rede precisa ser definido de acordo com os

requisitos locais.Em caso de dúvida, consulte os técnicos de serviço da CanadianSolar para obter detalhes.

6.7.2 Rede LIGADA/DESLIGADA

Esta função é usada para iniciarou parara geração de energiado inversorsolar trifásico canadense (consultea Figura 6.18).



As telas podem ser roladas manualmente pression ando as teclas PARA CIMA/PARABAIXO. Pressione a tecla ENTER para salvar a configuração. Pressione a tecla ESC para retornar ao menu anterior.

6.7.3 Energia Limpa

Clear Energy pode redefiniro rendimento histórico do inversor



Estas duas funções são aplicáveisapenas pelo pessoal de manutenção, a operação incorreta impediráque o inversor funcione corretamente.

6. Operação normal

6.7.4 Redefinirsenha

Esta função é usada para definir a nova senha para o menu "Informaçõesavançadas". e "Informações avançadas" (ver Figura 6.19).



Digite a senha correta antes de definir a nova senha. Pressione a tecla PARA BAIXO para mover o cursor, pressione a tecla PARA CIMA para revisar o valor. Pressione a tecla ENTER para executar a configuração. Pressione a tecla ESC para retornar ao menu anterior.

6.7.5 Controle de Potência

A potência ativa e reativa pode ser definida através do botão de configuração de energia. Existem 5 itens para este submenu:

- 1. Defina a potência de saída
- 2. Defina a potência reativa
- 3. Out_P com restauração
- 4. Rea_P com restauração
- 5. Selecione a curva PF



Esta função é aplicávelapenas pelo pessoal de manutenção, a operação incorreta impedirá que o inversoratinja a potência máxima.

6.7.6 Calibrar Energia

A manutenção ou substituição pode eliminarou causar um valor diferente da energia total. O uso desta função pode permitir queo usuário revise o valor da energia total para o mesmo valor anterior. Se o site de monitoramento for usado, os dados serão sincronizados com essa configuração automaticamente (ver Figura 6.20).



Figura 6.20 Calibrar energia

Pressione a tecla PARA BAIXO para mover o cursor, pressione a tecla PARA CIMA para revisar o valor. Pressione a tecla ENTER para executar a configuração. Pressione a tecla ESC para retornar ao menu anterior.

6.7.7 Configurações especiais



Esta função é aplicávelapenas pelo pessoal de manutenção, a operação incorreta impedirá que o inversoratinia a potência máxima.

6.7.8 Configuraçõesdo Modo STD

Selecionar"Modo STD. Configurações" exibe o submenumostrado abaixo:

- 1. Conjunto do modo de trabalho
- 2. Limite de taxa de energia
- 3. Freq Derate Set
- 4. Conjunto de tensão de 10 minutos
- 5. Prioridade de Energia
- 6. Configurações iniciais
- 7. Conjunto de PCC de tensão



Esta função é aplicávelapenas pelo pessoal de manutenção, a operação incorreta impedirá que o inversoratinja a potência máxima.

6.7.9 Restaurar Configurações

Existem 5 itens no submenude configuraçãoinicial.

A configuração de restauração pode definir todos os itens na configuração especial 6.5.7 como

padrão. A tela mostra como abaixo:



Figura 6.21 Restaurar configurações

Pressione a tecla Enter para salvar a configuração após desativar a grade.

Pressione a tecla ESC para retornarà média anterior.

6. Operação normal

6.7.10 Atualizaçãoda IHM



Esta seção é aplicávelapenas ao pessoal de manutenção.

Selecionar"Atualizador"exibe o submenumostrado abaixo:



O atualizadorserve para atualizaro firmwaredo LCD. Pressione a tecla ENTER para iniciaro processo. Pressione a tecla ESC para retornarao menu anterior.

6.7.11 Reiniciar IHM

A função é utilizadapara reiniciara HMI.



Esta função é aplicávelapenas pelo pessoal de manutenção, a operação incorreta impediráque o inversoratinja a potência máxima.

6.7.12 Parâmetro de Depuração



Esta seção é aplicávelapenas ao pessoal de manutenção.

Parâmetrode depuração conforme mostrado abaixo:

ÿS16DAT1:+0000	
S16DAT2: +0000	
S16DAT3: +0000	
S16DAT4: +0000	
S16DAT5: +0000	
S16DAT6: +0000	
S16DAT7: +0000	
S16DAT8:+0000	
Figura 6.23)

Pressione as teclas PARA CIMA/PARABAIXO para percorrer os itens. Pressione a tecla ENTER para selecionar.

Pressione a tecla PARA BAIXO para rolar e pressione a tecla PARA CIMA para alterar o valor. Pressione a

tecla ENTER para salvar a configuração. Pressione a tecla ESC para cancelar.

alteraçõese voltar ao menu anterior.

6.7.13 Teste do VENTILADOR



Selecionar"Fan Test" exibe o submenu mostrado abaixo:



O teste do ventiladoré uma função de teste de fábrica. Pressione a tecla ENTER para iniciar o teste.

Pressione a tecla ESC para retornar ao menu anterior.

6.7.14 AtualizaçãoDSP

A função é usada para atualizaro DSP



Esta função é aplicávelapenas pelo pessoal de manutenção, a operação incorreta impedirá que o inversoratinja a potência máxima.

6.7.15 Conjunto de Remuneração

Esta função é usada para calibrara energia e a tensão de saída do inversor. Não afetaráa contagem de energia do inversor com RGM.

Duas seções estão incluídas: Parâmetro de potência e Parâmetro de tensão.

A tela mostra:



Pressione a tecla para baixo para mover o cursor.

Pressione a tecla Para cima para alterar o dígito.

Pressione Enter para salvar a configuração e pressione a tecla ESC para retornar ao menu anterior



Esta configuraçãoé usada para operadores de grade, não altere esta configuraçãoa menos

que especificamenteinstruídoa.

O inversor trifásicosolar canadense não requer nenhuma manutenção regular. No entanto, limpara poeira no dissipador decalor ajudará o inversor a dissipar o calor e aumentar sua vida útil. A poeira pode ser removida com uma escova macia.

CUIDADO:



Não toque na superfíciedo inversor quando estiver operando. Algumas partes do inversor podem estar quentes e causar queimaduras. Desligue o inversor (consulte a Seção 6.2) e aquarde um período de resfriamento antes de qualquer operação de manutenção ou limpeza.

O LCD e as luzes indicadoras de status do LED podem ser limpos com um pano úmido se estiverem muito sujos para serem lidos.



OBSERVAÇÃO:

Nunca use solventes, abrasivos ou materiais corrosivos para limparo inversor.

7.1 Função Anti-PID

O inversor integra o módulo Anti-PID opcional e pode recuperar o efeito PID

 $durante\ anoite, protegendo assim o\ sistema\ fotovoltaico da\ degrada cão.$



O módulo Anti-PID repara o efeito PID do modelo fotovoltaicodurante a noite. Ao operar, a tela LCD do

inversor exibeinformações de "reparação de PID" e a luz vermelha está acesa

A função Anti-PID está sempre LIGADA quando a CA é aplicada.

Se for necessária manutenção e desligar o interruptor AC, pode desativar a função Anti-PID.



A função PID é automática.Quando a tensão do barramentoCC for inferiora 260 Vcc, o módulo PID começaráa criar 650 Vcc entre o PV e o terra.

Não há necessidade de qualquer controle ou configurações

7. Manutenção

OBSERVAÇÃO:

Se você precisar mantero inversor à noite, desligue primeiro o interruptorAC, depois desligue o interruptor DCe aguarde 5 minutos antes de fazer outras operações.

7.2 Manutençãodo Ventilador

Se o ventiladornão funcionar corretamente, o inversor não será resfriado de forma eficaz. e

pode afetar a operação efetivado inversor.

- Portanto, é necessário limpar ou substituir um ventilador quebrado da seguinte maneira:
- 1. Desligue o interruptor "Grid ON/OFF" no LCD do inversor.
- 2. Desconecte a alimentaçãoCA.
- 3. Gire o interruptorDC para a posição "OFF".
- 4. Aguarde pelo menos 15 minutos.
- 5. Remova os 4 parafusos da placa do ventiladore puxe o conjunto do ventilador lentamente.
- 6. Desconecte o conector do ventiladorcom cuidado e retire o ventilador.



7. Limpe ou substituao ventilador.Monte o ventiladorno rack.

8. Conecte o fio elétrico e reinstale o conjunto do ventilador. Reinicie o inversor.

7.3 Manutençãodo dispositivode proteção contra surtos

Se o dispositivode proteção contra surtos estiver danificado, isso afetará a segurança do inversor. É necessário substituí-lo por um novo módulo de proteção contra raios.

- 1. Desconecte a alimentaçãoCA.
- 2. Gire o interruptor DC para a posição "OFF".
- 3. Aguarde pelo menos 15 minutos.
- 4. Se o dispositivo de proteção contra surtos CC estiver danificado, removaos 6 parafusos da tampa do inversor
- e abra a tampa. Se o dispositivode proteção contra surtos CA estiver danificado, remova os 4 parafusos da tampa da caixa de fiação e abra a tampa da caixa de fiação.
- 5. Pressione e segure o clipe de mola nos lados superior e inferior da onda danificada

módulo de proteção e remova-o. (Ver Figura 7.3)

Insira o novo módulo de proteção contra raios na posição correta.





Se o SPD falharou estiver com defeito. O LCD do inversor mostrará"SPD-FAIL", substitua o módulo

SPD de acordo

8. Solução de problemas

O inversor foi projetado de acordo com os mais importantespadrões internacionais ligados à rede e requisitos de segurança e compatibilidade el tromagnética. Antes de ser entregue ao cliente, o inversor foi submetido a vários testes para garantir seu ótimo funcionamento e confiabilidade.

Em caso de falha, a tela LCD exibirá uma mensagem de alarme. Neste caso, o inversor pode parar de alimentara rede. As descrições de falha e suas mensagens de alarme correspondentesestão listadas na Tabela 8.1:

Mensagem de Alarme Falha na Descrição		Solução
Nenhum poder	Inversor sem energia no LCD	 Verifiqueas conexões de entrada FV Verifiquea tensão de entrada CC (monofásica> 120 V, trifásica> 350 V) Verifique se PV+/- está invertido
LCD mostra inicializando o tempo todo	Não é possível inicializar	 Verifiquese o conector principal placa ou placa de alimentaçãosão fixos. Verifiquese o conector DSP para a placa de alimentaçãoestá fixo.
OV-G-V01/02/03/04	Sobretensão da rede	 A resistênciado cabo CA é muito alta. Alterar cabo de grade de tamanhomaior Ajuste o limite de proteção se for permitido pelacompanhiaelétrica.
UN-G-V01/02	Sob tensão da rede	
OV-G-F01/02	Sobre a frequência da rede	1.Use a função definida pelo usuário para ajustar o
UN-G-F01/02	Sob a frequência da rede	pela companhiaelétrica.
G-IMP	Alta impedância de rede	
SEM GRID	Sem tensão de rede	1. Verifiqueas conexões e o interruptorda rede. 2. Verifiquea tensão da rede dentro do
OV-DC01/02/03/04	SobretensãoDC	inversor terminal. 1. Reduza o número do módulo em série
OV-BUS	Sobretensão do barramento DC	1. Verifiquea conexão do indutor do
UN-BUS01/02	Sob a tensão do barramentoDC	inversor
GRID-INTF01/02	Interferênciana rede	2. Verniquea conexacto univer
OV-GI	Sobre a corrente da rede	1. Reinicie o inversor
IGBT-OV-I	Acima da corrente IGBT	- 2. Troque a placa de energia
DC-INTF OV-DCA-I	Sobrecorrente de entrada DC	 Reinicieo inversor Identifiquee removaa string para o MPPT com falha Troque a placa de energia
IGFOL-F	Falha de rastreamentoatual da rede	
IG-AD	Falha de amostragemde corrente de rede	1.Reinicie o inversor ou entre em contato com o instalador.
OV-TEM	Acima da temperatura	 Verifiquea ventilaçãoao redor do inversor. Verifiquese há sol direto inversor em tempo quente.

Mensagem de Alarme	Falha na Descrição	Solução				
FALHA INI	Falha do sistema de inicialização					
DSP-B-FALHA	com. falha entre DSP principal e escravo	1.Reinicie o inversor ou entre em contato com o instalador.				
12FALHA DE ENERGIA	Falha na fonte de alimentação12V					
ILeak-PRO 01/02/03/04	Proteção contra corrente de fuga	 Verifiquea conexãoAC e DC Verifiqueo inversordentroda conexãodo cabo. 				
RelayChk-FAIL	Falha na verificaçãodo relé					
DCinj-FALHA	Alta corrente de injeção DC	1.Reinicie o inversor ou entre em contato com o instalador.				
Autodetecção AFCI (modelo com módulo AFCI)	Falha de detecção automáticado módulo AFCI	1. Reinicie o inversor ou conecte o técnico.				
proteção contra arco (modelo com módulo AFCI)	Detectar arco no circuito DC	1. Verifique a conexão do inversor se o arco existe e reinicie o inversor.				
PV ISO PRO 01/02	Inversor detecta CC baixa resistênciade isolamentoem os terminaisPV+ ou PV-	1. Reinicieo inversor 2. Observe as condições meteorológicasquando o alarme ocorrer 3. Meça a resistênciado isolamento 4. Se normal, meça no MESMO clima do alarme 5. Verifiquefisicamenteos cabos				
Reve-DC	Uma das strings DC está conectada inversamente OU um número diferentede módulos está conectado às entradas de string (Limiar varia entre diferentes condições)	 Por favor, verifique a polaridade da cadeia fotovoltaicados inversores, se houverstrings conectadasinversamente, aguara a noite quando a irradiânciasolar estiver baixa e a corrente do string PV abaixode 0,5A. Desligue os dois interruptoresDC e corrijao problemade polaridade. Se a polaridadedo string estiver correta, confirme se todos os strings PV têm o mesmo número de módulos. Caso contrário, modifique a configuraçãodo sistema. 				
O inversor detecta baixa resistênciade isolamentoC conexões intermediáriasda cadeias fotovoltaicas (ou seja, conectores MC4 entre os módulos)		1. Reinicieo inversor 2. Verifiquefisicamentetodos os conectores MC4, interruptorDC externo, fusíveisDC.				

8. Solução de problemas

9. Especificações

Mensagem de Alarme	Falha na Descrição	Solução				
FALHA INI	Falha do sistema de inicialização					
DSP-B-FALHA	com. falha entre DSP principal e escravo	1.Reinicie o inversor ou entre em contato com o instalador.				
12FALHA DE ENERGIA	Falha na fonte de alimentação12V					
Tela apagada com CC aplicada	Inversordanificado internamente	 Não desligue os interruptoresCC, pois isso danificaro inversor. Aguarde a redução da irradiânciasolar e confirmese a corrente da string é inferiora 0,5 A com um amperímetro deencaixe e, em seguida, desligue os interruptoresCC. Observe que quaisquer danos devido a operações incorretas não são cobertos pela garantia do dispositivo. 				

Tabela 8.1 Mensageme descrição de falha

NOTA:



Caso o inversorapresente alguma mensagem de alarme conforme listado na Tabela 8.1; desligue o inversor (consulte a Seção 5.2 para parar o inversor) e aguarde 15 minutos antes de reiniciá-lo (consulte a Seção 5.1 para iniciar o inversor). Se a falha persistir, entre em contato com o distribuidor local ou o centro de serviço. Por favor, tenha em mãos as seguintes informações antes de entrar em contato conosco.

1. Número de série do Inversor Trifásico Solar Canadense;

2. O distribuidor/revendedorda CanadianSolar Three Phase Inverter (se disponível);

3. Data de instalação.

4. A descrição do problema (ou seja, a mensagem de alarme exibida no LCD e o status

das luzes LED indicadoras de status. Outras leituras obtidas no submenu Informações (consulte a Seção 6.2) também serão úteis.);

5. A configuraçãodo painel fotovoltaico(por exemplo, número de painéis, capacidade dos painéis, número de strings, etc.);

6. Seus detalhes de contato.

Modelo	CSI-125-T600GL02-E					
máx. Tensão de entrada CC (Volts)	1500					
Tensão CC nominal(Volts)	950					
Tensão de inicialização(Volts)	900					
Faixa de tensão MPPT (Volts)	8601450					
máx. corrente de entrada (Ampères)	150					
Corrente máximade entrada de curto-circuito(Amps)	300					
Número MPPT/Númeromáximo de strings de	1/1					
entrada Potêncianominal de saída (Watts)	125000					
máx. potência de saída (Watts)	125000					
máx. potência de saída aparente (VA)	125000					
Tensão nominalda rede (Volts)	3/PE~600					
máx. corrente de saída (Ampères)	120					
Fator de potência (na potência nominal de saída)	>0,99 (0,8 adiantado- 0,8 atrasado)					
THDi (na potência nominal de saída)	<3%					
Frequênciade rede nominal (Hertz)	50/60					
Faixa de frequênciada rede (Hertz)	45-55 / 55-65					
Eficiênciamáx.	99,1%					
eficiênciada UE	98,6%					
Dimensões(L*A*P)	942*733*311 (mm)					
Peso	84kg					
Topologia	sem transformador					
Auto consumo (noite)	<=3W (sem anti-PID)					
Faixa de temperaturaambiente operacional	-25°C~.+60°C					
Humidade relativa	0~100%					
Proteção de entrada	IP65					
Emissão de ruído	<65dB(A)					
Conceito de resfriamento	Resfriamentoredundanteinteligente					
Altitudemáximade operação	13120 pés / 4000m					
Conformidade	NBR 16149-2013 NBR 16150-2013 , EN 50549-1/-2 , IEC61727					
Norma de segurança/EMC	IEC 62109-1/-2 , IEC62116 e EN 61000-6-2/-4					
conexão DC	Conectores do Terminal OT (Máx. 185mm²)					
conexão AC	Conectores do Terminal OT (Máx. 185mm²)					
Mostrar LCD, 2x20Z						
Conexões de comunicação	RS485, Ethernet, Opcional: PLC					
garantia	5 anos (Estender até 20 anos)					

10. Apêndices





Comentários:

Um sensor térmico dentro do inversor é calibrado para determinara temperaturaambiente.

Todos os inversores iniciarão uma redução de potência inclinadaa 45°C, terminando em 78% da potência de saída a 60°C.

Temperaturasacima de 60°C e abaixo de -25°C diminuirãopara 0% da potência de saída.



Modelo e especificações recomendados do combinador.

Nome do Produto	Caixa combinadora fotovoltaica
Modelo	LM-PVSZ-CV-G20
Tensão nominal(V DC)	1500
máx. Número de strings de entrada DC	20
Número de saída DC	1
máx. corrente de entrada por string (A)	12.5 (fusível de 20 A)
máx. corrente de saída contínua(A)	250(MCCB_315A)
Cordas fio (mm²)	40*(4~6)
Fio de saída (mm²)	2*(120~185)
Fio terra (mm²)	1*(16~25)
Fio de comunicação(mm²)	2*2*1
Disjuntorem caixa moldada (MCCB)	Ue:1500V DC, In:315A,Icu≥20KA
Fusível	Ue:1500V DC, In: 20A,30KA
SPD	Tipo II,In:20KA, Imax:40KA, Up:≤5,0KV, Uc: ≥1500V
DPS de Comunicação	In:5KA, Imax:10KA, Up:≤30V, Uc : ≥ 18V
Monitor	Tensão do barramento,corrente por string, potência, status do SPD, status DC MCCB de saída (ligado/ desligado/desarme),temperaturainternado produto, protocolo MODBUS-RTU,comunicaçãoRS 485.
Potência do monitor	Autoalimentado
Fonte de alimentaçãodo monitor	Tensão de entrada:450~1500VDC
Entrada	Conectores de cabo, IP67
Saída/Terra/Comunicação	Glândulas,IP68
Método de instalação	MontagemVertical
Nível de proteção do gabinete	IP65
Materialdo invólucro	Aço laminado a frio de 1,5 mm, revestimento em pó RAL7035
Temperaturaambiente(°C)	-25~+50 (>50°C, componentesserão reduzidos)
Umidade ambiente	0~95%
Altitude(m)	≤2000 (>3000m, componentes serão reduzidos)
Peso (kg)	Cerca de 40(Final sujeito a desenhos)
Gabinete(largura× altura× profundidade)	850 × 600 × 200mm(Finalsujeito a desenhos)

NOME DO PROJETO

LOCALIZAÇÃO ______ NÚMERO ______



INSTALAÇÃOE INVERSORES DE STRING TRIFÁSICOS (SÉRIE)

LISTA DE VERIFICAÇÃODE COMISSIONAMENTOAviso: Esta lista de verificaçãonão substituio manual do usuário.

Leia o manual do usuário antes da seleção e instalação do local do inversor.

Etapa	n°	Assunto	Detalhes	Valores / Notas	Conclusão
	1	Ambientede instalação	Certifique-sede que o localde instalaçãœtendaàs restrições ambientais e físicas.		[] Bom [] Ruim
	2	Desempacotando	Verifiquea condiçãodo inversorapós desembalar.		[] Bom [] Ruim
	3	Instalação do suporte de montagem		[] Concluído Registre o ângulo de inclinaçãoem notas	
	4	instalação do inversor	Instale cuidadosamente o inversomo suporte de montagem e certifique-se de que esteja firmemente presoCertifique-se de que o inversor tenha folgas adequadas e seja adequadamente ventilado.		[] Concluído
	5	Número de série	Registreos númerosde sériedo produtolocalizadosna etiqueta lateral.		Números de série; lista anexada
	6	módulossolares	Confirmea conclusãoda instalaçãodo módulofotovoltaico. Registrea potênciatotaldos módulosfotovoltaicos.		[] Concluído RegistrarkWp em Notas
	7	entrada DC e conexão de saída CA	Desliguea unidadede distribuição CCe CA, conecteos terminaisCC aos terminais PV do inversore conecteos terminaisCA aos terminaisCA do inversor.Certifique-sœde que a polaridade e o tamanhodo cabo são adequados.Torquede acordocom as especificações.		[] Concluído RegistrarTorque em Notas
	8	tensãofotovoltaica	Meça e registrea tensãoCC. Certifique-se de que a voltagem e as polaridades estejam corretas. Confirme se as tensões estão dentro da tolerância de5% do que foitestado.		[] Concluído Gravar VDC em Notas
	9	rede CA	Meça e registrea tensãoCA e a frequência.Confirmœe as tensõesVAC estão dentroda tolerância de 5% do que foi testado.		[] Concluído RegistrarVAC em Notas
	10	Cabo de aterramento	Certifique-sede que o cabo de aterramentoesteja firmementeconectado ao terminalde aterramento.		[]Bom[]Ruim

NOME DO PROJETO



INSTALAÇÃOE INVERSORES DE STRING TRIFÁSICOS (SÉRIE)

LISTA DE VERIFICAÇÃODE COMISSIONAMENTO Aviso: Esta lista de verificaçãonão substituio manualdo usuário.

Leia o	manual	do	usuário	antes	da	seleção	е	instalação	do	local	do	inversor.
LCIU U	manaan	uu	usuuno	unices	uu	Jereção	~	motulação	uu	locui	uu	miversor.

Nº da Eta	oa Contei	údo	Detalhes	Valores /Notas	Conclusão
	1	Cabo de comunicação (se a função for usada)	Conecte o cabo RS485 à porta de comunicação.		[] Concluído
	2	AlimentaçãoCC / alimentaçãoCA	 Ligue primeiroo interruptorprincipalde alimentaçãoda rede (AC). Ligue o interruptorDC. Se as tensões dos arranjos fotovoltaicosforem maiores que a tensão inicial, o inversor será ligado. O LED vermelho de energia ficará continuamenteaceso. Quando os lados CC e CA forneceremenergia ao inversor, ele estará pronto para gerar energia. Inicialmente, o inversor verificará tanto seus parâmetrosinternos quanto os parâmetrosda rede CA, para garantirque estejam dentro dos limites aceitáveis. Ao mesmo tempo, o LED verde piscará e o LCD exibirá a informaçãode INICIALIZAÇÃO. 		[] Concluído Registre o status dos LEDs em Notas

NOME DO PROJETO

NÚMERO LOCALIZAÇÃO



INSTALAÇÃOE INVERSORES DE STRING TRIFÁSICOS (SÉRIE)

LISTA DE VERIFICAÇÃODE COMISSIONAMENTOAviso: Esta lista de verificaçãonão substituio manual do usuário. Leia o manual do usuário antes da seleção e instalação do local do inversor.

Etapa	n°	Conteudo	Detalhes	Valores /Notas	Conclusão					
	3	Tempo de espera	Após 60-300 segundos (dependendodos requisitos locais), o inversorcomeçaráa gerar energia. O LED verde ficaráaceso continuamentee o LCD exibiráas informaçõesde GERAÇÃO.		[] Concluído Registre o status dos LEDs em Notas					
	4	Geração de energia	ção de energia Após a conexão à rede, registre a saída de energia do inversor.							
	5	Configuraçãode data e hora	Defina a data e hora atuais usando a interface do painel frontal.		[] Concluído Registrar data/horaatual em Notas					
	6	Configuraçãode comunicação(se disponível.)	Defina a comunicaçãocom um endereço exclusivopara cada inversor.		[] Concluído Registrarendereço em Notas					
	7	Versão da máquina	Para manutençãoe referência, registre as revisões do firmware, se aplicável.		[] Concluído Gravar com números de série					
	8	Parâmetro operacional	Registre os parâmetrosoperacionaisdo inversor. Verifiquese IEC62109 ou a configuraçãoOn-grid correspondenteestá selecionada. Reduzao inversore cole o adesivo de redução conforme necessário.		[] Concluído Registrar parâmetros operacionaisem Notas					
	9	teste	Abra e feche o disjuntor DC para confirmarse o inversor reinicia e desliga automaticamente.] Reinicializaçãobem-sucedida [] Não está reiniciando					
	10	Conclusão	A instalaçãoe o comissionamentoestão completosse não houver anormalidade.		[] Bom [] Problemasdetectados					

NOME DO PROJETO		
	NÚMEDO	



INSTALAÇÃO E INVERSORES DE STRING TRIFÁSICOS (SÉRIE)

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE COMISSIONAMENTO Aviso: Esta lista de verificação não substitui o manual do usuário.

Leia	0	manual	do	usuário	antes	da	seleção	e	instalação	do	local	do	inversor.	

Proprietáriodo sistema:	
Endereço / Localização:	Observe os arranjose variaçõestípicos do local
Modelo do inversor:	Revisão do firmwaredo inversor:DSP: LCD:
Número de inversores: Inclinação de montagem do inversor:	
Potência de saída*: Tensão CC de entrada:	Limite de isolamento(K): Tensão de inicializaçãofotovoltaica:
Grade: V Máx: V Mín: Frequência Máxima: Mín.:	Compensaçãoreativa: +/- PF
Configuração:MPPT Individual MPPT Paralelo	
Monitoramento:RS485: Ethernet:	Equipamentode monitoramentoe fornecedor:
Fabricante do módulo fotovoltaico:	
Tamanhodo cabo DC: Tamanhodo cabo CA:	Classificaçõesdo transformador,fornecedor:
Número de módulos conectados em série em cadeias fotovoltaicas:	
Número de strings PV em paralelo por MPPT:	
Tamanhototal do sistema (Watts DC):	*Especifique a potência nominale adicione a potência nominalentre parênteses
COMENTÁRIOS/OBSERVAÇÕESGERAIS:	

NOME DO PROJETO	
-	
	NIÍMERO



INSTALAÇÃOE INVERSORES DE STRING TRIFÁSICOS (SÉRIE)

LISTA DE VERIFICAÇÃODE COMISSIONAMENTO Aviso: Esta lista de verificaçãonão substituio manual do usuário. Leia o manual do usuário antes da seleção e instalação do local do inversor.

Números de série do inversor:

1		22	
2		23	
3		24	
4		25	
5		26	
6		27	
7		28	
8		29	
9		30	
10		31	
11		32	
12		33	
13		34	
14		35	
15		36	
16		37	
17		38	
18		39	
19		40	
20		41	
21		42	
NOI	ME DO INSTALADOR	EMI	PRESA
ASS		DA	IA