

GUIA DO USUÁRIO CSI SMART ENERGY





Índice

Download APP	2
Instalação do Datalogger	3
Acesso Local	4
Configuração do Wi-fi	7
Status do Datalogger	10
Solução Rápida de Problemas do Datalogger	11
Criação de Conta de Instalador (App)	12
Criação de Conta de Instalador (Web)	15
Criar Conta de Cliente Final (App)	16
Criar Conta de Cliente Final (Web)	18
Criação de Nova Instalação (App)	19
Criação de Nova Instalação (Web)	23
Adição do Datalogger da Instalação	24
Exclusão do Datalogger da Instalação	26
Contato	28



Download APP

O aplicativo CSI Smart Energy permite a comunicação do datalogger via Bluetooth, possibilitando o acesso ao inversor tanto de forma local quanto de forma remota. Com ele, é possível monitorar a geração de energia, parâmetros, alarmes e outras informações relevantes.

Se você ainda não possui o aplicativo CSI Smart Energy instalado em seu smartphone, pode baixá-lo para Android ou iOS utilizando o link ou lendo o QR Code abaixo:

https://smartenergy-gl.csisolar.com/download-app-h5/index.html?lang=pt-BR



Para navegação web, também é possível acessar a plataforma de monitoramento através do seguinte endereço:

https://smartenergy-gl.csisolar.com/



Instalação do Datalogger

Antes de instalar ou remover o datalogger do inversor, certifique-se de que o inversor esteja desligado e desenergizado.

Para realizar a instalação do datalogger, siga os passos abaixo para garantir uma instalação correta:

Passo 1: Localize a interface de comunicação no inversor e remova a tampa protetora;

Passo 2: Insira o datalogger na porta de comunicação do inversor;

Passo 3: Após o encaixe, aperte a porca de fixação no sentido horário, conforme a imagem abaixo:



Observação: Não gire o datalogger após o encaixe. Apenas gire a porca de fixação para apertar ou desapertar.



Acesso Local

Antes de acessar o inversor via modo local, verifique se as seguintes condições estão sendo atendidas:

- 1) O datalogger deve estar conectado ao inversor e ambos devem estar ligados;
- A distância entre o smartphone e o datalogger deve ser de, no máximo, 5 metros, sem barreiras entre eles;
- 3) Certifique-se de que o Bluetooth do smartphone esteja ligado e ativado.

Após confirmar que as condições acima foram atendidas, siga os passos abaixo:

Passo 1: Abra o aplicativo CSI Smart Energy;



Passo 2: Selecione "Mais ferramentas" e, em seguida, "Acesso Local". Será solicitado que você escaneie o QR Code do datalogger.

Se CanadianSolar





Português *
St CanadianSolar
Olá, bem-vindo ao usar
Nome de usuário/celular/e-mail
Senha 🛞
 Lembrar senha eu li e concordo (Acordo de serviço), (política de Privacidade)
Entrar
Registro Esqueceu sua senha Login de visitante
Configuração Wi-Fi
Acesso Local
Configuração Anti-Refluxo
Configuração do coletor



CANADIAN SOLAR BRASIL COMERCIALIZAÇÃO AV ROQUE PETRONI JUNIOR, SÃO PAULO - SP, 04707-000 Tel: 0800-878-3587; *WhatsApp*: (11) 4637-2276 www.csisolar.com/br

Se CanadianSolar

O aplicativo irá se comunicar com o datalogger, e esse processo pode levar alguns segundos para ser concluído. Após a conclusão, será possível verificar o sistema de forma geral, acompanhar em tempo real, e verificar e editar os parâmetros da rede.

Observação 1: Ao selecionar "Parâmetros", uma senha será solicitada. A senha será: Csisolar@XXXX (onde XXXX são os últimos 4 dígitos do número de série do datalogger).

Observação 2: Caso seja a primeira vez que o inversor está sendo inicializado, será solicitado a definição do "Grid Code". Será necessário selecionar o país, a região local e o "Padrão de Rede".



Configuração do Wi-fi

Para configurar a rede Wi-Fi com o datalogger, siga um processo semelhante ao de conexão local via "Acesso Local", observando as mesmas premissas.

Para configurar o Wi-Fi do datalogger, siga os passos abaixo:

Passo 1: Abra o aplicativo CSI Smart Energy;



Passo 2: Selecione "Mais ferramentas" e, em seguida, "Configuração Wi-Fi". Será solicitado que você escaneie o QR Code do datalogger.

Se CanadianSolar





Português *
St CanadianSolar
Olá, bem-vindo ao usar
Nome de usuário/celular/e-mail
Senha 💩
 Lembrar senha eu li e concordo (Acordo de serviço), (política de Privacidade)
Entrar
Registro Esqueceu sua senha Login de visitante
Configuração Wi-Fi
Acesso Local
Configuração Anti-Refluxo
Configuração do coletor



CANADIAN SOLAR BRASIL COMERCIALIZAÇÃO AV ROQUE PETRONI JUNIOR, SÃO PAULO - SP, 04707-000 Tel: 0800-878-3587; *WhatsApp*: (11) 4637-2276 www.csisolar.com/br



O aplicativo irá se comunicar com o datalogger, e esse processo pode levar alguns segundos para ser concluído. Após a conclusão, será solicitado que você informe a conta e a senha do Wi-Fi.

Observação: O datalogger se conecta apenas à rede 2.4G. Redes 5G não são suportadas.

<	Configuração Wi-Fi				
Digite Rede de 2.4G	Digite sua conta e senha do Wi-Fi doméstico Rede de banda 5G não suportada, conecte-se à rede de banda 2.4G				
((:-	Substituir rede				
÷	Por favor digite a senha do wi-fi				
	Iniciar configuração				

Informe a conta e a senha do Wi-Fi e pressione "Iniciar configuração". Aguarde alguns instantes até aparecer a mensagem "Configurado com sucesso".

Após a mensagem de conclusão, o LED do datalogger começará a piscar verde. Aguarde alguns minutos até que a configuração esteja completa e o inversor apareça online na plataforma.



Status do Datalogger

Cor	Status	Significado	Descrição
-	Apagado	Desligado	O data logger não está encaixado ou ligado.
Amarelo	Permanece aceso por 5s	Inicializando	O data logger está em estado de inicialização.
Verde	Piscando (1s)	Operação Normal	A comunicação com o servidor e inversor está normal.
Amarelo	Piscando (1s)	Status de Erro	A comunicação com o servidor está anormal.
Vermelho	Piscando (1s)	Status de Erro	A comunicação com o inversor o inversor está anormal.
•	Constante	Status de Erro	A comunicação com o servidor e inversor está anormal.

Confira o status do datalogger através das luzes do indicador de LED.



Solução Rápida de Problemas do Datalogger

Se houver algum dado anormal na plataforma, consulte a tabela abaixo e siga as etapas simples de solução de problemas com base no status das luzes LED. Se a falha não puder ser resolvida ou o status da luz indicadora de falha não estiver refletido na tabela, entre em contato com o serviço pósvenda para obter assistência.

NT-t-	TT						la avec avec a dida	de mede	XA7: T
NOTA.		a tanela .	a ceonir nm	miniiro	anne a	contiguiracao	nem_giicedida	da rede	VV1-H1
I VOLA.		a labela	a ocgun un	iiiiiuu	apos a	conniguração	DCIII-Bucculuu	uaicac	AAT_T T'
						() a			

Cor	Status	Significado	Solução Rápida de Problemas
Amarelo	Piscando (1s)	Status de erro	Verifique o status da conexão Wi- Fi. Se não puder ser resolvido, entre em contato com o distribuidor.
	Piscando (1s)	Status de erro	Verifique se a conexão entre o datalogger e o inversor está normal.
Vermelho	Constante	Status de erro	 1.Verifique se a conexão entre o data logger e o equipamento fotovoltaico está normal; 2.Verifique o status da conexão Wi-Fi. Se não puder ser resolvido, entre em contato com o distribuidor



Criação de Conta de Instalador (App)

Após entrar no aplicativo, clique no botão "Registro" para criar uma conta.

	Português •
St CanadianS	olar
Olá, bem-vindo ao u	usar
	Ø
 Lembrar senha eu li e concordo «Acorr «política de Privacidade 	do de serviço》、 e》
E	ntrar
Registro Esqueceu sua	a senha Login de visitante
Servidor internacional	🖻 Mais ferramentas

Em seguida, aparecerão duas opções de tipo de usuário. Como este caso é para uma conta de instalador, escolha a opção "Empreendimento". A tela de preenchimento das informações do usuário será exibida, onde os campos com um asterisco vermelho são de preenchimento obrigatório.



<	Tipo de Cliente	
Por favo	r selecione o tipo de usuário	
3	Empreendimento	
-	Pessoal	>

> O primeiro passo é informar um e-mail válido para registro.

*E-mail do usuário	

Após preencher o e-mail, clique em "Enviar código de verificação". Em alguns instantes, você receberá um código de verificação no e-mail informado. Insira o código recebido no campo apropriado.



Opcionalmente, você pode escolher um nome de usuário, que poderá ser usado para fazer login.

Nome de usuário		



Defina e confirme sua senha.

*Senha	
	\$
*Confirme sua senha	
	8

Há também o código da organização, que é um identificador do seu cadastro e pode ser utilizado ao importar algum cliente para o seu portfólio. Além disso, existe o código de organização de autorização, caso seu revendedor tenha acesso às plantas do seu portfólio.

Código da organização	
d2BQzLXz	Atualizar
código de organização de autorização	0

A opção de nome do comerciante, onde você seleciona o idioma da sua organização e o nome da mesma.

*Nome do comerciante	Đ
•	団

Leia o Termo de Uso da plataforma e aceite-o.
 Clique em "Registro" e a conta de instalador estará criada.





Criação de Conta de Instalador (Web)

Primeiramente abra a página da plataforma de monitoramento <u>CSI Smart Energy</u> em seu navegador e siga os passos abaixo:

Passo 1: Selecione a opção "Registrar agora";

Ser CanadianSolar	🗋 Baixar aplicativo 🔇 Português 🗸
	Plataforma Smart Energy Nenhuma contai Registrar agora
	E Servidor internacional
	د Nome de usuário/celular/e-mail
··· 🛦	<u>ه</u>
	Lembrar senha
	Entrar
	Esqueceu sua senha Login de visitante >

Passo 2: Siga os passos da seção anterior (Criação de Conta de Instalador (App)) e preencha os dados solicitados para a criação da conta de instalador.



Criar Conta de Cliente Final (App)

O processo de criação da conta do usuário final é bem parecido com a criação da conta de instalador. Entre em "Registro" e selecione a opção "Pessoal".

<	Tipo de Cliente	
Por favoi	r selecione o tipo de usuário	
3.	Empreendimento	>
	Pessoal)

Primeiro, insira o e-mail do cliente.



*E-mail do usuário

> Após preencher o e-mail, clique em "Enviar código de verificação".



- > O cliente receberá um código de verificação no e-mail informado. Digite o código recebido.
- Em seguida, você pode escolher um nome de usuário.





> Defina e confirme a senha.

*Senha	
	Ø
*Confirme sua senha	
	Ø

- > Leia o Termo de Uso da plataforma e aceite-o.
- > Após clicar em "Registro", a conta do cliente estará criada.

eu li e concordo < <termo de="" uso="">> <<política de="" privacidade="">></política></termo>	
Registro	



Criar Conta de Cliente Final (Web)

Assim como na criação da conta para instalador, abra a página da plataforma de monitoramento <u>CSI Smart Energy</u> em seu navegador e siga os passos abaixo:



St CanadianSolar	🗍 Baixar aplicativo 🚿 Português 🗸
	Plataforma Smart Energy Nenhuma conta Registrar agora
	🗄 Servidor internacional
	8 Nome de usuário/celular/e-mail
··· 🔺	
	Lembrar senha
	Entrar
	Esqueceu sua senha Login de visitante >

Passo 2: Siga os passos da seção anterior (Criar Conta de Cliente Final (App)) e preencha os dados solicitados para a criação da conta de instalador.



Criação de Nova Instalação (App)

Primeiramente, dentro do seu acesso à plataforma, vá para a tela de "Monitoramento", onde aparecerão todas as plantas sob seu domínio.

Para cadastrar uma planta, clique no círculo vermelho no canto superior direito da tela. Isso permitirá que você insira as informações básicas da sua planta.

Q Procurar		Estaçâ	io de energia	Equipamento
		Q Nome d	a estação	크레
Produção diária 508.82 MWh	= 4	S Todos 1	0740 🔮 On-line	e 3770 😑 Des
Este mês Este ano	Total		TioZe	
9522.08 MWh 53.64 GWh	54.62 GWh		 Alarme 2024-11-20 17:53: 	12 UTC-04:00
Poder em tempo	Capacidade -	PG	PD	CI
0.0% real	instalada	0 kW	1.7 kWh	8.55 kWp
20110 0111	200		O	
Tendências de geração		PG 0 kW	PD 0 kWh	CI 6.5 kWp
Tendências de geração Dia Mês 4 2024-1	Ano 1 >	PG O kW	PD 0 kWh Tooo	CI 6.5 kWp
Tendências de geração Dia Mês 2024-1 Produção Mensai: 9523.3 MWh Horário completo de entrega do m	Ano 1 • xês: 429867.7 h x 2	PG 0 kW	PD 0 kWh Tooo • Desligada S	CI 6.5 kWp
Tendências de geração Dia Mês 2024-1. Produção Mensal: 9523.3 MWh Horário completo de entrega do m	Ano 1 > nês: 429867.7 h	PG 0 kW PG	PD 0 kWh Tooo • Desligada © PD	CI 6.5 kWp CI
Tendências de geração Dia Mês 2024-1 Produção Mensal: 9523.3 MWh Horário completo de entrega do m kWh 600,000	Ano 1 • rês: 429867.7 h	PG 0 kW PG 0 kW	PD 0 kWh Tooo • Desligada • PD 0 kWh	CI 6.5 kWp CI 3 kWp
Tendências de geração Dia Mês 2024-1. Produção Mensal: 9523.3 MWh Horário completo de entrega do m kWh 600,000	Ano 1 • •ês: 429867.7 h • 2	PG 0 kW PG 0 kW	PD 0 kWh Tooo • Desligada • PD 0 kWh	ст 6.5 кWp ст 3 кWp

Primeiro, insira o nome da estação, que servirá como identificação da planta dentro do seu portfólio.

L'CanadianSolar

- Em seguida, escolha o tipo de instalação: Distribuído Pessoal, para plantas residenciais; Comercial Distribuído, Industrial Distribuído ou Central Elétrica Terrestre, que são as usinas de solo.
- Na opção de Tipo de Sistema, você terá as seguintes opções: Solar+Rede (sem consumo local), Solar+Rede+Consumo e Solar+Rede+Consumo+Armazenamento (caso haja uma fonte de armazenamento de energia, como um banco de baterias).
- Depois, informe a capacidade instalada do sistema, em kWp.
- A longitude e a latitude são preenchidas automaticamente se você estiver no local da instalação. Caso contrário, você pode selecionar

*Nome da estação	Por favor insira
*Tipo de estação	>
*Tipo de sistema	>
*Capacidade instalada	kWp
Longitude e latitude	>
Localização *da Central Elétrica	
*Endereço detalhado	
*Data de estabelecimento do local	>

manualmente clicando na seta ao lado das coordenadas estabelecidas.

- Na seção Localização da Central Elétrica, selecione manualmente o país, estado e cidade onde a usina está instalada.
- No campo Endereço Detalhado, insira o endereço da instalação. Informe também a data de estabelecimento do local, que é a data em que a usina foi instalada.

Azimute	Por favor insira
Ângulo de mergulho	Por favor insira
Data de conexão à rede	2024-11-20 >
Fuso * horário da central elétrica	
Cobertura da estação de energia	Ō
Foto Da Central Elétrica	Ō

Os campos de Azimute e Ângulo de Mergulho são opcionais. O ângulo de azimute determina a direção de um ponto em relação ao norte, variando de 0° a 360°. O ângulo de mergulho é o ângulo de inclinação dos módulos na instalação.

A Data de Conexão à Rede é a data em que a usina foi conectada à rede de energia local. Escolha o fuso horário da sua região, é importante informar o fuso horário correto, pois ele impacta os gráficos de geração.



- Você pode adicionar uma foto da usina, que será exibida nas informações da planta após o cadastro.
- Opcionalmente, insira informações financeiras para verificar a economia que o sistema proporcionará ao longo do tempo. Também é possível adicionar os dados do cliente final.
- Ao informar o e-mail do cliente, a planta será vinculada ao cadastro do cliente. Se o cliente ainda não tiver uma conta, selecione "verdadeiro" em "Registrar conta do proprietário" para criar a conta ao salvar a planta.
- > Após concluir esse processo, basta salvar e a planta estará criada.

Unidade monetária	reais >
Receita por quilowatt- hora	Por favor insira reais/KWh
Custo total	Por favor insirareais
Nome do Empregador	Por favor insira
Número de contato do proprietário	Por favor insira
E-mail	Por favor insira
Se deve registrar a conta do proprietário	FALSO 🔵 verdadeiro
s	alvar

Após salvar a planta, uma mensagem confirmará que a estação de energia foi criada com sucesso. Na mesma página, haverá a opção de vincular o datalogger. Clique em "Dispositivo associado" e informe o número de série do logger ou utilize o leitor de QR code. Após informar o número de série, clique em "Próxima Etapa" para concluir a criação da planta. Caso ainda não possua o número de série do datalogger, é possível criar a planta e inserir os equipamentos posteriormente, pulando esta etapa e clicando em "Retornar".



Pronto, a planta estará criada e pronta para começar o monitoramento de sua usina.

<	Adicionar central elétrica	
A estaç sucess	ção de energia foi criada com o!	
Você tam operaçõe	bém pode realizar as seguintes s	
Dispositiv associado	0	>
	Determore	
	Retornar	

E Código de varredura SN Por favor insira Adicionar
SN Por favor insira
Por favor insira
A
Sem dados
Retornar Próxima Etapa



Criação de Nova Instalação (Web)

as	Estaçã	o de ene	ergia ≔ Lista & I	Modo mapa		🖸 Exportar	C Atualizar V 5Minuto	O Adicionar central elétrica	
<u>й</u> Alarme	Todos	11240	🕏 On-line 5122	😑 Desligada 3588	esligada 3588 🎽 Alarme 20 🍜 Em processo de acesso 2510			⊚ campo 🛛 🖓 Filtro	
		Nome of	la estação	Estado da estação	Capacidade instalada 🊔	Geração de energia 🊔	Clima	Tendi Ação	
		Im		🥝 On-line	5 kWp	1.52 kW	Nuvens quebradas	∅☆ △ 茴	
		1		🥝 On-line	110 kWp	23.4 kW	Nuvens quebradas	@ ☆ @ ⊡	
		1		🥝 On-line	5 kWp	3.18 kW			
		1		🥝 On-line	3.3 kWp	3.56 kW	Nuvens quebradas		
		1		🥝 On-line	16.5 kWp	11.26 kW	Nuvens quebradas		
		1		🥝 On-line	5.55 kWp	2.35 kW	Nuvens quebradas	@ ☆ @ ⊡	
		A		On-line	9 kWp	1.1 kW	Nuvens quebradas		

Na página inicial da plataforma, clique em "Adicionar central elétrica".

Preencha todas as informações solicitadas para a criação da central elétrica.

Observação: Caso tenha alguma dúvida ao preencher algum campo, consulte a seção anterior (Criação de Nova Instalação (App)).



Adição do Datalogger da Instalação

O processo de adição do(s) datalogger(s) à planta é simples. Para isso, deve-se seguir os seguintes passos:

Passo 1: Acesse a planta através da guia "Monitoramento";

Passo 2: No canto superior direito, clique nos três pontinhos (destacado abaixo);

Passo 3: Dentre as opções apresentadas, escolha a opção "Dispositivo associado".



Passo 4: Na próxima página, você verá duas opções: realizar a leitura do número de série pelo QR Code do datalogger ou digitá-lo manualmente;

Passo 5: Confira e realize todas as confirmações. Pronto, o datalogger estará vinculado à sua planta. Junto ao datalogger, o inversor conectado por ele também aparecerá dentro da sua planta.







Para adicionar um ou mais dataloggers na planta pela página web, clique em "Dispositivo associado" e adicione os números de série dos dataloggers e clique em "OK":





Exclusão do Datalogger da Instalação

Caso precise excluir um datalogger de uma planta, siga os passos a seguir:

Passo 1: Acesse a planta, através da guia "Monitoramento";

Passo 2: No canto superior direito, clique nos três pontinhos (destacado abaixo);

Passo 3: Aparecerão diversas opções, escolha a opção "Dispositivo associado";



Passo 4: Aparecerão todos os dataloggers cadastrados na planta. Para excluir o datalogger desejado, clique na "lixeira" ao lado do datalogger. Após clicar, aparecerá uma mensagem perguntando se você tem certeza que deseja excluir o datalogger. Confirme a exclusão. Pronto, o datalogger está excluído da planta e disponível para adição em outra planta.



< Dispositivo associado
E Código de varredura
SN
Por favor insira Adicionar à
Colecionador
Desligada
SN: B0263524100063J014

Pela versão web, também é possível excluir um datalogger da lista de dispositivos. Para isso, clique em "Dispositivo". Aparecerão todos os dataloggers cadastrados na planta. Para excluir o datalogger desejado, clique na "lixeira" ao lado do datalogger. Após clicar, aparecerá uma mensagem de confirmação para excluir o datalogger. Confirme a exclusão. Pronto, o datalogger está excluído da planta e disponível para adição em outra planta.

St CanadianSol	lar			Por favor insira		a 🕜 🗖 .	Q 🚦
< Voltar à lista	Equipa	amento i≣ Tabela 🔮 Análise					
Teste CSI	Data	logger (0/1)					⊽ Filtro
	#	SN	Nome	Status	Tipo de rede	RSSI	Ação
Dispositivo	1	B0263524100063J014	Datalogger	😑 Desligada		100	2
首 Alarme							
<u> </u>							
E Registro							
() Sobre							
						Total 1 < 1	> 20/página 🗸



Contato

Em caso de qualquer necessidade de assistência em pós-venda, favor contatar nosso Suporte técnico em:

LATAM: CSI Solar Brasil CNPJ: 17.302.990/0001-15 Departamento de Técnico de Atendimento ao Cliente Av. Roque Petroni Júnior, 999, 4º Andar, Vila Gertrudes, São Paulo 04707-910 Whatsapp/Tel.: +55 11 4637-2276 ou 0800 878 3587 E-mail: service.latam@csisolar.com