

Alteração dos Parâmetros de Sobretensão e Tensão Definida

Inversores Monofásicos Canadian Solar



Os procedimentos a seguir, serão aplicados para os inversores monofásicos da Canadian Solar:

- CSI-3K-S22002-E
- CSI-3K-S22002-ED
- CSI-5KTL1P-FL
- CSI-5K-S22002-E
- CSI-5K-S22002-ED
- CSI-7K-S22002-ED
- CSI-9K-S22002-ED

1. FAÇA DOWNLOAD DO APLICATIVO



Escaneie o QR CODE e baixe o **CSI Cloud Pro**. Toda alteração de parâmetro é realizada através do aplicativo.

2. CONEXÃO DO DATALOGGER AO INVERSOR

Com o inversor completamente desenergizado, faça a conexão do datalogger. Verifique a numeração dos terminais para que a conexão seja feita com sucesso.

NOTA: O dispositivo deve ser mantido longe de objetos metálicos e de dispositivos eletrônicos que emitem um grande campo magnético. Paredes de metal ou concreto prejudicam a qualidade da comunicação. Após conectar o datalogger, poderá ligar o inversor.





3. CONEXÃO DO SEU SMARTPHONE AO INVERSOR



- Pressione o botão RESET do Datalogger uma vez por um segundo.
- Conecte o seu smartphone na rede do inversor. A rede é identificada como AP NNNNNN. A senha para acessar a rede está na caixa do datalogger, identificado com "PWD".



😰 🔌 🖘 🕬 LITEL III 47% 🛢 Aplicação ? ((၇)) Configuração WiFi Modo local • No aplicativo, na barra inferior, clique em "Aplicação". X Registro de manutencão • Em seguida, clique em "Modo Local" • Escaneie o QR Code presente no datalogger ou na caixa de datalogger. • Pronto! Você estará em modo de configuração do seu inversor.





ATENÇÃO: TODA ALTERAÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO. DANOS ORIGINADOS POR NÃO SEGUIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES INVALIDAM A GARANTIA.

4. ALTERAÇÕES DOS PARAMETROS DO INVERSOR

• Através dessa página é possível checar todos os dados elétricos do inversor e suas possíveis falhas.

• Para alteração e visualização dos parâmetros, é necessário clicar em "Parâmetros" na barra inferior. Será necessário inserir a senha composta por uma sequência de seis zeros: 000000

Identidade		
000000		
Pular	Confirme	
conexão Todos		
270.0V >		
160ms >		
270.0V >		
160ms >		
240.0V >	• Caso	
240ms >	• Cliqu	
176.0V >		
240ms >		
61.92Hz >		
128ms >		
61.92Hz >		
128ms >		
57.58Hz >		
128ms >		
	D000000 Pular Conexão Todos 270.0V > 160ms > 270.0V > 240ms > 240ms > 240ms > 176.0V > 240ms > 240ms > 61.92Hz > 128ms > 57.58Hz > 57.58Hz > 128ms >	

Visão geral

Atual

O Parâmetros

← Logger 1751090306				
Geraç	Geração Falha			
DC				AC
Voltagem Atu	al		Volta	gem Atual
224.9V 0.0	0A	DC/AC	0.01/	0.004
1.7V 0.0	0A	Dorno	0.07	0.00A
Potência ativa				ow
Energia Diária				0.0kWh
Energia Total				97.1kWh
Tempo total de	execuç	ão		116h
Frequência de	Frequência de Grade 0.000			0.00Hz
Temperatura IO	Temperatura IGBT 22.5			22.9°C
Temperatura d	Temperatura do inversor 36.6			36.6°C
Impedância de	inflação)		0k0hm
Contagem regr	Contagem regressiva 0s			0s
Status de exec	Status de execução Faul			Fault
Bandeira do EP	M			Sem limite
Tensão do barr	amento			224.5V
Visão geral	Atua	l F	Ö Parâmetro	Depuração

- Caso seja bem-sucedido, você verá a página ao lado.
- Clique em "Todos" e Selecione "Proteção de Grade".

\leftarrow	← Logger 1751090306				
Geral	Ativar / Desativar	Seleção r Todos			
Todas as ca	ategorias	×			
Geral	Ativar / Desativar	Seleção padrão			
EPM	Calibração de produção	Proteção de Grade			
Tempo de conexão	Padrão Especia	al Freq-Watt			
Freq-Watt-In se	crea 10 minutos OV	Taxa de aceleração			



• Para iniciar a alteração dos parâmetros, certifique-se de deixar o lado AC do inversor desligado.

- A alteração de sobretensão envolve quatro parâmetros
- a. Verificar o Padrão ABNT NBR: Seleção padrão (ABNT NBR)
- b. Valor de sobretensão da Rede Nível 1 (Valor da sobretensão desejada)
- c. Valor de sobretensão da Rede Nível 2 (Repedir o valor do item 'b')
- d. Tensão (Brasil) (Item 'b' + 5)

a. Selecionar Padrão

b. Sobretensão 1

c. Sobretensão 2

\leftarrow	17	Logger 768161205		\leftarrow	Logger 1751090306	
al	Ativar / Desativar	Seleção padrão	Todos	Proteção de Grade	Tempo de conexão	Todos
Se	leção padrão	ABNT N	BR 16149 >	Valor de sobretensão rede nível 1	da	270.0V >
				Sobretensão Time 1		160ms >
	Sele	eção padrão		Valor de sobretensão rede nível 2	da	270.0V >
	LIN 30349-1			Sobretensão Time 2		160ms >
	MEX			Valor de sobre	tensão da rede nível 1	1.0V
	Default_50Hz			re		7.04
	ABNT NBR 1614	9-240	•	St 270.0)ms >
	Default_60Hz			Va re		5.0V >
	Philippine			SL Cancelar	Confirme)ms >
	IEC 61727			Valor de sobrefrequêr	ncia	61.92Hz >
	Chile			da rede nivel 1		
				Sobrefrequência Time	e 1	128ms >
	Cancelar	Confirme		Valor de sobrefrequêr da rede nível 2	ncia	61.92Hz >
				Sobrefrequência Time	2	128ms >
				Valor de subfrequênci rede nível 1	ia da	57.58Hz >
				Subfrequência Time 1		128ms >
	ão geral Atual	Parâmetros		Visão geral Atu	Parâmetros	Î Depuração

\leftarrow		Logger 1751090306		
Pro	oteção de Grade	Tempo de conexão	Todos	
Va	lor de sobretensão le nível 1	da	270.0V >	
So	bretensão Time 1		160ms >	
Va rec	lor de sobretensão le nível 2	da	270.0V >	
So	bretensão Time 2		160ms >	
Va re	lor de subtensão da Valor de sobre	a etensão da rede níve	12 N N	
S			is >	
V re	270.0		V >	
S	Cancelar	Confirme	is >	
da	rede nível 1		61.92Hz >	
So	brefrequência Time	21	128ms >	
Va da	lor de sobrefrequêr rede nível 2	ncia	61.92Hz >	
So	brefrequência Time	2	128ms >	
Valor de subfrequência da rede nível 1 57.58Hz >				
Sul	bfrequência Time 1		128ms >	
Vis	ão geral Atu	al Parâmetros	ÎI Depuração	



d. Tensão (Brasil)

Para este parâmetro, seu valor deve ser 5V menor daquele ajustado na sobretensão.
Ex.: Sobretensão = 270V
Tensão Brasil = 265V

• Este parâmetro se encontra na Aba "Padrão Especial", dentro do submenu "Volt-Watt".



\leftarrow	Logger 1751090306					
e con	exão	Padrão Especial Freq-Watt Todos				
- P2_	Factor				0.000	
P3_	Factor				0.000	
P4_	Factor				0.000	
Vol	t-Watt					
Ativ	/ação de	Volt-Watt			Habilitar	>
Ter	nsão (Bra	sil)			240V	
P_L	.imit (Bra	sil)			20%	
т	⊤ Tensão (Brasil)				0V	
Ρ					0%	
т	265				0V	
Ρ					0%	>
т	Car	icelar		Confirme	0V	
P_L	.imit3				0%	
Tensão 4 0V >					>	
P_Limit4 0% >						
Vw1(Australia) 0V >						
Vw	Vw2(Australia) 0V >					
Visi	ão geral	Atual	Para	å metros	i i i Depuraç	

• Feito isso, ligue o lado AC do inversor e seus parâmetros estarão ajustados.

OBS.: O parâmetro Tensão (Brasil) só deve ser alterado junto à alteração do parâmetro de Sobretensão.



Equipe de Produto e Suporte Técnico, Canadian Solar - CSI - Latin America <u>service.latam@csisolar.com</u> o8oo-878-3587 (Ligação Gratuita) / 11 4637-2276 (WhatsApp)

Versão	Data	Alteração	Autor
V.1.0	23/06/2022	Elaborado	Rafael Pereira
V.1.0	23/06/2022	Revisão	Marcus Carvalho